

Beperkingen op de camera-instellingen

De beschikbare opties in elke opnamestand worden hieronder weergegeven. Sommige opties zijn mogelijk niet beschikbaar voor de items die worden ondersteund in een willekeurige stand en elke functie kan worden beperkt afhankelijk van de opnameomstandigheden.

		SR ⁺	Adv.			P	S	A	M	(C)	▲	▼	◆	SP						TEXT	CAM	WIFI
			Adv.	REC	PLAY	P	S	A	M	(C)	▲	▼	◆	FLASH	FLASH	FLASH	FLASH	FLASH	FLASH			
IS MODE ⁵		✓ ³								✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
										✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		UIT	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
SET-UP	PRVW BELICH HAND.		✓	✓	✓					✓											✓	
	VOORBEELD BEELDEFECT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	SCHERPSTELLOEP		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓												

1 Ingesteld op OFF.

2 Ingesteld op ON.

3 Wijzigt automatisch afhankelijk van de stand.

4 Niet beschikbaar in de standen HIGH-KEY, LAAG-TOON of DYNAMISCHE KLEURTOON.

5 Alleen compatibele lenzen.

6 Draadloos op afstand fotograferen.