

เพื่อความปลอดภัยของคุณ



โปรดอ่านหมายเหตุเหล่านี้ก่อนการใช้งาน

หมายเหตุเพื่อความปลอดภัย




- โปรดใช้กล้องอย่างเหมาะสม อ่านหมายเหตุเพื่อความปลอดภัยเหล่านี้ และ คู่มือผู้ใช้ ของคุณโดยละเอียดก่อนการใช้งาน
- หลังจากอ่านหมายเหตุเพื่อความปลอดภัยแล้ว โปรดเก็บไว้ในที่ปลอดภัย

เกี่ยวกับไอคอนต่างๆ


ไอคอนที่แสดงด้านล่างนี้มีการใช้ในเอกสารนี้เพื่อแสดงถึงความเป็นอันตรายหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ถ้าไม่ปฏิบัติตามข้อมูลตามข้อมูลนี้ระบบและไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้อง


	คำเตือน ไอคอนนี้แสดงถึงการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บร้ายแรงถ้าไม่ปฏิบัติตามข้อมูล
	ข้อควรระวัง ไอคอนนี้แสดงถึงการบาดเจ็บหรือเกิดความเสียหายถ้าไม่ปฏิบัติตามข้อมูล

ไอคอนที่แสดงด้านล่างใช้แสดงถึงประเภทของคำแนะนำที่จะต้องปฏิบัติตาม

	ไอคอนรูปสามเหลี่ยมหมายถึงข้อมูลที่ถือมีความระมัดระวัง (“สำคัญ”)
	ไอคอนรูปวงกลมและขีดเฉียง แสดงว่ากระทำที่ระบุนี้เป็นสิ่งต้องห้าม (“ต้องห้าม”)
	ไอคอนรูปวงกลมที่มีเครื่องหมายอัศเจรีย์แสดงถึงกระทำที่ต้องดำเนินการ (“จำเป็น”)

คำเตือน

 **ห้ามบิดเบี้ยวหรือบิดงอ ถอดแบตเตอรี่ และถอดแบตเตอรี่ไฟฟ้ทากระแสสลบออก** การใช้กล้องโดยไม่ถูกต้องมีควมเสี่ยง มีกลิ่นผิดปกติ หรือมีสภาพที่ผิดปกติ อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าลัดวงจร ติดต่อด่วนเจ้าหน้าที่ FUJIFILM ของคุณ


 **อย่าให้น้ำหรือสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ตัวกล้อง** ถ้ามีน้ำหรือสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ตัวกล้อง ให้ปิดกล้อง ถอดแบตเตอรี่ และถอดแบตเตอรี่ไฟฟ้ทากระแสสลบออก การใช้กล้องต่อไปอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าลัดวงจร ติดต่อด่วนเจ้าหน้าที่ FUJIFILM ของคุณ


 **ห้ามใช้กล้องในหอน้ำหรือหอน้ำวน** อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าลัดวงจร


 **ห้ามพยายามเปลี่ยนหรือถอดประกอบกล้อง (ห้ามเปิดตัวกล้องออก)** หากไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังนี้อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าลัดวงจร


 **ห้ามถอดแบตเตอรี่** ห้ามถอดแบตเตอรี่ออกโดยไม่จำเป็น

 **ห้ามบิดเบี้ยวหรือบิดงอตัวกล้อง** การใช้กล้องบิดเบี้ยวหรือบิดงออาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าลัดวงจร


 **ห้ามบิดเบี้ยวหรือบิดงอตัวกล้อง** การใช้กล้องบิดเบี้ยวหรือบิดงออาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าลัดวงจร


 **ห้ามเปลี่ยน ให้อากาศร้อนหรือปิดหรือติดตั้ง และอย่าวางของหนักทับสายที่เชื่อมต่อ** การกระทำเหล่านี้ อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าลัดวงจร


 **อย่าวางกล้องบนพื้นผิวที่ไม่นิ่มนวล** อาจทำให้เกิดรอยขีดข่วนหรือหลีกคว่ำและทำให้เกิดการบาดเจ็บได้


 **อย่าพยายามถ่ายรูปขณะเคลื่อนไหว** ห้ามใช้กล้องขณะที่เดินหรือขณะขยับตัว อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือสะดุดล้มได้


 **ห้ามสัมผัสชิ้นส่วนที่เป็นโลหะของกล้องขณะที่มีสายพ่วง** อาจทำให้เกิดไฟฟ้ลัดวงจรเนื่องจากกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำจากประตูของไฟฟ้า


 **ห้ามใช้แบตเตอรี่อื่นนอกเหนือจากที่ระบุ** ใช้แบตเตอรี่ตามที่แสดงโดยสัญลักษณ์

 **ห้ามถอดประกอบ, ติดปะ หรือทำให้อุปกรณ์ร้อน ห้ามใช้แบตเตอรี่ที่ถูกแช่, ระเบิด, บิดเบี้ยว หรือทำให้อุปกรณ์ได้รับแรงกระแทก ห้ามใช้แบตเตอรี่ที่รีไซเคิล, ผลิต, เปลี่ยนสี หรือมีสารที่ติดกับตัว** ใช้เฉพาะเครื่องชาร์จที่กำหนดไว้ใช้กับแบตเตอรี่ที่ชาร์จซ้ำได้ และอย่าพยายามชาร์จแบตเตอรี่อื่นเข้าในช่องชาร์จของแบตเตอรี่ที่กำหนดไว้ ห้ามใช้แบตเตอรี่ที่ชาร์จซ้ำได้


 **ใช้เฉพาะแบตเตอรี่หรืออะแดปเตอร์ไฟฟ้ทากระแสสลบที่ระบุไว้ใช้กับกล้องนี้เท่านั้น ห้ามใช้แรงดันไฟฟ้าออกเหนือจากแรงดันไฟฟ้าที่ระบุ** การใช้แรงจ่ายพลังงานอื่นอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้


 **ห้ามถอดเครื่องและของเหลวจากแบตเตอรี่ที่มีอุณหภูมิ อุณหภูมิหรือความชื้น** ห้ามถอดแบตเตอรี่ออกโดยไม่จำเป็น


 **ห้ามใช้เครื่องชาร์จอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในที่นี้เพื่อชาร์จแบตเตอรี่** เครื่องชาร์จที่ไม่ได้ระบุไว้ใช้กับแบตเตอรี่ประเภทนี้ อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ การใช้เครื่องชาร์จที่ชาร์จแบตเตอรี่ที่ชาร์จซ้ำได้อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ ร้อนจัด หรือระเบิดได้


 **การใช้แฟลชใกล้กับดวงตาของบุคคลมากเกินไปอาจทำให้เกิดอาการบาดเจ็บ** ใช้ความระมัดระวังเมื่อถ่ายภาพคนและเด็กเล็ก


 **อย่าสัมผัสกับผิวหรือเป็นเวลานาน** การไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังนี้อาจมีผลทำให้เกิดการไหม้ที่อุณหภูมิต่ำ โดยเฉพาะที่อุณหภูมิแวดล้อมสูง หรือกับผู้ใช้ที่มีระบบการไหลเวียนไม่ดี หรือมีความรู้สึกต่อการสัมผัสลดลง ในกรณีดังกล่าวแนะนำให้ใช้ชาผ้าแห้งหรือเช็ดผิวหนังที่สัมผัสกล้อง


 **อย่าปล่อยให้วาล์วส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายสัมผัสกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นระยะเวลานานขณะที่ผลิตภัณฑ์เปิดอยู่** การไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังนี้อาจมีผลทำให้เกิดการไหม้ที่อุณหภูมิสูง โดยเฉพาะระหว่างการใช้งานเป็นระยะเวลาสั้น ที่อุณหภูมิแวดล้อมสูง หรือกับผู้ใช้ที่มีระบบการไหลเวียนไม่ดี หรือมีความรู้สึกต่อการสัมผัสลดลง ในกรณีดังกล่าวแนะนำให้ใช้ชาผ้าแห้งหรือเช็ดผิวหนังที่สัมผัสกล้อง

 **ห้ามใช้ในที่มีสิ่งมีชีวิตไวไฟ ก๊าซที่ระเบิดได้ หรือมีระเบิด**


 **เมื่อถอดแบตเตอรี่ โปรดติดตั้งไว้ในกล่องติดขอหรือเก็บไว้ในกระเป๋าแข็ง เมื่อจัดเก็บแบตเตอรี่ ให้เก็บไว้ในกระเป๋าแข็ง เมื่อทิ้ง ให้ปิดสวิทช์ของแบตเตอรี่ด้วยที่เป็นอื่นจน** การสัมผัสกับวัสดุอื่นหรือแบตเตอรี่ที่เป็นโลหะอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือระเบิดได้


 **เก็บการ์ดหน่วยความจำ, รีโมทคอนโทรล และชิ้นส่วนขนาดเล็กอื่นๆ ให้ห่างจากเด็กเล็ก** เด็กอาจกลืนชิ้นส่วนขนาดเล็กได้ จึงควรเก็บให้ห่างจากมือเด็ก หากเด็กกลืนชิ้นส่วนขนาดเล็ก ให้นำเด็กไปพบแพทย์หรือโทรเรียกหน่วยฉุกเฉินทันที

 **เก็บรักษาในที่ที่มีอุณหภูมิ** วัสดุที่อาจทำให้เกิดอันตรายได้ ได้แก่ สายคล้อง ซึ่งอาจพันคอของเด็ก ทำให้รัดคอได้ และแฟลช อาจทำให้สายตาบวมหรือบวม









 **ไม่ให้เด็กใช้ของของพนักงานขายการบริการและโรงพยาบาล** ผลิตภัณฑ์นี้อาจปล่อยชิ้นส่วนที่ไวไฟที่อาจชนจนถูกประกบการบริการหรือทางการแพทย์

ข้อควรระวัง

 **ห้ามใช้กล้องในสถานที่ซึ่งมีละอองน้ำเย็น, ความชื้น หรือมีระเบิด** อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าลัดวงจร


 **ห้ามใช้กล้องในสถานที่ซึ่งมีอุณหภูมิร้อนจัด** ห้ามใช้กล้องไว้ในสถานที่เช่น รถที่ปิดประตูหน้าต่างหรืออยู่กลางแจ้งแดด อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้

ข้อควรระวัง

	ห้ามวางของหนักทับกล้อง อาจทำให้ของหนักกดหลังและทำให้เกิดการบาดเจ็บได้
	ห้ามเคลื่อนย้ายกล้องขณะที่ใส่แบตเตอรี่ไฟฟ้ทากระแสสลบอยู่ ห้ามใส่สายไฟเพื่ออะแดปเตอร์ไฟฟ้ทากระแสสลบออก อาจทำให้สายไฟหรือสายเคเบิ้ลเสียหายและเกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าลัดวงจร
	ห้ามบิดเบี้ยวหรือบิดงอหรือถอดแบตเตอรี่ไฟฟ้ทากระแสสลบด้วยฝ่ามือ อาจทำให้เกิดความร้อนสะสมและทำให้เกิดเพลิงไหม้
	เมื่อความสะอาดลดลง หรือเมื่อไม่ได้ใช้กล้องเป็นเวลานาน โปรดนำแบตเตอรี่ออกและถอดปลั๊กอะแดปเตอร์ มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าลัดวงจร
	เมื่อทำการชาร์จแบตเตอรี่ ให้ถอดปลั๊กของเครื่องชาร์จออกจากตัวรับไฟฟ้า การเสียบปลั๊กเครื่องชาร์จที่ใส่ในตัวรับไฟฟ้า อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้
	เมื่อถอดการ์ดหน่วยความจำ, การ์ดวางหลอดจากช่องเร็วเก็บไป ใช้ที่มีอุณหภูมิเย็นและค่อยๆ นำการ์ดออก อาจเกิดการบาดเจ็บจากการที่หลอดออกมาได้
	ขอรับการทดสอบและทำการทำความสะอาดภายในกล้องเป็นประจำ ผู้ดูแลของสะสมในกล้องอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าลัดวงจรได้ ติดต่อด่วนเจ้าหน้าที่ FUJIFILM เพื่อขอรับบริการทำความสะอาดภายในกล้องเป็นประจำ โปรดทราบว่าการเหล่านี้จะมีค่าบริการ
	สัญญาณเสียงจากกระเป๋าดำเนินไปถูกต้อง เปลี่ยนด้วยประเภทที่เหมือนกันหรือเทียบเท่ากันเท่านั้น

แบตเตอรี่และแหล่งจ่ายพลังงาน

หมายเหตุ: ตรวจสอบประเภทของแบตเตอรี่ที่ใช้ในกล้องและอ่านหัวข้อที่เหมาะสม

 **คำเตือน: ไม่ควรให้แบตเตอรี่โดนความร้อนจัด เช่น แสงอาทิตย์ ไฟ หรืออื่นๆ ที่คล้ายกัน**

ข้อมูลต่อไปนี้อธิบายถึงการใช้แบตเตอรี่ที่เหมาะสม และยึดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ให้ยาวนาน การใช้งานไม่เหมาะสมจะทำได้ แบตเตอรี่มีอายุการใช้งานลดลงหรือทำให้แบตเตอรี่เร็ว ๆ มีความร้อนสูง เกิดเพลิงไหม้ หรือระเบิด

แบตเตอรี่ Li-Ion

อ่านหัวข้อนี้ถ้ากล้องของคุณใช้แบตเตอรี่ Li-ion ที่ชาร์จซ้ำได้

แบตเตอรี่ที่จำหน่ายให้ไม่มีการชาร์จซ้ำได้ โปรดชาร์จแบตเตอรี่ก่อนที่จะใช้ เก็บแบตเตอรี่ไว้ในที่เย็นเมื่อไม่ได้ใช้

หมายเหตุเกี่ยวกับแบตเตอรี่

แบตเตอรี่จะสูญเสียประจุไฟฟ้าไปช้าๆ เมื่อไม่ได้ใช้งาน ชาร์จแบตเตอรี่หนึ่งหรือสองวันก่อนการใช้งาน

คุณสามารถยึดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ด้วยการปิดกล้องเมื่อไม่ใช้งาน

ความจุของแบตเตอรี่จะลดลงเมื่ออุณหภูมิต่ำ แบตเตอรี่ที่ใช้พลังงานใกล้เคียงกันไม่สามารถใช้งานได้เมื่ออยู่ในที่เย็น เก็บแบตเตอรี่สำรองที่ชาร์จแล้วไว้ในที่อบอุ่น และเปลี่ยนแบตเตอรี่เมื่อต้องการ หรือเก็บแบตเตอรี่ไว้ในกระเป๋าน้ำร้อนที่อบอุ่น และใส่แบตเตอรี่เมื่อต้องการถ่ายรูปภาพใน หิมะวางแบตเตอรี่ให้สัมผัสกับอุปกรณ์ให้ความร้อนหรืออุปกรณ์ความร้อนอื่นๆ โดยตรง

การชาร์จแบตเตอรี่

ชาร์จแบตเตอรี่ในเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ที่หามา เวลาในการชาร์จเพิ่มขึ้นในอุณหภูมิที่ต่ำกว่า +10 °C หรือมากกว่า +35 °C อย่าพยายามชาร์จแบตเตอรี่ที่อุณหภูมิสูงกว่า 40 °C และแบตเตอรี่จะไม่ชาร์จในอุณหภูมิที่ต่ำกว่า 0 °C

ห้ามพยายามชาร์จแบตเตอรี่ที่ชาร์จจนเต็มแล้วซ้ำ แต่คุณไม่จำเป็นต้องใช้แบตเตอรี่จนหมดพลังงานก่อนที่จะชาร์จอีกครั้ง หลังจากการชาร์จหรือใช้งาน แบตเตอรี่มีความร้อนสูง ซึ่งเป็นอาการปกติ

อายุการใช้งานแบตเตอรี่

ที่อุณหภูมิปกติ จะสามารถชาร์จแบตเตอรี่ซ้ำได้ประมาณ 300 ครั้ง การที่ระยะเวลาที่แบตเตอรี่เก็บประจุไว้ได้ลดลงสังเกตเห็นได้ชัด แสดงให้เห็นว่าแบตเตอรี่สิ้นอายุการใช้งานและควรเปลี่ยนใหม่แล้ว

การจัดเก็บ

ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่อาจลดลง ถ้าชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มแล้วไม่ได้ใช้งานและวางทิ้งไว้เป็นเวลานาน ใช้แบตเตอรี่จนหมดพลังงานก่อนที่จะจัดเก็บ

ถ้าไม่ใช้กล้องเป็นเวลานาน โปรดนำแบตเตอรี่ออก แล้วเก็บไว้ในที่แห้งซึ่งมีอุณหภูมิระหว่าง +15 °C ถึง +25 °C ห้ามเก็บไว้ในที่มีอากาศร้อนจัดหรือเย็นจัด

ข้อควรระวัง: การใช้แบตเตอรี่

• ห้ามชนส่งหรือเก็บไว้กับวัตถุที่เป็นโลหะ เช่น สร้อยคอหรือเข็มกลัด

• อย่าให้ถูกเปลวไฟหรือความร้อน

• ห้ามถอดประกอบหรือตัดเปิด

• ใช้กับเครื่องชาร์จที่กำหนดเท่านั้น

• กำจัดทิ้งแบตเตอรี่ที่ใช้งานแล้วทันที

• ห้ามทำตกหรือทำให้ได้รับแรงกระแทกรุนแรง

• ห้ามใส่ถุงมือ

• รักษาความสะอาดของตัว

• แบตเตอรี่และตัวกล้องอาจอุ่นขึ้นหลังจากใช้งานเป็นเวลานาน ซึ่งเป็นอาการปกติ

ข้อควรระวัง: การทิ้ง

ทิ้งแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วตามระเบียบข้อบังคับของท้องถิ่น จะต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเมื่อทิ้งแบตเตอรี่ ใช้อุปกรณ์ภายใต้สภาพอากาศที่อยู่ในระดับปานกลาง

อะแดปเตอร์ไฟฟ้ทากระแสสลบ (จำหน่ายแยกต่างหาก)

- ใช้อะแดปเตอร์ไฟฟ้ทากระแสสลบของ FUJIFILM เท่านั้นกับกล้องนี้ อะแดปเตอร์อื่นอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้
- อะแดปเตอร์ไฟฟ้ทากระแสสลบใช้สำหรับภายในอาคารเท่านั้น
- โปรดตรวจสอบว่าปลั๊กจะแสดงเชื่อมต่อกับกล้องอย่างแน่นหนา
- ปลั๊กปลั๊กกันที่ระดับความเสี่ยงเชื่อมต่อกับอะแดปเตอร์ออก ถอดสายเชื่อมต่อดึงตัวการจับที่ปลั๊ก ไม่ใช่ที่สายเคเบิ้ล
- ห้ามใช้กับอุปกรณ์อื่น
- ห้ามถอดประกอบ
- ห้ามมิให้ได้รับความร้อนและความชื้นสูง
- ห้ามทำให้อุปกรณ์ได้รับแรงกระแทกรุนแรง
- อะแดปเตอร์อาจมีเสียงที่ฟัง หรืออาจสัมผัสแล้วร้อนระหว่างการใช้งาน ซึ่งเป็นอาการปกติ
- ถ้าอะแดปเตอร์ทำให้เกิดสัญญาณรบกวนวิทยุ ให้ปรับทิศทางหรือเปลี่ยนตำแหน่งของเสาอากาศรับสัญญาณ

การใช้กล้อง

- ห้ามแจ้งกล้องไปยังแหล่งกำเนิดแสงสว่างจ้า เช่น ดวงอาทิตย์ในระยะที่ไม่เหมาะสม มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดอาการของกลิ่นเสียได้
- แสงอาทิตย์สว่างจ้าทำให้ทัศนวิสัยของภาพอาจทำให้แสงของช่องมองภาพอิเล็กทรอนิกส์ (EVF) เสียหาย ห้ามแจ้งช่องมองภาพอิเล็กทรอนิกส์ไปยังดวงอาทิตย์

กฎการปฏิบัติงาน

ก่อนที่จะปฏิบัติงานในโอกาสสำคัญ (เช่น งานแต่งงานหรือคอนเสิร์ต) ให้ทดสอบด้วยตนเองโดยนำกล้องไปด้วย ให้ทดสอบด้วยรูปและดูผลลัพธ์เพื่อให้เห็นว่ากล้องทำงานตามปกติ FUJIFILM Corporation ไม่มีส่วนรับผิดชอบความเสียหายหรือการสูญเสียผลกำไรที่เป็นผลจากการทำงานผิดปกติของผลิตภัณฑ์

