

Begrensninger på kamerainnstillinger

De tilgjengelige valgene i hvert fotomodus er listet opp nedenfor. Noen alternativer er kanskje ikke tilgjengelig for elementene som støttes i en angitt modus, og funksjon kan være begrenset, avhengig av opptaksforhold.

			Adv.	P	S	A	M														
EKSPONERING																					
KONTINUERLIG OPPTAK																					
BRACKETING																					
FOKUSMODUS	AF-S																				
	AF-C																				
	MANUELL FOKUS																				
AUTOFOKUSINST.	FOKUSOMRÅDE																				
	■																				
	□																				
	□																				
	AF+MF																				
	INNST ANSIKT-/ØYEPÅVISNING																				
	ØYEGENKJENNELSE AF																				
	PRE-AF																				
	AF-BELYSNING																				
ISO	AUTO1-3																				
	H (25600)																				
	H (12800)																				
	6400-1000																				
	800																				
	640-400																				
	320-200																				
BILDESTØRRELSE	L (100)																				
	M																				
	S																				
	FINE/NORMAL																				
BILDEKVALITET	RAW																				
	AUTO																				
	R100																				
	R200																				
DYNAMISK OMFANG	R400																				
FILMSIMULERING																					
SELVUTLØSER	2 SEK/10 SEK																				
	SMIL																				
	BUDDY																				
	GRUPPE																				
LYSMÅLING	HVITBALANSE																				
	FARGE																				
	SKARPHET																				
	HØYLYS NIVÅ																				
STØRREDUSERING	SKYGGE NIVÅ																				
	STØRREDUSERING																				
	EGENDEF. INNSTILL.																				
	MF-HJELP																				
BLITSMODUS	FOKUSTOPPMERKING																				
BLITSINSTILLINGER	FJERN RØDE ØYNE AV																				
	FJERN RØDE ØYNE PÅ																				
	AV																				
	PÅ																				

			Adv.	P	S	A	M	REC	▲	✖	⌚	SP												
			SH ¹	Adv	REC																			
BILDESTAB MODE ²		(1)	✓ ³						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		(1)		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		(2)							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		(2)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		AV		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SKJERMOPPSETT	F.VIS EKS. M. MOD.			✓	✓	✓				✓														✓
	FORHÅNDSVIS BILDEEFFKT		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	FOKUSSJEKK			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓														

1 Satt til OFF.

2 Satt til ON.

3 Endrer seg automatisk avhengig av modus.

4 Ikke tilgjengelig i HØY-TAST-, LAV-NØKKEL- eller DYNAMISK TONE-modus.

5 Kun kompatible objektiver.

6 Trådløs fjernstyrт fotografering.