

الخيارات المتوفّرة في كل وضع تصوّر مدرجاً أدناه. قد لا توفّر بعض الخيارات المدعومة في أي وضع محدّد، وقم بتمكين الوظيفة حسب ظروف التصوّر.

- 1** يتم التحديد تلقائياً.

2 التصوير اللاسلكي عن بعد.

٣ تختلف الخيارات المتاحة حسب وضع التص

A4 غير متاح.

5 متاح فقط مع حساس

٦ يختلف حسب العدسة.

7 متاح فقط عند اختيار

8 يتم استخدام إعدادات التصوير الثابت.

٩ ينطفئ تلقائياً عندما يتم تشغيل مؤقت الفاصل الزمني.

١٠ تعرّض الشاشة سرعة الغالق

11 يتم اختيار RGB تلقائياً.

12 ينطفئ الفلاش عند ا-