

AUTO-TILA		POIS				POIS PÄÄLLÄ	POIS PÄÄLLÄ	POIS PÄÄLLÄ	PÄÄLLÄ																			
Kuvaustila/kuvausohjelma		P	S	A	M	AGW			SR+																			
AF-APUVALO		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓					✓	✓			✓	✓	✓			✓	✓	✓ ⁸
Color		✓	✓	✓	✓																							✓ ⁸
Sharp		✓	✓	✓	✓																							✓ ⁸
iA Tone		✓	✓	✓	✓																							✓ ⁸
iS Tone		✓	✓	✓	✓																							✓ ⁸
NR		✓	✓	✓	✓																							✓ ⁸
iE		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ⁸
iG/iC		✓	✓	✓	✓																							✓ ³
VAL. ESİK. MAN TIL					✓	✓		✓																				✓ ⁸
☑	TARKEN. TARKISTUS (AF) ⁹	✓ ⁷																										
	TARKEN. TARKISTUS (MF) ⁹	✓	✓	✓	✓																							
☑	KEHYSTYSOPAS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ELEKTRONINEN VAAKA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	AF-ETÄISYYSILMAISIN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MF-ETÄISYYSILMAISIN	✓	✓	✓	✓														✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	HISTOGRAMMI	✓	✓	✓	✓													✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	AUKKO/S-AIKA/ISO	✓	✓	✓	✓	✓																						✓ ¹⁰
	VALOTUKSEN KOMPENS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																		✓
	VALOTUKSEN MITTAUS	✓	✓	✓	✓																							
	SALAMA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓									✓	✓	✓								✓
	VALKOTASAPAINO	✓	✓	✓	✓																							✓
	FILM FILMINSIMULAATIO	✓	✓	✓	✓																							✓
☑	DYNAMIIKKA-ALUE	✓	✓	✓	✓	✓																						
	KUVIA JÄLJELLÄ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	KUVAN KOKO/LAATU	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	AKUN TASO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
📷		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ¹¹ ✓ ⁸

1 Määritellään automaattisesti.

2 Langaton kauko-ohjattu valokuvaus.

3 Käytettävissä olevat asetukset riippuvat kuvaustilasta.

4 A ei ole käytettävissä.

5 Käytettävissä vain automaattisen ISO-herkkyyden kanssa.

6 Vaihtelee objektiivin mukaan.

7 Käytettävissä vain, kun YKSI PISTE on valittu kohtaan **AUTOFOKUS TILA** tarkennustilassa **S**.

8 Valokuvausasetuksia käytetään.

9 Kytkeytyy pois päältä automaattisesti, kun intervalliajastin on päällä.

10 Näytöllä näkyy vain suljinaika.

11 sRGB valitaan automaattisesti.

12 Salama kytkeytyy pois päältä, kun **ELEKTRONINEN SULJIN** on valittu kohtaan **SULKIMEN TYYPPI**.