

Ограничения настроек фотокамеры

Параметры, доступные в каждом режиме съемки, перечислены ниже. Некоторые параметры могут быть недоступны для пунктов, которые поддерживаются в любом данном режиме, и функция может быть ограничена в зависимости от условий съемки.

РЕЖИМ АВТО		ВЫКЛ				ВЫКЛ ВКЛ		ВЫКЛ ВКЛ		ВЫКЛ ВКЛ		ВКЛ													
Режим съемки/программы		P	S	A	M	Adv		LCD		EVF		TEXT													
ПОДСВЕТКА AF		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ⁸	
Color		✓	✓	✓	✓				✓															✓ ⁸	
Sharp		✓	✓	✓	✓				✓															✓ ⁸	
ISO		✓	✓	✓	✓				✓															✓ ⁸	
WB		✓	✓	✓	✓				✓															✓ ⁸	
NR		✓	✓	✓	✓				✓															✓ ⁸	
REC		✓	✓	✓	✓				✓															✓ ⁸	
REC/REC		✓	✓	✓	✓				✓	✓ ³														✓ ⁸	
	ПРОС.ЭКС.В РУЧ.РЕЖ					✓	✓		✓		✓														✓ ⁸
	ПРОВЕРКА ФОКУСА (AF) ⁹	✓ ⁷																							
	ПРОВЕРКА ФОКУСА (MF) ⁹	✓	✓	✓	✓				✓	✓															
	РАМКА КАДРИР.	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ЭЛЕКТРОННЫЙ УРОВЕНЬ	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ИНДИКАТОР РАССТ. АФ	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ИНДИКАТОР РАССТ. РФ	✓	✓	✓	✓				✓	✓								✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ГИСТОГРАММА	✓	✓	✓	✓				✓	✓								✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ДИАФР./СКОР.ЗАТВ/ISO	✓	✓	✓	✓		✓		✓		✓								✓ ¹⁰						
	ЭКСПОКОРРЕКЦИЯ	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ЭКСПОЗАМЕР	✓	✓	✓	✓				✓																
	ВСПЫШКА	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	БАЛАНС БЕЛОГО	✓	✓	✓	✓				✓		✓														✓
	МОДЕЛИРОВ. ПЛЕНКИ	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓							✓	✓						✓
	ДИНАМИЧ. ДИАПАЗОН	✓	✓	✓	✓			✓		✓															
	ОСТАВШИЕСЯ КАДРЫ	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	РАЗМЕР/КАЧ-ВО ИЗОБР.	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	УРОВ.ЗАРЯДА БАТАРЕИ	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ¹¹
		✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ⁸	

1 Зафиксировано автоматически.

2 Удаленная беспроводная фотосъемка.

3 Доступные параметры различаются в зависимости от режима съемки.

4 A недоступно.

5 Доступно только с автоматической чувствительностью ISO.

6 Отличается в зависимости от объектива.

7 Доступно только когда **ОДНА ТОЧКА** выбрано для **РЕЖИМ АФ** в режиме фокусировки **S**.

8 Используются настройки неподвижной фотосъемки.

9 Отключается автоматически, когда таймер интервалов включен.

10 Дисплей показывает только выдержку.

11 sRGB выбирается автоматически.

12 Вспышка отключается, когда **ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗАТВОР** выбран для **ТИП ЗАТВОРА**.