## FUJ!FIIM

#### DIGITAL CAMERA

# **X-E5**

# 새로운 기능

버전 1.10

펌웨어 업데이트의 결과로 추가되거나 변경된 기능은 이 제품과 함 께 제공되는 설명서의 설명과 일치하지 않을 수 있습니다. 다른 제품 에 사용할 수 있는 업데이트에 대한 자세한 내용은 저희 웹 사이트를 방문하십시오.

https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/

#### 목차

아래에 나열된 기능은 X-E5 펌웨어 버전 1.10에서 추가되거나 삭제되거나 업데이트되었습니다. 최신 설명서는 다음 웹사이트를 방문하십시오.

https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/

번호	설명	참조	버전
1	□ # 무선통신이 집촬영 설정, 띄동영상 설정 및 □재생에 마뉴에서 삭제되었습니다.	_	
2	카메라와 스마트폰 간의 페어링 절차가 변경되었습니다.	1	
3	무선통신이 ☎ 버튼/다이얼 설정 > 기능(Fn)설정 및 파워 줌 렌즈 기능 (Fn) 설정에서 할당할 수 있는 기능 목록에서 삭제되었습니다.	_	1.10
4	축 무선통신이 집 버튼/다이얼 설정 > ▶ Fn1 버튼 설정에서 삭제되었습니다.	_	

#### 변경 사항 및 추가 사항


변경 및 추가 사항은 다음과 같습니다.

#### 스마트폰에 연결

버전 1.10

Bluetooth®를 통해 카메라와 스마트폰을 페어링하여 연결합니다.

 ❸(블루투스) 버튼을 누른 상태를 유 지하십시오. 블루투스 설정 메뉴가 표시됩니다.



- 또한 재생 중 DISP/BACK 버튼을 계속 눌러 메뉴를 표시할 수 있습니다.
  - 또한 카메라가 촬영 모드일 때 DISP/BACK 버튼을 길게 눌러 표시 되는 **블루투스 & 기능 (Fn) 설정**을 통해 카메라와 스마트폰을 페어링할 수도 있습니다.
- 2 페어링을 선택한 뒤 MENU/OK를 누르 십시오.



3 스마트폰에서 앱을 실행한 뒤 스마트폰과 카메라를 페어링하여 스마트폰과 카메라에 코드를 표시합니다. 두 코드가 일치하여 페어링하는지 확인합니다.

기기가 연결되면 카메라 화면에 카메라 아이콘과 흰색 Bluetooth 아이콘이 표시됩니다.



- 기기가 페어링되면 앱을 실행할 때 스마트폰과 카메라가 자동 으로 연결됩니다.
  - 카메라가 스마트폰과 연결되어 있지 않을 때 블루투스를 비활성화시키면 배터리가 절약됩니다.



## **FUJIFILM**

#### **FUJIFILM Corporation**

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN https://fujifilm-x.com











