

احرص على قراءة هذه التعليمات قبل الاستعمال	
! تنبية	تعليمات السلامة
تحاج الكاميرا إلى الكشف على الأجزاء الداخلية والتنظيف بشكل منتظم. قد تتسبب الأتربة المتراءكة في الكاميرا إلى وقوع حرائق أو صدمة كهربائية. اتصل بنا FUJIFILM الخاص بك لتنظيف الأجزاء الداخلية كل ستين. برجاء ملاحظة أن هذه الخدمة ليست خدمة مجانية.	• تأكيد من استعمالك للكاميرا بالشكل الصحيح. أقرأ تعليمات السلامة هذه ودليل المالك الخاص بك بعناية قبل الاستعمال. • بعد الانتهاء من قراءة تعليمات السلامة، احتفظ بها في مكان آمن.
! خط حذف انجار في حال ترك البطارية بطريقة غير صحيحة. استبدل من نفس النوع أو نوع مماثل فقط.	حول هذه الإيقونات يم استخدام الرموز الموضحة بالأسفل في هذا المستند لتشير إلى خطورة الإصابة أو التلف التي قد تنتج في حال تجاهل المعلومات التي يشير إليها الرمز وتنتج عن ذلك استعمال المنتج بشكل خاطئ.
البطارية وإمداد الطاقة	تحذير
ملاحظة: تحقق من نوع البطارية المستخدمة في الكاميرا الخاصة بك وقراءة الأقسام المناسبة. فيما يلي وصف للاستخدام المثالى للبطاريات وكيفية الحفاظ على طول حياتها. قد يتسبب الاستخدام الخاطئ في تقصير عمر البطارية و يؤدي إلى التسريب، الإنفجار، درجة الحرارة، الحرائق، أو الانفجار.	يدل هذا الرمز على احتمال التعرض لوفاة أو الإصابة الحرجية في حال تجاهل المعلومات. تبنيه يدل هذا الرمز على احتمال التعرض للإصابة الشخصية أو وقوع تلفيات عينية في حال تجاهل المعلومات.
بطاريات الشيشوم أبواب	يتم استخدام الرموز الموضحة بالأسفل للإشارة إلى طبيعة التعليمات التي يجب مراعاتها.
قم بقراءة هذا القسم إذا كانت الكاميرا الخاصة بك تستخدم بطاريات الليثيوم أبواب القابلة لإعادة الشحن. لا تأتي البطارية مشحونة. اشحن البطارية قبل استعمالها. احتفظ بالبطارية في علبتها في حالة عدم الاستخدام.	تشير الرموز الممثلة إلى أن هذه المعلومات تطلب انتباها (هامة). تشير الرموز الدائرية التي يتوسطها خط مائل إلى أن الفعل المشار إليه منوع ("ممنوع"). تشير الدوائر المصمتة التي تتوسطها علامة تعجب إلى فعل يجب القيام به ("مطلوب").
■ ملاحظات حول البطارية	تحذير
تفقد البطارية شحنه بشكل تدريجي في حالة عدم الاستخدام. اشحن البطارية قبل الاستعمال بمدة يوم أو يومين. يمكن إطالة عمر البطارية بإغلاق الكاميرا في حالة عدم الاستعمال.	في حال وقوع أي مشاكل، اغلق الكاميرا، ازعن البطارية، وافصل وانزع محول التيار الكهربائي. يمكن أن يتسبب الاستمرار في استعمال الكاميرا أثناء ابعاد دخان، أي رائحة غريبة أو عندما تكون في حالة غير طبيعية في وقوع حرائق أو صدمة كهربائية. اتصل بنا FUJIFILM الخاص بك.
■ تحضير البطارية	لا تستحب البطارية فقط باستخدام شاشن البطارية المطرق. سيزيد وقت الشحن عند درجات الحرارة المحيطة التي تقل عن +10 درجة مئوية، أو أعلى من +5 درجة مئوية. لا تحاول شحن البطارية عند درجات حرارة تزيد عن 40 درجة مئوية، أو عند درجات حرارة تقل عن 0 درجة مئوية، فلن يتم شحن البطارية.
لا تحوال أن تشنحن بطارية مشحونة بالكاميرا، إلا أنه ليس بالضرورة أن تستنفذ البطارية بالكامل قبل الشحن. قد تشعر بارتفاع درجة حرارة البطارية عند ملمسها مباشرة بعد الشحن أو الاستعمال. هذا أمر طبيعي.	لا تستخدم الكاميرا في المراحيض أو عند مرحلة الافتتاح. قد يتسبب هذا في وقوع حرائق أو صدمة كهربائية.
■ عمر البطارية	لا تحوال حرائق أو حدوث صدمة كهربائية.
في درجات الحرارة الطبيعية، يمكن أن تُشحّن البطارية 300 مرة تقريباً. يدل نفاذ شحن البطارية بسرعة ملحوظة على أن البطارية قد وصلت إلى نهاية فترة صلاحية استعمالها ويجب استبدالها.	لا تفتقن أو قلوب شكل غير مناسب أو تشد كل التوصيل أو تضع أحاسيس قفلة على. في حال تلف الكبل، اتصل بنا FUJIFILM الخاص بك.
■ التخزين	لا تضع الكاميرا على أسطح غير مستقرة. قد يتسبب هذا في سقوط الكاميرا أو انقلابها مسبباً إصابة.
قد يضعف أداء الكاميرا إذا تركت البطارية دون استخدام لفترة طويلة بعد شحنتها بالكامل. افرغ البطارية قبل التخزين. في حال عدم استخدام الكاميرا لفترة طويلة، ازعن البطارية واحفظها في مكان جاف في درجة حرارة ما بين +15 و +25 درجة مئوية. لا تحفظ البطارية في مكان يتعرض لدرجات حرارة مرتفعة.	لا تحاول إطلاقاً التقاط صور أثناء التحرك. لا تستخدم الكاميرا أثناء السير أو القيادة. قد يتسبب هذا في سقوطك أو تعرضاً لحادث مروري.
■ تبيهات: معاملة البطارية	لا تلمس الكاميرا أثناء عاصفة وعدة. قد يتسبب هذا في صدمة كهربائية نتيجة لتيار مستحدث ناجع عن البرق.
• لا تخلص فواً من البطاريات المستعملة. • لا تسقطها أو تعرضاً لها لخدمات عينة. • لا تعرضاً لها للحراء. • حافظ على نظافة اطاراتها. • قد ترتفع درجة حرارة البطارية وهيكل الكاميرا قليلاً بعد الاستخدام لمدة طويلة. هذا أمر طبيعي.	لا تستخدم البطارية إلا كما هو موضح. ركب البطارية كما يوضح المؤشر.
■ التخلص من البطاريات	لا تلمس الكاميرا بأي طلاقاً للبطاريات، لا تُسْطِعُ البطارية أو تعرضاً لها للصدمات، لا تخزن البطارية مع منتجات معدنية. يمكن لأي من هذه الحالات أن يتسبب في انفجار البطارية أو تسريرها ما قد ينتج عنه حرائق أو إصابة.
تلخلص من البطاريات المستهلكة طبقاً للقوانين المحلية.	استخدم فقط البطارية أو محول التيار الكهربائي المحدد المحدد لل الاستخدام مع هذه الكاميرا. لا يستخدم جهد كهربائي غير ذلك الذي ينص عليه مزود الطاقة الكهربائي. استخدام مادر طاقة كهربائية أخرى قد يؤدي إلى حرائق.
محولات التيار الكهربائي المتعدد (فتحاً بشكل مفتوحاً)	في حال تبريب البطارية ولا ماس، السائل عينك، جلد أو ملمسك، أغسل الملاطقة الملاصقة فوارًا ماء نظيف واستمر طبيب أو انصرف طوابي.
استخدم فقط محولات التيار الكهربائي المتعدد من FUJIFILM المخصصة للاستخدام مع هذه الكاميرا. قد يؤدي استخدام محولات التيار الأخرى في إتلاف الكاميرا.	لا تستخدم شاحن البطاريات غير المحدد هنا لشحن البطاريات. يستخدم الشاحن المرفق فقط في شحن نوع البطارية الملقحة مع الكاميرا. قد يتسبب استخدام الشاحن في شحن بطاريات تقليدية أو أنواع أخرى من البطاريات القابلة الشحن في تبريب البطارية، أو ارتفاع درجة حرارتها أو انفجارها.
• ملوك التيار الكهربائي المتعدد مخصص للاستخدام داخل المنازل فقط.	استخدام فوه الفلاش بالقرب من عيني الشخص قد يسبب خللًا في الرؤية. انتبه بشكل خاص عند تصوير الرضع والأطفال الصغار.
• تأكيد من اتصال قابس التيار المستمر بالكاميرا بإحكام.	لا تستخدم ابتنج في وجود أي مواد قابلة للانفجار، أو الغازات القابلة للانفجار أو الأتربة.
• اغلاق الكاميرا قبل فصل محول التيار. افصل محول الطاقة عن طريق شد القابس وليس الكبل.	عند حمل البطارية، وكيفية الكاميرا الرقيقة أو احتفظ بها في الصندوق الضلي. احتفظ بالطاولة في الصندوق الضلي.
• لا تستخدم محول التيار مع أحذية أخرى.	عند تخزينها، اعزل البطارية عند الخصائص منها بمعظمه طرفاها بشريط عزل. قد يتسبب اتصال أطراف البطارية بآجسام معدنية أو بطاريات أخرى في حدوث اشتغال أو انفجار.
• لا تفتك المتنج.	احفظ طاقات الذكرة. قاعدة تبنت الفلاش الإلكتروني وغيرها من الأجزاء الدقيقة بعيداً عن متناول الأطفال الصغار. قد يبلغ الأطفال الأجزاء الدقيقة، لذا يجب إيقاؤها بعيداً عن متناولهم. وفي حالة قيام طفل بابتلاع أحد هذه الأجزاء الدقيقة، فلابد من استشارة الطبيب أو اتصال بخدمة الطوارئ على الفور.
• لا تعرضاً لها لخدمات عينة.	تُحفظ بعيداً عن متناول الأطفال الصغار، ومن بين العناصر التي قد يتسبب الإصابة حرام الرقيقة، والذي قد يتباكي حول رقبة الطفل، مما يتسبب في الاختناق، والغلاص، الذي يمكن أن يُسبِّب خللًا في الرؤية.
• قد يصدر محول التيار الكهربائي صوت طنين أو يصبح ساخن عند ملمسه أثناء الاستعمال. هذا أمر طبيعي.	اتبع التوجيهات المعايدة عن مسؤولي المستشفى والخطوط الجوية. ينبع عن هذا المنتج ترددات لاسلكية والتي يمكن أن تتدخل مع المعدات الملائكة أو الطبية.
• إذا تسبب محول التيار الكهربائي في تشويش موجات الراديوي، اعد توجيهه أو غير مكان هواي الاستقبال.	!
استخدام الكاميرا	تبنيه
• لا توجه الكاميرا نحو مصادر الضوء الساطعة جداً، مثل الشمس في سماء حالية من السحب. عدم اتباع هذا التحذير قد يؤدي إلى تلف حساس الصورة في الكاميرا.	لا تستخدم هذه الكاميرا في أماكن تكث فيها عادم الوقود، البخار، الرطوبة والأتربة. قد يتسبب هذا في وقوع حرائق أو صدمة كهربائية.
• قد يتسبب ضوء الشمس الذي يتم تزيزه من خلال معين المنظر في تلف لوحة معين المنظر الإلكتروني نحو الشموس.	لاتترك هذه الكاميرا في أماكن قد ت تعرض لدرجات حرارة مرتفعة جداً. لا تترك الكاميرا في أماكن مثل سيارة مغلقة أو ضوء شمس مباشر. قد يتسبب هذا في وقوع حرائق.
النقطات صورة تجربة	لا تضع أحاسيس قفلة على الكاميرا. قد يؤدي هذا إلى سقوط أو انقلاب الأجسام الثقلية ما يؤدي إلى الإصابة.
قبل التقاط الصور في المنسابات الهاامة (مثل حلقات الزفاف أو قبلأخذ الكاميرا في رحلة)، التقاط صورة تجربة وعيتها على الشاشة تتأكد من عمل الكاميرا بشكل طبيعي. لا يمكن أن تتحمل FUJIFILM المسؤلية عن التلفيات أو الخسائر المادية الناتجة عن أي قصور في المنتج.	لا تحرر الكاميرا أثناء توصيل التيار الكهربائي المتعدد بما لا تشد كل التوصيل لتفصل محول طاقة التيار الكهربائي المتردد. قد يتسبب هذا في تلف كبل الطاقة أو الأنسلاك ويند إلى حرائق أو صدمة كهربائية.
تعليمات حول حقوق النسخ	لا تقطع أو تلف الكاميرا أو محول الطاقة بمقاييس أو طبلات. قد يتسبب هذا في ارتفاع درجة الحرارة ما ينتج عنه تشهوة العظام أو وقوع حرائق.
لا يمكن استخدام المصور التي تسجلها بالكاميرا الرقمية بطريقة تنتهك حقوق النسخ بدون موافقة المالك، إلا في حالة نية الاستخدام الشخصي فقط. وجود بعض القيد التي تفرض على تصوير التمثيل المسرحي، الحفلات، والعارض، حتى في حالة نية استخدام الشخصي. يُطلب أيضاً من المستخدمين ملاحظة أنه سمح فقط بنسخ بطاقات الذاكرة التي تحتوي على صور أو بيانات محمية بموجب حقوق النسخ طبقاً للقيود التي تفرضها قوانين حقوق النسخ هذه.	عند تقطيع الكاميرا أو إذا كنت لا تتمكن من استخدامها لفترات متعددة، أخرج البطارية وافصل وانزع محول التيار الكهربائي. قد يتسبب عدم فعل ذلك في وقوع حرائق أو صدمة كهربائية.
طريقة التعامل	عند الانتهاء من الشحن، ازعن الشاحن من قابس التيار الكهربائي. قد يتسبب ترك الشاحن موصلاً بقابس التيار الكهربائي في وقوع حرائق.
لتتأكد من تسجيل الصور بشكل صحيح، لا تعرض الكاميرا لصدمات أثناء التصوير.	عند إخراج طاقة الذاكرة، قد تندفع البطاقة من الفتحة بسرعة كبيرة. استخدام أصبع لتنشط الطاقة ثم أخرجه برفق.
	قد تحدث إصابة للشخص الذي يتعرض للارتفاع بواسطة البطاقة التي تم إخراجها.

