

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

X-Pro3

Le nuove funzioni

Versione 2.00

Le funzioni aggiunte o cambiate a seconda degli aggiornamenti del firmware potrebbero non corrispondere più alle descrizioni nella documentazione in dotazione con questo prodotto. Visitare il nostro sito web per informazioni sulla disponibilità di aggiornamenti per diversi prodotti:










<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/>

Contenido

Il firmware versione 2.00 di X-Pro3 aggiunge o aggiorna le funzionalità elencate di seguito. Per il manuale più recente, visitare il seguente sito web.

<http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

Núm.	Descrizione	X-Pro3 	Consulte 	Ver.
1	Un'opzione  IMPOSTAZIONI AREA è stata aggiunta in  IMPOSTAZIONE UTENTE nel menu impostazioni, portando a una modifica della procedura di configurazione di base e alle regolazioni a FUSO ORARIO . Inoltre, DATA/ORA ora offre un orologio a 24 ore.	195	1	2.00
2	Le voci elencate nel menu impostazioni in  IMPOSTAZIONE UTENTE > RESET sono cambiate.	198	2	2.00
3	Una voce MEMORIZZ. POSIZIONE CORNICE LUMINOSA è stata aggiunta a  IMPOSTAZ SCHERMO nel menu impostazioni.	201	3	1.20
4	La voce  IMPOST. CONNESS > IMPOSTAZIONI Bluetooth nel menu impostazioni è stata rinominata IMPOST. Bluetooth/SMARTPHONE e ora offre un'opzione TRASF. IMMAGINE CON DISPOSITIVO SPENTO . Inoltre, TRASF AUT IMMAGINE e IMPOST. SINCRONIZZAZIONE SMARTPHONE sono stati rispettivamente rinominati COMANDO TRASF AUT IMMAGINE e SINCRONIZZAZIONE POSIZIONE SMARTPHONE .	231	5	2.00
5	I tempi di caricamento sono cambiati. Ora le immagini possono essere caricate non solo durante la riproduzione o quando la fotocamera è spenta ma anche mentre è in corso la ripresa.	231	5	2.00

Núm.	Descripción	X-Pro3 	Consulta 	Ver.
6	<p> IMPOST. CONNESS > IMPOSTAZ. GENERALI è stato riorganizzato come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • INFO LOCALITÀ è stato spostato a  IMPOSTAZ SCHERMO, •  IMPOSTAZIONE PULSANTI è stato spostato a  IMPOSTAZIONI PULSANTI/GHIERE e rinominato  IMPOSTAZIONE PULSANTE Fn1, • GEOTAGGING è stato spostato a  IMPOST SALV DATI e • NOME e RIDIM. IMM. SMARTPHONE  sono stati spostati a IMPOST. Bluetooth/SMARTPHONE. 	211 223 230 231	4 5	2.00
7	La procedura per la connessione wireless a smartphone è stata modificata.	270	7	2.00

Modifiche e aggiunte

Modifiche e aggiunte sono le seguenti.

X-Pro3 Manuale dell'utente:  195

Ver. 2.00

IMPOSTAZIONI AREA

Regolare le impostazioni per il fuso orario corrente.

IMPOSTAZIONI AREA

Scegliere il fuso orario da una mappa.

ORA LEGALE

Attivare o disattivare l'ora legale.




Opzione	Descrizione
ON	Ora legale attivata.
OFF	Ora legale disattivata.


X-Pro3 Manuale dell'utente:  195


Ver. 2.00

FUSO ORARIO

Quando si viaggia, consente di far passare immediatamente l'orologio della fotocamera dal fuso orario di residenza all'ora locale della propria destinazione. Per specificare la differenza tra fuso orario locale e fuso orario di residenza:


 Utilizzare  **IMPOSTAZIONI AREA** per scegliere il fuso orario domestico prima di selezionare un fuso orario locale utilizzando  **LOCAL**.

- 1 Evidenziare  **LOCAL** e premere **MENU/OK**.
- 2 Utilizzare la leva di messa a fuoco per scegliere il fuso orario locale. Premere **MENU/OK** al termine delle impostazioni.

 Selezionare **ON** per attivare l'ora legale.

Per impostare l'orologio della fotocamera sull'ora locale, evidenziare **↔ LOCAL** e premere **MENU/OK**. Per impostare l'orologio sul proprio fuso orario, selezionare **🏠 CASA**.

Opzioni	
↔ LOCAL	🏠 CASA

 Se è selezionato **↔ LOCAL**, **↔** sarà visualizzato in giallo per circa tre secondi quando si accende la fotocamera.

X-Pro3 Manuale dell'utente:  **198**

Ver. 2.00

RESET

Ripristinare le opzioni del menu di scatto o di impostazione ai valori predefiniti.


1 Evidenziare l'opzione desiderata e premere **MENU/OK**.

Opzione	Descrizione
RESET MENU RIPRESA	Ripristinare tutte le impostazioni del menu di scatto diverse dal bilanciamento del bianco personalizzato e dai set di impostazioni personalizzate creati utilizzando MODIF./SALVA IMPOST. PERS. ai valori predefiniti.
RESET CONFIG.	Ripristinare tutte le impostazioni del menu impostazioni diverse da DATA/ORA , 🏠 IMPOSTAZIONI AREA , FUSO ORARIO e INFO COPYRIGHT ai valori predefiniti.
INIZIALIZZARE	Ripristinare tutte le impostazioni diverse dal bilanciamento del bianco personalizzato ai valori predefiniti.


2 Viene visualizzata una finestra di dialogo di conferma; evidenziare **OK** e premere **MENU/OK**.

MEMORIZZ. POSIZIONE CORNICE LUMINOSA

La cornice luminosa si sposta per mostrare il ritaglio effettivo quando il pulsante di scatto viene premuto a metà corsa. Scegliere se la cornice luminosa rimane nella nuova posizione dopo aver rilasciato il pulsante.



Display normale



*Display quando si preme il
pulsante di scatto a metà
corsa*

Opzione	Descrizione
ON	La cornice luminosa rimane nella nuova posizione quando il pulsante di scatto viene rilasciato.
OFF	La cornice luminosa ritorna alla sua posizione normale quando il pulsante di scatto viene rilasciato.

INFO LOCALITÀ

Scegliere **ON** per visualizzare le info località scaricate da uno smartphone.

Opzioni	
ON	OFF

▶ IMPOSTAZIONE PULSANTE Fn1

Scegliere il ruolo eseguito dal pulsante **Fn1** durante la riproduzione.

Opzione	Descrizione
 COMANDO TRASF. SMARTPHONE	Premendo il pulsante si contrassegna l'immagine corrente per il trasferimento. Se la fotocamera non è attualmente accoppiata con uno smartphone, verranno visualizzate le opzioni IMPOST. Bluetooth/SMARTPHONE .
 SELEZ. e COMANDO TRASF. SMARTPHONE	Premendo il pulsante si visualizza una finestra di dialogo in cui possono essere selezionate le immagini per il caricamento su uno smartphone con il quale la fotocamera è accoppiata. Se la fotocamera non è attualmente accoppiata con uno smartphone, verranno visualizzate invece le opzioni IMPOST. Bluetooth/SMARTPHONE .
COMUNICAZIONE WIRELESS 	Il pulsante può essere utilizzato per le connessioni wireless.

GEOTAGGING

Se **ON** è selezionato, i dati località scaricati da uno smartphone saranno incorporati nelle foto al momento dello scatto.

Opzioni	
ON	OFF

IMPOST. Bluetooth/SMARTPHONE

Regolare le impostazioni Bluetooth.

Opzione	Descrizione
REG ACCOPPIAMENTO	Accoppiare la fotocamera con uno smartphone o un tablet sul quale è stata installata l'app per smartphone.
SELEZIONA DESTIN. DI ASS.	Scegliere una connessione da un elenco di dispositivi ai quali la fotocamera è stata accoppiata usando REG ACCOPPIAMENTO . Selezionare NESSUNA CONNESSIONE per uscire senza connettersi.
ELIM REG. ACCOPIAMENTO	Eliminare le informazioni di accoppiamento per i dispositivi selezionati. Scegliere il dispositivo nell'elenco dei dispositivi. Il dispositivo selezionato verrà rimosso anche dai dispositivi elencati in SELEZIONA DESTIN. DI ASS.
ON/OFF Bluetooth	<ul style="list-style-type: none">• ON: la fotocamera automaticamente stabilisce una connessione Bluetooth con dispositivi accoppiati quando viene accesa.• OFF: la fotocamera non si collega tramite Bluetooth.
COMANDO TRASF AUT IMMAGINE	Scegliere se le foto vengono contrassegnate automaticamente per il caricamento al momento dello scatto.
SINCRONIZZAZIONE POSIZIONE SMARTPHONE	Scegliere se sincronizzare la fotocamera con la posizione fornita da uno smartphone accoppiato.
NOME	Scegliere un nome (NOME) per identificare la fotocamera sulla rete wireless (alla fotocamera viene assegnato un nome unico per impostazione predefinita).
TRASF. IMMAGINE CON DISPOSITIVO SPENTO	Scegliere se la fotocamera carica le immagini su smartphone accoppiati mentre è spenta.
RIDIM. IMM. SMARTPHONE 	Scegliere se ridimensionare le immagini per il caricamento su smartphone. Il ridimensionamento interessa esclusivamente la copia caricata sullo smartphone; l'originale non viene modificato. <ul style="list-style-type: none">• ON: le immagini più grandi vengono ridimensionate a 3M per il caricamento.• OFF: le immagini sono caricate alle loro dimensioni originali.



- Accertarsi che lo smartphone stia eseguendo la versione più recente dell'app per smartphone applicabile. Sistemi operativi diversi utilizzano app diverse; per ulteriori informazioni, visitare:
<https://app.fujifilm-dsc.com/>
- Le immagini saranno caricate durante la ripresa e la riproduzione e mentre la fotocamera è spenta se **ON** è selezionato sia per **ON/OFF Bluetooth** sia per **COMANDO TRASF AUT IMMAGINE** o se le immagini sono correntemente selezionate per il caricamento utilizzando l'opzione **ORDINE TRASF IMMAGINE** nel menu riproduzione.
- L'orologio della fotocamera verrà impostato automaticamente sull'ora riportata dagli smartphone accoppiati ogni volta che l'app viene avviata.

Connessione a smartphone

Accedere a reti wireless e collegarsi a computer, smartphone o tablet. Per ulteriori informazioni, visitare:

<http://fujifilm-dsc.com/wifi/>

Smartphone e tablet

Installazione di app per smartphone

Prima di stabilire una connessione tra lo smartphone e la fotocamera, è necessario installare almeno un'app dedicata per smartphone. Visitare il seguente sito web e installare le app desiderate sul telefono.

<https://app.fujifilm-dsc.com/>



Le app disponibili variano a seconda del sistema operativo dello smartphone.

Connessione a uno smartphone


Accoppiare la fotocamera con lo smartphone e collegare tramite Bluetooth®.

- 1 Premere **DISP/BACK** mentre sono visualizzate le informazioni di ripresa.




È inoltre possibile procedere direttamente al passaggio 3 tenendo premuto il pulsante **DISP/BACK** durante la riproduzione.

- 2 Evidenziare **Bluetooth** e premere **MENU/OK**.




- 3 Evidenziare **ACCOPPIAMENTO** e premere **MENU/OK**.



- 4 Avviare l'app sullo smartphone e accoppiare lo smartphone con la fotocamera.

Ulteriori informazioni sono disponibili dal seguente sito web:
<https://app.fujifilm-dsc.com/>


Al termine dell'accoppiamento, la fotocamera e lo smartphone si connetteranno automaticamente tramite Bluetooth. Un'icona dello smartphone e un'icona Bluetooth bianca appariranno nel display della fotocamera quando è stata stabilita una connessione.



- Una volta accoppiati i dispositivi, lo smartphone si connetterà automaticamente alla fotocamera quando l'app viene avviata.
- La disattivazione di Bluetooth quando la fotocamera non è collegata a uno smartphone riduce il consumo della batteria.


Utilizzo dell'app per smartphone

Leggere questa sezione per informazioni sulle opzioni disponibili per lo scaricamento di immagini sullo smartphone utilizzando l'app per smartphone.


 Prima di procedere, selezionare **ON** per **IMPOSTAZ. Bluetooth/SMARTPHONE > ON/OFF Bluetooth**.

Selezione e scaricamento di immagini con l'app per smartphone

È possibile scaricare immagini selezionate su uno smartphone utilizzando l'app per smartphone.

 Ulteriori informazioni sono disponibili dal seguente sito web:
<https://app.fujifilm-dsc.com/>

Caricamento delle immagini al momento dello scatto

Le immagini scattate con **ON** selezionato per  **IMPOST. CONNESS > IMPOST. Bluetooth/SMARTPHONE > COMANDO TRASF AUT IMMAGINE** saranno automaticamente contrassegnate per il caricamento nel dispositivo accoppiato.

-  • Se **ON** è selezionato sia per **IMPOST. Bluetooth/SMARTPHONE > ON/OFF Bluetooth** sia per **TRASF. IMMAGINE CON DISPOSITIVO SPENTO** nel menu  **IMPOST. CONNESS**, il caricamento sul dispositivo accoppiato continuerà anche mentre la fotocamera è spenta.
- Selezionando **ON** per  **IMPOST. CONNESS > IMPOST. Bluetooth/SMARTPHONE > RIDIM. IMM. SMARTPHONE ** si abilita la compressione, riducendo la dimensione del file per il caricamento.

Selezione di immagini per il caricamento nel menu di riproduzione

Utilizzare **ORDINE TRASF IMMAGINE > SELEZIONARE FOTOGRAMMI** per selezionare immagini per il caricamento su uno smartphone o un tablet accoppiati tramite Bluetooth®.

Copia di foto su un computer: PC AutoSave

Installare la versione più recente di FUJIFILM PC AutoSave sul computer per caricare immagini dalla fotocamera tramite la rete wireless (Wi-Fi).

FUJIFILM PC AutoSave

Per scaricamento di software e altre informazioni, visitare:

http://app.fujifilm-dsc.com/en/pc_autosave/

Computer: connessioni wireless

È possibile caricare immagini dalla fotocamera utilizzando l'opzione **SALVAT. AUTOM. PC** nel menu di riproduzione.



FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

