

احرص على قراءة هذه التعليمات قبل الاستعمال

تعليمات السلامة

- تأكد من استعمالك للكاميرا بالشكل الصحيح. أقرأ تعليمات السلامة هذه ودليل المالك الخاص بك بعناية قبل الاستعمال.
- بعد الانتهاء من قراءة تعليمات السلامة، احتفظ بها في مكان آمن.

حول هذه الآيقونات

- يتم استخدام الرموز الموضحة بالأسفل في هذا المستند لشير إلى خطورة الإصابة أو التلف التي قد تنتج في حال تجاهل المعلومات التي يشير إليها الرمز وتنتج عن ذلك استعمال المنتج بشكل خاطئ.

تحذير يدل هذا الرمز على احتمال التعرض للوفاة أو الإصابة الحرجية في حال تجاهل المعلومات.

تبيبة يدل هذا الرمز على احتمال التعرض للإصابة الشخصية أو وقوع تلفيات عينية في حال تجاهل المعلومات.

يتم استخدام الرموز الموضحة بالأسفل للإشارة إلى طبيعة التعليمات التي يجب مراعاتها.

تشير المزود المثلثة إلى أن هذه المعلومات تطلب انتباها (هامة).

تشير المزود الدائرية التي يتوسلها خط مائل إلى أن الفعل المشار إليه منزع (ممزع).

تشير الدوائر المصنعة التي تتوسلها علامة تعجب إلى فعل يجب القيام به (مطلوب).

تحذير

- في حال وقوع أي مشاكل، أغلق الكاميرا، انزع البطارية، وافصل وانزع قابس التيار الكهربائي، يمكن أن يتسبب الاستمار في استعمال الكاميرا أثناء ابعاد دخان، أي رائحة غيرية أو عندما تكون في حالة غير طبيعية في قوع حريق أو صدمة كهربائية. اتصل بنا على FUJIFILM الخاص بك.

- لا تسمح بدخول الماء أو أي أحسام غريبة في الكاميرا، في حال دخول ماء أو أحسام غريبة في الكاميرا، أغلق الكاميرا، انزع البطارية، وافصل وانزع محول التيار الكهربائي، يمكن أن يتسبب الاستمار في استعمال الكاميرا في قوع حريق أو صدمة كهربائية. اتصل بنا على FUJIFILM الخاص بك.

لا تستخدم الكاميرا في الحمام أو عند الاستعمال. لا تسمح بدخول الماء أو أي أحسام غريبة في المكان المنشف، انزع البطارية فوراً مع انتهاء تقادمها للتعرض للإصابة أو لصدمة كهربائية، وتوجه بالمنجع إلى نقطة الشراء لاستشارة.

لا تخزن أو ثبقي أو شكل غير مناسب أو تشد كabel التوصيل أو ضع أحさま غريبة. لا تخزن الكاميرا في حمام أو عند الاستعمال، لا تسمح بدخول الماء أو أي أحسام غريبة، في حال ثقب الكابل، اتصل بنا على FUJIFILM الخاص بك.

لا تخزن الكاميرا على أسطح غير مستقرة. قد يتسبب هذا في قوع حريق أو صدمة كهربائية.

لا تحاول مطلقاً أن تغير أو تفك الكاميرا (لا تفتح الغطاء أبداً). عدم اتباع هذا التحذير قد يتسبب في نشوب حريق أو صدمة كهربائية.

لا تقم بفن الملحظ في حالة عدم الاستعمال، لا تمس الأجزاء الداخلية الملموسة، عدم اتباع هذا التدبير الوقاقي قد يتسبب في العرض لصدمة كهربائية أو إصابة نتيجة للمس الأجزاء الملموسة، انزع البطارية فوراً مع انتهاء تقادمها للتعرض للإصابة أو لصدمة كهربائية، وتوجه بالمنجع إلى نقطة الشراء لاستشارة.

لا تغير، تخزن أو ثبقي أو شكل غير مناسب أو تشد كabel التوصيل أو ضع أحさま غريبة. لا تخزن الكاميرا في حمام أو عند الاستعمال، لا تسمح بدخول الماء أو أي أحسام غريبة، في حال ثقب الكابل، اتصل بنا على FUJIFILM الخاص بك.

لا تخزن الكاميرا على أسطح غير مستقرة. قد يتسبب هذا في سقوط الكاميرا أو انقلابها مسببة إصابة.

لا تحاول إطلاق التقاط صور أثناء التحرك. لا تستخدم الكاميرا أثناء السير أو القيادة. قد يتسبب هذا في سقوطك أو تعرضاً لحادث مروري.

لا تلمس أي جزء معدني للكاميرا أثناء عاصفة رعدية. قد يتسبب هذا في صدمة كهربائية نتيجة لتيار مستحدث ناجع عن البرق.

لا تستخدم البطارية إلا كما هو موضح. ركب البطارية كما يوضح المؤشر.

- تحذن تفكيك البطاريات أو تتعديلها أو تخسيتها، تحذن إسقاط البطاريات أو الدفع عليها أو رميها أو تعريضها لصدمات قوية بشكل أو بأخر، لا تستخدم البطاريات التي تظهر علامات تسرب أو تشوه أو تغير اللون أو آلة عبوب أخرى.

- استخدم أجهزة الشحن المخصصة فقط لإعادة شحن البطاريات القابلة لإعادة الشحن ولا تحاول إعادة شحن بطاريات أونو الشفوم أو المطرادات القلوية غير قابلة لإعادة الشحن، تحذن تغيير دائرة البطاريات أو تغريبتها مع الأحصار المعدنية، عدم مراعاة هذه الاحتياطات قد يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة البطاريات، أو اشعالها أو انفجارها أو تسربها، مما يسبب نشوب حريق، أو الإصابة بحرق، أو أي إصابة أخرى.

- استخدم فقط البطارية أو محول التيار الكهربائي المحدد للستخدام مع هذه الكاميرا. لا تستخدم جهد كهربائي غير ذلك الذي ينص عليه مزود الطاقة الكهربائية، استخدام مصادر طاقة كهربائية أخرى قد يؤدي إلى حريق.

- في حال تفريغ البطارية، أو لامس السائل عنكك، جلدك أو ملمسك، اغسل الملحقة المصاصة فوراً، وإن ظرفها على الفور، أو اتصل برقم الطوارئ على الفور.

- لا تستخد شاحن الشحن للبطاريات، يستخدم الشاحن المرافق فقط في شحن نوع البطارية المرفقة مع الكاميرا، قد يتسبب استخدام الشاحن في شحن بطاريات تقليدية أو أنواع أخرى من البطاريات القابلة للشحن في تسريب البطارية، أو ارتفاع درجة حرارتها أو انفجارها.

- استخدام قوه الفلاش بالقرب من محيط الشخص قد سبب خللاً في الرؤية، اتبع بشكل خاص عند تصوير الرضع والأطفال الصغار.

- تحذن ملامسة الأسطح الساخنة لفترة طويلة، عدم مراعاة هذه الاحتياطات قد يؤدي إلى الإصابة بحرق درجة الحرارة المختففة، وخاصة عند ارتفاع درجات الحرارة المحيطة أو عدم استخدام الذين يعانون من ضعف الدورة الدموية أو قصور في الإحساس، وفي تلك الحالة يتسبب استخدام حامل ثالث في تلف القائم أو احتياطات المماطلة.

- لا تترك أياً من أعضاء الجسم ملامساً للمنتج لفترات طويلة وألا يحصل، عدم مراعاة هذا التبيبة قد يؤدي إلى حروقات دائنة عن درجة حرارة معتدلة، خاصة خلال الاستخدام تتفاقم طولياً وألا يحصل، في هذه الحالة يُوصى باستخدام حامل ثالث أو احتياطات مماثلة.

- لا تستخدم المنتج في وجود أي مواد قابلة للاشتعال، أو الغازات القابلة للانفجار أو الأشارة.

- عند حمل البطارية، دكتها في الكاميرا الرقمية أو احتفظ بها في الصندوق الضباب، احتفظ بالبطارية في الصندوق، الصلب عند تخزينها لأطول فترة عند الشخص منها بتغطية أطراها شيئاً ب شيئاً، قد يتسبب اتصال أطراف البطارية ب الأجسام معدنية أو بطاريات أخرى في حدوث اشتغال أو انفجار.

- احفظ بطاقة الذكرة، قاعدة تبنت الفلاش الخارجي وغيرها من الأجزاء الدقيقة بعيداً عنتناول الأطفال الصغار، قد يبتلي الأطفال الأجزاء الدقيقة، لذا يجب اقاموا بعيداً عنتناولهم، وفي حالة قيام طفل بابتلاع أحد هذه الأجزاء الدقيقة، فلا بد من استشارة الطبيب أو الانصال بخدمة الطوارئ على الفور.

- تُحذف بعدد من متداول الأطفال الصغار، وهو ما يتسبب في الاختناق، واللسان، الذي يمكن أن تسبب خللاً في الرؤية.

- اتبع التوجيهات الصادرة عن مسؤولي المستشفى والخطوط الجوية، ينبع عن هذا المنتج موجات راديو ترددية والتي يمكن أن تداخل مع المعدات الملاحية أو الطبية.

تبيبة

- لا تستخدم هذه الكاميرا في أماكن تكثر فيها عوادم الوقود، البخار، الرطوبة والأثرية، قد يتسبب هذا في قوع حريق أو صدمة كهربائية.

- لا ترك هذه الكاميرا في أماكن قد ت تعرض لدرجات حرارة مرتفعة جداً، لا ترك الكاميرا في أماكن مثل سيارة مغلقة أو بوء شمس مباركة، قد يتسبب هذا في قوع حريق.

- لا تخضع أحさま غريبة على الكاميرا، قد يؤدي هذا إلى سقوط أو انقلاب الأجهزة الثقيلة ما يؤدي إلى الإصابة.

تبيبة

- قبل النقط الصور في المناسبات الهاامة (مثل حفلات الزفاف أو قبلأخذ الكاميرا في رحلة)، النقط صورة تجريبية وعاليها على الشاشة

- لتتأكد من عمل الكاميرا بشكل طبيعي، لا يمكن أن تتحمل FUJIFILM المسؤلية عن التلفيات أو الخسائر المادية الناتجة عن أي

- قصور في المنتج.

تبيبة

- لا توجه الكاميرا نحو مصادر الضوء الساطعة جداً، مثل الشمس في سماء حالية من السحب، عدم اتباع هذا التحذير قد يؤدي إلى تلف حساس الصورة في الكاميرا.

- قد يتسبب ضوء الشمس الذي يتم تركيزه من خلال معين المنظر في تلف لوحة معين المنظر الإلكتروني (EVF)، لا توجه معين المنظر الإلكتروني نحو الشمس.

