

احرص على قراءة هذه التعليمات قبل الاستعمال

تعليمات السلامة

- تأكد من استعمالك للكاميرا بالشكل الصحيح. أقرأ تعليمات السلامة هذه ودليل المالك الخاص بك بعناية قبل الاستعمال.
- بعد الانتهاء من قراءة تعليمات السلامة، احتفظ بها في مكان آمن.

حول هذه الآيقونات

- يتم استخدام الرموز الموضحة بالأسفل للإشارة إلى طبيعة التعليمات التي يجب مراعاتها.
- يشير إليها الرمز وتنج عن ذلك استعمال المنتج بشكل خاطئ.
 - يدل هذا الرمز على احتمال التعرض للوفاة أو الإصابة الحرجية في حال تجاهل المعلومات.
 - تبينه يدل هذا الرمز على احتمال التعرض للإصابة الشخصية أو وقوع تلفيات عينية في حال تجاهل المعلومات.

يتم استخدام الرموز الموضحة بالأسفل للإشارة إلى طبيعة التعليمات التي يجب مراعاتها.

تشير الرموز الممثلة إلى أن هذه المعلومات تتطلب انتباهاك (هامة).

تشير الرموز الدائرية التي يتوضّلها خط مائل إلى أن الفعل المشار إليه من نوع ("ممنوع").

تشير الدوائر المصمتة التي تتوضّلها علامة تحذير إلى فعل يجب القيام به ("مطلوب").

تحذير

- في حال وقوع أي مشاكل، أغلق الكاميرا، انزع البطارية، وافصل وانزع قابس التيار الكهربائي، يمكن أن يتسبّب الاستمار

في استعمال الكاميرا أثناء اشعاع دخان، أي رائحة غيرية أو عندما تكون في حالة غير طبيعية في وقوع حريق أو صدمة كهربائية. اتصل بنا FUJIFILM الخاص بك.

لا تستحبّد الكاميرا أو أي أحجام غريبة في الكاميرا في حال دخول ماء أو أجسام عريضة في الكاميرا، أغلق الكاميرا، انزع

البطارية، وافصل وانزع محول التيار الكهربائي، يمكن أن يتسبّب الاستمار في استعمال الكاميرا في وقوع حريق أو صدمة كهربائية. اتصل بنا FUJIFILM الخاص بك.

لا تستخدم الكاميرا في الحمام أو عند الاستعمال، قد يتسبّب هذا في وقوع حريق أو صدمة كهربائية.

لا تتحاول مطلقاً أن تغير أو تفك الكاميرا (لا تفتح الغطاء أبداً)، عدم اتباع هذا التحذير قد يتسبّب في نشوب حريق أو

صدمة كهربائية.

لا تخون أبداً شكل غير مناسب أو تشد كل التوصيل أو ضع أحさま قليلة عليه، قد يتسبّب هذه الأفعال في

تلف الكيل ون يؤدي إلى اشتعال حريق أو صدمة كهربائية. في حال تلف الكيل، اتصل بنا FUJIFILM الخاص بك.

لا تخضع الكاميرا على أسطح غير مستقرة، قد يتسبّب هذا في سقوط الكاميرا أو انقلابها مسببة إصابة.

لا تحاول إطلاق النقط صور أثناء التحرك، لا تستخدم الكاميرا أثناء السير أو القيادة. قد يتسبّب هذا في سقوطك أو

تعرضاً لحادث مروري.

لامتص في جزء معدني للكاميرا أثناء عاصفة وعدة. قد يتسبّب هذا في صدمة كهربائية نتيجة لتيار مستحدث ناجع عن

البرق.

لا تستخدم البطارية إلا كما هو موضح، ركب البطارية كما يوضح المؤشر.

لا تمسخ، تغير أو تفكك البطارية، لا تُسْطَعِّطِيَّ البطارية أو تعرضاً لها للصدمات، لا تخزن البطارية مع منتجات معدنية، يمكن

لأي من هذه الحالات أن يتسبّب في انفجار البطارية أو تسبّبها بضرر لاستخدام طاقة الكاميرا. لا تستخدم جهد كهربائي غير

ذلك الذي ينص عليه مزود الطاقة الكهربائية، استخدام مصادر طاقة كهربائية أخرى قد يؤدي إلى حريق.

في حال تسرّب البطارية ولا ماس، العصاً عثنك، جلد أو ملمسك، أغسل الملاطقة المصادة فوراً، ثم اغسلها نظيف واستمر طيب

أو اتصل برق الموارد على الفور.

لا تستخدم شاحن الشحن البطاريات غير المحدد هنا لشحن البطاريات، يستخدم الشاحن المرفق فقط في شحن نوع البطارية

المزروقة مع الكاميرا، قد يتسبّب استخدام الشاحن في شحن بطارات تقليدية أو أنواع أخرى من البطارات القابلة الشحن في

تسريب البطارية، أو ارتفاع درجة حرارتها أو انفجارها.

استخدام ضوء الفلاش بالقرب من عيني الشخص قد يسبّب خللاً في الرؤية، انتبه بشكل خاص عند تصوير الرضع والأطفال

الصغار.

تجنب ملامسة الأسطح الساخنة لفترة طويلة، عدم مراعاة هذه الاحتياطيات قد يؤدي إلى الإصابة بحرق درجة الحرارة

المختلفة، وخاصة عند ارتفاع درجات الحرارة المحيطة أو مع المستخدمين الذين يعيشون من ضعف الدورة الدموية أو

قصور في الإحساس، وفي تلك الحالات ينصح باستخدام حامل ثالثي القوائم أو الاحتياطات المحمولة.

لاترك أبداً من أعضاء الجسم ملامساً للمجده هنا لتجنب لفقات طولية والاحتقان، عدم مراعاة هذا التحذير قد يؤدي إلى حروقات

ناتجة عن درجة حرارة متدنية، خاصة خلال الاستخدام لفترات طويلة أو في درجات الحرارة المحيطة المرتفعة أو مع

المستخدمين الذين يعيشون من ضعف الدورة الدموية أو انخفاض الإحساس، وفي هذه الحالة يوصى باستخدام حامل ثالثي

أو احتياطيات مماثلة.

لا تستخدم المنتج في وجود أي مواد قابلة للاشتعال، أو الغازات القابلة للاحتراق أو الاتساع.

عند حمل البطارية، دكتها في الكاميرا الرقيقة أو احتفظ بها في الصندوق الضل، احتفظ بالطارية بأطرافها.

عند تخزينها أعمل البطارية عند التخزين فيها بمعنوية طرفيها بشرط عالي، قد يتسبّب اتصال أطراف البطارية بجسام

معدنية أو بطاريات أخرى في حدوث اشتغال أو انفجار.

احفظ بطاقة الذاكرة، قاعدة تبنت الفلاش الخارجي وغيرها من الأجزاء الدقيقة بعدعاً عن متداول الأطفال الصغار، قد

يبلع الأطفال الأجزاء الدقيقة، لذا يجب إبقاءها بعيداً عن متناولهم، وفي حالة قيام طفل بابتلاع أحد هذه الأجزاء الدقيقة،

فأبدى من اشتارة الطبيب أو اتصال بخدمة الطوارئ على الفور.

تُحفظ بعيداً عن متداول الأطفال الصغار، مما يتسبّب في الاختناق، والفالس، الذي يمكن أن يسبّب خللاً في الرؤية.

اتبع التوجيهات الصادرة عن مسؤولي المستشفى والخطوط الجوية، ينبعث عن هذا المنتج موجات راديو ترددية والتي

يمكن أن تدخل مع المعدات الملاعبة أو الطبية.

تنبيه

- لا تستخدم هذه الكاميرا في أماكن تذكر فيها عوادم الوقود، البخار، الرطوبة والأتربة. قد يتسبّب هذا في وقوع حريق أو صدمة كهربائية.
- لاترك هذه الكاميرا في أماكن قد تتعرض لدرجات حرارة مرتفعة جداً، لا تترك الكاميرا في أماكن مثل سيارة مغلقة أو ضوء شمس مباشر، قد يتسبّب هذا في وقوع حريق.

لا تضع أحさま قليلة على الكاميرا، قد يؤدي هذا إلى سقوط أو انقلاب الأجسام الثقلة ما يؤدي إلى الإصابة.

لا تحرّك الكاميرا أثناء توصيل محول التيار الكهربائي المتردّد **ملا** لا تشد كل التوصيل لتفصل محول التيار الكهربائي. قد

يتسبّب هذا في تلف كيل الطاقة أو الأسلام ويؤدي إلى حريق أو صدمة كهربائية.

لا تقطع أو تلف الكاميرا أو محول الطاقة بقماش أو بطانية، قد يتسبّب هذا في ارتفاع درجة الحرارة ما ينبع عن تشوّش

الغطاء أو وقوع حريق.

تنبيه

- عند تنظيفك للكاميرا أو إذا كنت لا تتوارد استخدامها لفترات متعددة، اخرج البطارية وأفضل وانزع محول التيار الكهربائي.
- قد يتسبّب عدم فعل ذلك في وقوع حريق أو صدمة كهربائية.

عند الانتهاء من الشحن، انزع الشاحن من مقبس الشاحن الكهربائي، قد يتسبّب ترك الشاحن متصلةً بمقبس التيار الكهربائي في

وقوع حريق، قد يتسبّب البطاقة المتردّدة في تعريف الآخرين للإصابة.

تحجاج الكاميرا إلى الكشف على الأجزاء الداخلية والتنظيف بشكل منتهٍ، قد يتسبّب الأذرعة المترادفة في الكاميرا إلى وقوع

حريق أو صدمة كهربائية، اتصل بنا FUJIFILM الخاص بك لتنظيف الأجزاء الداخلية كل ستين، برجاء ملاحظة أن هذه الخدمة ليست خدمة مجانية.

هناك خطر انفجار في حالة استبدال البطارية بطريقة غير صحيحة، استبدل هن نفس النوع أو نوع مكافافي فقط.

البطارية ومزود الطاقة

- ملحوظة: تحقق من نوع البطارية المستخدمة في الكاميرا الخاصة بك وقراءة الأقسام المناسبة.
- فيما يلي وصف لاستخدام المثلثي للبطاريات وكيفية الحفاظ على طول حياتها، قد يتسبّب الاستخدام الخاطئ في تقصير عمر البطارية و يؤدي إلى التسريب، ارتفاع درجة الحرارة، الحريق، أو الانفجار.

بطاريات الليثيوم أيون

- اقرأ هذا القسم في حالة استخدام بطارية ليثيوم أيون في الكاميرا الخاصة بك.
- لا تأوي البطارية المشحونة، اشحن البطارية قبل استعمالها، احتفظ بالبطارية في علبتها في حالة عدم الاستخدام.

ملاحظات حول البطارية

- تفقد البطارية شحناً بشكل تدريجي في حالة عدم الاستعمال، اشحن البطارية قبل الاستعمال بدة يوم أو يومين.
- يمكن إطالة عمر البطارية بإغلاق الكاميرا في حالة عدم الاستعمال.

تقل قدرة البطارية في درجات الحرارة المنخفضة؛ قد لا تعمل البطارية المنخفضة في المناخ البارد، احتفظ ببطارية إضافية مشحونة في

مكان دافئ واستبدل البطارية عند الازدحام، أو احتفظ بالبطارية في حبيك أو في مكان دافئ آخر وركبها في الكاميرا عند التصوير فقط.

شحن البطارية

- اشحن البطارية فقط باستخدام شاحن البطارية المزود، سيزيد وقت الشحن عند درجات الحرارة المحيطة التي تقل عن $+10^{\circ}\text{C}$ مئوية، أو أعلى من $+35^{\circ}\text{C}$ مئوية، لا تحاول شحن البطارية عند درجات حرارة تزيد عن 40°C مئوية، أو عند درجات حرارة تقل عن -5°C مئوية.
- فنلن يتم شحنة.

عمر البطارية

- لا تتحاول أن تشنح بطارية مشحونة بالكاميل، إلا أنه ليس بالضرورة أن تستنفذ البطارية قبل الكاميل قبل الشحن.

قد تشعر بارتفاع درجة حرارة البطارية عند طلبها، انتبه إلى ذلك في حالات الاستعمال، هذا أمر طبيعي.

التغذير

- قد يضفع أداء الكاميرا إذا تركت البطارية دون استخدام لفترة طويلة، يمك أن تشنح البطارية بسرعة ملحوظة على أن البطارية قد

وصلت إلى نهاية فترة صلاحية استعمالها ويجب استبدالها.

التغذير

- قد يضفع أداء الكاميرا إذا تركت البطارية دون استخدام لفترة طويلة بعد شحنها بالكاميل، افرغ البطارية قبل التغذير.

في حالة لن تستخدم الكاميرا لفترة طويلة، انزع البطارية وعندها في مكان جاف بدرجة حرارة من 15°C إلى 25°C م، لا تحفظ

البطارية في أماكن تعرض لدرجات حرارة متعددة.

تبنيات

- معاملة البطارية

لا تمسخ، تغير أو تفكك البطارية، لا تُسْطَعِّطِيَّ البطارية أو تعرضاً لها للصدمات، لا تخزن البطارية مع منتجات معدنية، يمكن

لأي من هذه الحالات أن يتسبّب في انفجار البطارية أو تسبّبها بضرر لاستخدام طاقة الكاميرا. لا تستخدم جهد كهربائي غير

ذلك الذي ينص عليه مزود الطاقة الكهربائية، استخدام مصادر طاقة كهربائية أخرى قد يؤدي إلى حريق.

في حال تسرب البطارية ولا ماس، العصاً عثنك، جلد أو ملمسك، أغسل الملاطقة المصادة فوراً، ثم اغسلها نظيف واستمر طيب

أو اتصل برق الموارد على الفور.

لا تستخدم شاحن الشحن البطاريات غير المحدد هنا لشحن البطاريات، يستخدم الشاحن المرفق فقط في شحن نوع البطارية

المزروقة مع الكاميرا، قد يتسبّب استخدام الشاحن في شحن بطارات تقليدية أو أنواع أخرى من البطارات القابلة الشحن في

تسريب البطارية، أو ارتفاع درجة حرارتها أو انفجارها.

استخدام ضوء الفلاش بالقرب من عيني الشخص قد يسبّب خللاً في الرؤية، انتبه بشكل خاص عند تصوير الرضع والأطفال

الصغار.

تجنب ملامسة الأسطح الساخنة لفترة طويلة، عدم مراعاة هذه الاحتياطيات قد يؤدي إلى سقوط الكاميرا أو انقلابها مسببة إصابة.

لا تحاول إطلاق النقط صور أثناء التحرك، لا تستخدم الكاميرا أثناء السير أو القيادة. قد يتسبّب هذا في سقوطك أو

تعرضاً لحادث مروري.

لامتص في جزء معدني للكاميرا أثناء عاصفة وعدة. قد يتسبّب هذا في صدمة كهربائية نتيجة لتيار مستحدث ناجع عن

البرق.

لا تستخدم البطارية إلا كما هو موضح، ركب البطارية كما يوضح المؤشر.

لا تمسخ، تغير أو تفكك البطارية، لا تُسْطَعِّطِيَّ البطارية أو تعرضاً لها للصدمات، لا تخزن البطارية مع منتجات معدنية، يمكن

لأي من هذه الحالات أن يتسبّب في انفجار البطارية أو تسبّبها بضرر لاستخدام طاقة الكاميرا. لا تستخدم جهد كهربائي غير

ذلك الذي ينص عليه مزود الطاقة الكهربائية، استخدام مصادر طاقة كهربائية أخرى قد يؤدي إلى حريق.

لا تمسخ، تغير أو تفكك البطارية، لا تُسْطَعِّطِيَّ البطارية أو تعرضاً لها للصدمات، لا تخزن البطارية مع منتجات معدنية، يمكن

لأي من هذه الحالات أن يتسبّب في انفجار البطارية أو تسبّبها بضرر لاستخدام طاقة الكاميرا. لا تستخدم جهد كهربائي غير

ذلك الذي ينص عليه مزود الطاقة الكهربائية، استخدام مصادر طاقة كهربائية أخرى قد يؤدي إلى حريق.

لا تمسخ، تغير أو تفكك البطارية، لا تُسْطَعِّطِيَّ البطارية أو تعرضاً لها للصدمات، لا تخزن البطارية مع منتجات معدنية، يمكن

لأي من هذه الحالات أن يتسبّب في انفجار البطارية أو تسبّبها بضرر لاستخدام طاقة الكاميرا. لا تستخدم جهد كهربائي غير

ذلك الذي ينص عليه مزود الطاقة الكهربائية، استخدام مصادر طاقة كهربائية أخرى قد يؤدي إلى حريق.

لا تمسخ، تغير أو تفكك البطارية، لا تُسْطَعِّطِيَّ البطارية أو تعرضاً لها للصدمات، لا تخزن البطارية مع منتجات معدنية، يمكن

لأي من هذه الحالات أن يتسبّب في انفجار البطارية أو تسبّبها بضرر لاستخدام طاقة الكاميرا. لا تستخدم جهد كهربائي غير

ذلك الذي ينص عليه مزود الطاقة الكهربائية، استخدام مصادر طاقة كهربائية أخرى قد يؤدي إلى حريق.

لا تمسخ، تغير أو تفكك البطارية، لا تُسْطَعِّطِيَّ البطارية أو تعرضاً لها للصدمات، لا تخزن البطارية مع منتجات معدنية، يمكن

لأي من هذه الحالات أن يتسبّب في انفجار البطارية أو تسبّبها بضرر لاستخدام طاقة الكاميرا. لا تستخدم جهد كهربائي غير

ذلك الذي ينص عليه مزود الطاقة الكهربائية، استخدام مصادر طاقة كهربائية أخرى قد يؤدي إلى حريق.

لا تمسخ، تغير أو تفكك البطارية، لا تُسْطَعِّطِيَّ البطارية أو تعرضاً لها للصدمات، لا تخزن البطارية مع منتجات معدنية، يمكن

لأي من هذه الحالات أن يتسبّب في انفجار البطارية أو تسبّبها بضرر لاستخدام طاقة الكاميرا. لا تستخدم جهد كهربائي غير

ذلك الذي ينص عليه مزود الطاقة الكهربائية، استخدام مصادر طاقة كهربائية أخرى قد يؤدي إلى حريق.

استخدام الكاميرا

- لا توجه الكاميرا نحو مصادر الضوء الساطعة جداً، مثل الشمس في سماء حالية من السحب، عدم اتباع هذا التحذير قد يؤدي إلى

تلف صور الكاميرا في الكاميرا.

موجول التيار الكهربائي المتعدد من FUJIFILM المخصصة للاستخدام داخل المنازل فقط.

تأكّد من اتصال قابس التيار المستمر بالكاميرا بحكام.

أغلق الكاميرا قبل فصل موجول التيار عن طريق شد القابس وليس الكبل.

لا تستخدم موجول التيار مع جهاز آخر مع جهاز آخر.

لا تترك الكاميرا في مكان يتركها لأطوال مدة.

لا تمسك بفون الشمس الذي يتم تركيزه من خلال معين المنظر في تلف لوحة معين المنظر الإلكتروني (EVF). لا توجه معين المنظر

الإلكتروني نحو الشمس.

اللتقط صور تجريبية

- قبل التقط الصور في الظروف الظاهرة (مثل حلقات الزفاف أو قبلأخذ الكاميرا في رحلة)، التقط صورة تجريبية وعيّنها على الشاشة

لتأكد من عمل الكاميرا بشكل طبيعي، لا يمكن أن تتحمل FUJIFILM المسؤولية عن التلفيات أو الخسائر المادية الناتجة عن أي

صور في المنتج.

معلومات حول حقوق النسخ

- لا يمكن استخدام الصور التي تسجلها بالكاميرا الرقمية بطريقة تنتهك قوانين حقوق النسخ بدون موافقة المالك، إلا في حالة نية

استخدام الشخصي فقط. لاحظ وجود بعض القواعد التي تفرض على تصوير التمثيل المسرحي، الحفلات، والعارض، حتى في حالة نية

الاستخدام الشخصي، قد يطلب أيضاً من المستخدمين مراعاة أنه يسمح فقط بنسخ تصاويف بطاقات الذاكرة التي تحتوي على صور أو بيانات

ممحة بموجب حقوق النسخ طبقاً للقواعد التي تفرضها قوانين حقوق النسخ هذه.

طريقة التعامل

للتأكد من تسجيل الصور بشكل صحيح، لا تعرض الكاميرا لصدمات أثناء التصوير.

الكريستال السائل

في حال تحطم شاشة العرض، يجب تفادي ملامسة الكريستال السائل، اتخاذ الإجراءات العاجلة المبينة في حال حدوث أي من الحالات التالية:

- في حال ملامسة الكريستال السائل لجلدك، نظف المنطقة بقطعة قماش واغسلها جيداً بالماء الجاري والصابون.
- في حال دخول الكريستال السائل في العين، فقم بشطف العين بالماء النظيف ملءاً لا تقل عن 15 دقيقة واحصل على العناية الطبية فوراً.

٠ في حال ابتلاع الكريستال السائل، اغسل فمك كاملاً بالماء. اشرب كمية كبيرة من الماء وحاول القيء، ثم استشر طبيب.

رغم أن شاشة العرض تم تصفيتها بأحدث التقنيات عالية الدقة، إلا أنها قد تحتوي على عدد قليل من البكسلات التي تكون إما ماءً داهاً أو غير مميضة داءً. لا يعد ذلك خاللاً بالشاشة، ولن تضرر الصور المسجلة بواسطة الكاميرا من جراء ذلك.

معلومات العلامة التجارية

Digital Split Image هي علامة تجارية أو علامة تجارية مسجلة لشركة FUJIFILM و FUJIFILM xD-Picture Card هي علامة تجارية أو علامة تجارية مسجلة لشركة FUJIFILM. Macintosh هي علامة تجارية مسجلة لشركة Apple. DynaComware Taiwan هي علامة تجارية مسجلة لشركة DynaComware Taiwan. Windows هي علامة تجارية مسجلة لشركة Microsoft. macOS هي علامة تجارية مسجلة لشركة Apple. Adobe Photoshop و Adobe Lightroom هي علامات تجارية مسجلة لشركة Adobe Systems. Wi-Fi Protected Setup و Wi-Fi Alliance هي علامات تجارية مسجلة لشركة Wi-Fi Alliance. SDXC و SDHC هي علامات تجارية مسجلة لشركة SanDisk. شعارات SD-3C و LLC هي علامات تجارية مسجلة لشركة SD Association.

20 2 2 2

التسويس البوغي قد تشوّش هذه الكاميرا على الأجهزة الطبية أو معدات الملاحة. استشر القائمين على المستشفى أو الخطوط الجوية قبل استخدام

۱۰

نظام NTSC (الجنة نظام التلفزيون الوطني) هو معاصرة البث التلفزيوني الملون المعتمل به بشكل رئيسي في الولايات المتحدة وكذا

2.3.4 - Exif, ExifPrint

Exif Print هو تنسيق ملف منتج للكاميرا الرقمية حيث يتم استخدام المعلومات المخزنة مع الصور للحصول على أفضل نسخة ملائمة للأجهزة المطبوعة.

1

نبية هام: افرا هدأ الكليب قبل استخدام البرنامج

يمنع اي تصدير مباشر او غير مباشر، لجزء من او لكامل، البرنامج المرخص بدون موافقة الجهات المختصة امناسية.

ملاحظات

لتجنب الحرائق أو الصدمات الكهربائية، لا تعرّض الوحدة للمطر أو الرطوبة.

يرجى قراءة "تعليمات السلامة"، وتأكد من استيعابك لها قبل استخدام الكاميرا.

للمعلمين في كندا

NMB-3(B)/CAN ICES-3 (B)

بيان وزارة الصناعة الكويتية: هذا الجهاز متوافق مع معايير RSS لاغاء التغذية بوزارة الصناعة الكويتية. يخضع التشغيل للشرطين التاليين: (1) لا يسبب هذا الجهاز أي تداخل و (2) يجب أن يقبل هذا الجهاز أي تداخل، بما في ذلك التداخل الذي قد يتسبب في التشغيل غير المطلوب للجهاز.

يجب ألا يتواجد أو يعمل هذا الجهاز والهواي الخاص به معاً في مكان واحد وأنه جنب مع أي هواي أو جهاز إرسال آخر، باستثناء أجهزة الراديو المدمجة المعتمدة. تم تعطيل خاصية اختيار كود الدولة للمنتجات التي يتم تسويفها في الولايات المتحدة/Canada. بيان التعرض للإشعاع: لا تظهر الأدلة العلمية المتاحة وجود أي مشكلات صحية مرتبطة باستخدام الأجهزة اللاسلكية منخفضة الطاقة إلا أن ذلك لا يعذر دليلاً على سلامة هذه الأجهزة اللاسلكية منخفضة الطاقة بشكل مطلق. الأجهزة اللاسلكية منخفضة الطاقة صنعت لتقديم ترددات اللاسلكية منخفضة في نطاق الموجات الصغيرة أثناء استخدامها في حين أن المستويات العالية من الترددات اللاسلكية يمكن أن تؤدي إلى إنتاج تأثيرات صحية (بت捷خ تسينج الأنثجعة)، إلا أن التعرض الضوئي للترايدات اللاسلكية منخفضة المستوى آمنة تأثيرات بيولوجية. وقد اقترحت بعض الدراسات إمكانية حدوث بعض التعرض الضوئي إلا أن هذه النتائج يتم تأثيرها من خلال الأبعاد الإضافية. تم اختبار الكاميرا 2-X وجد أنها توافق مع حدود التعرض للأشعة المحتملة من قبل وزارة الصناعة الكندية للبيانات غير الخاضعة للرقابة كما توافق مع معيار RSS-102-RSS الخاصة بقواعد التعرض

اللهم إنا نسألك مسامحة كل من انتقام منا وعذر كل من ظلمنا

في دول الاتحاد الأوروبي، الترويج أيسنلدة وليختنشتاين: يشير هذا الرمز الموجود على المنتج، أو في هذا الدليل وفي شهادة الصانع، وأو على العلبة أن هذا المنتج يجب ألا يتم معاملاته كمخلفات منزلية. بدلاً من ذلك يجب التوجه به إلى نقطه تجميع مناسبة خاصة بإعادة تدوير المعدات الكهربائية والإلكترونية.

باتراك من التخلص من هذا المنتج بالشكل الصحيح، ستساعد علىتجنب العواقب السلبية المحتملة التي قد تؤثر على البيئة وعلى صحة الإنسان، والتي قد تحدث نتيجة معالجة هذا المنتج كمخلفات بطريقة خاطئة.

إذا كان جهازك مزودة ببطاريات أو مراكم سهلة الفك، برجهاء تخلص منها على انفراد طبقاً للشروط المحلية.
يستخدم عملية إعادة التدوير في الحفاظ على المعايير الطبيعية. يزيد من المعلومات التفصيلية حول إعادة تدوير هذا المنتج، برج
الاتصال بالمكتب المحلي للبيتك، الجهة القائمة على التخلص من المخلفات المنزلية أو محل الذى اشتريت منه المنتج.
في الدول خارج الاتحاد الأوروبي والتزويد وأيسنلندة وغرينلاندين: إذا أردت التخلص من هذا المنتج، بما في ذلك البطاريات والمراكم

برجا اقصان باستطاعت امتحانية واسن عن طرقه اسpects الصيغة.
في البيان: يشير هذا الرمز الموجود على البطاريات إلى أنه يتم التخلص منها بشكل منفصل.