


من أجل سلامتك

احرص على قراءة هذه التعليمات قبل الاستعمال
تعليمات السلامة
تأكد من استعمالك للكاميرا بالشكل الصحيح. اقرأ تعليمات السلامة هذه وادبل المالك الخاص بك بعناية قبل الاستعمال.
بعد انتهائهم من قراءة تعليمات السلامة، احتفظ بها في مكان آمن.

حول هذه الأيقونات
يتم استخدام الرموز الموضحة الأسفل في هذا المستند لتشير إلى خطورة الإصابة أو التلف التي قد تنتج في حال تجاهل المعلومات التي يشير إليها الرمز ونتج عن ذلك استعمال للمنتج بشكل خاطئ.
تحذير يدل هذا الرمز على احتمال التعرض للوفاة أو الإصابة العرجة في حال تجاهل المعلومات.
تنبيه يدل هذا الرمز على احتمال التعرض للإصابة الشخصية أو وقوع تلفيات غيبية في حال تجاهل المعلومات.

يتم استخدام الرموز الموضحة بالأعلى للإشارة إلى طبيعة التعليمات التي يجب مراعاتها.


تحذير الرموز للتلثة إلى أن هذه المعلومات تتطلب انتباهك ("هام")
تشير الرموز الدائرية التي يتوسطها خط مائل إلى أن الفعل المشار إليه ممنوع ("ممنوع").
تشير الدوائر المصمتة التي يتوسطها علامة تعجب إلى فعل يجب القيام به ("مطلوب").

 تحذير
إذا وقعت أي مشكلة، قم بإيقاف تشغيل الكاميرا وإزالة البطارية وفصل كبل USB ومهاجم التيار المتردد من القابس. يمكن أن يتسبب الاستمرار في استعمال الكاميرا لانهاء اجهات دخان، أي رائحة غريبة أو عندما تكون في حالة غير طبيعية في وقوع حريق أو صدمة كهربية. اتصل ببيع Fujifilm الخاص بك.
لا تسمح بدخول الماء أو أي أصابع غريبة إلى الكاميرا أو كبلات التوصيل. لا تستخدم الكاميرا أو كبلات التوصيل عقب دخول الماء العذب أو الماء المالح أو اللين أو المشروبات أو سوائل التنظيف أو أي سوائل أخرى إليها. إذا تضررت السوائل إلى الكاميرا أو كبلات التوصيل، قم بإيقاف تشغيل الكاميرا وإزالة البطارية وفصل كبل USB ومهاجم التيار المتردد من القابس. يمكن أن يتسبب الاستمرار في استعمال الكاميرا في وقوع حريق أو صدمة كهربية. اتصل ببيع Fujifilm الخاص بك.
لا تستخدم الكاميرا في الهواء أو عند الاستحمام. قد يتسبب هذا في وقوع حريق أو صدمة كهربية.
لا تحاول مططأن أن تغير أو تفكك الكاميرا (لا تفتح الغطاء أبدًا). عدم اتباع هذا التحذير قد يسبب في نشوب حريق أو صدمة كهربية.
في حالة كسر الغطاء الخارجي. نتيجة لسقوط أو لآي حادث آخر، لا تلمس الأجزاء الداخلية المكشوفة. عدم اتباع هذا التحذير الوفاقي قد يسبب في التعرض لصدمة كهربية أو إصابة نتيجة الأجزاء المتحركة. اتزع البطارية فوراً، مع الانتباه تقادياً للتعرض للإصابة أو لصدمة كهربية، وتوجه بالمننتج إلى نقطة الشراء للاستشارة.
لا تغير، ولا تضغط أو تلوي بشكل غير مناسب أو تشد كبل التوصيل أو تضع أجسام ثقيلة عليه. قد تتسبب هذه الأفعال في تلف الكبل وتؤدي إلى اشتعال حريق أو صدمة كهربية. في حال تلف الكبل، اتصل ببيع Fujifilm الخاص بك. لا تستخدم كبلات وموصلات ملتوية.
لا تضع الكاميرا على أسطح غير مستقرة. قد يتسبب هذا في سقوط الكاميرا أو انقلابها مسببة إصابة.
لا تحاول إطلاق المقاطع بطور أباتيه التحريك. لا تستخدم الكاميرا أثناء السير أو القيادة. قد يتسبب هذا في سقوطك أو تعرضك لحادث مروري.
لا تلمس أي جزء معدني للكاميرا أثناء عاصفة رعدية. قد يتسبب هذا في صدمة كهربية نتيجة تيار مستحث ناتج عن البرق.
لا تستخدم البطارية إلا كما هو موضح. ركب البطارية كما يوضح المؤثر.

يجب تفكيك البطاريات أو تعديلهما أو فصلهما بحسب تعليمات إخراج البطاريات. الديق عليها أو وضعها أو وضعها لصدمات قوية بشكل أو باخر. لا تستخدم البطاريات التي تظهر علامات تسرب أو تشوه أو الون أو أية عيوب أخرى. استخدم أجهزة الشحن المخصصة فقط لإعادة شحن البطاريات القابلة لإعادة الشحن ولا تحاول إعادة شحن بطاريات أيون الليثيوم أو بطاريات الزنك النيكل. يجب قصير دورة الشحن البطاريات أو تغيرها من أجل الأجزاء المعديت. عدم مراعاة هذه الاحتياطات قد يؤدي إلى ارتفاع حرارة البطاريات، أو انفجارها أو انفجارها أو تسربها، مما يسبب نشوب حريق أو الإصابة بحروق، أو أي إصابة أخرى.
استخدم فقط البطارية أو محمول التيار الكهربائي المتردد المجدد للاستخدام مع هذه الكاميرا. لا تستخدم جهد كهري غير ذلك الذي ينص عليه مزود الطاقة الكهربائية. استخدام مصادر طاقة كهربية أخرى قد يؤدي إلى حريق.

في حال تسرب البطارية ولاصق السائل عينيك، جلدك أو ملابسك، اغسل المنطقة المصابة فوراً بماء نظيف وايشتر طيبس أو الصلر برفق الطواري على الفور.
لا تستخدم شاحن لشحن البطاريات غير المجدد هنا للبطاريات. يستدخدم الشاحن المرفق فقط في شحن نوع البطارية المرفقة مع الكاميرا. قد يتسبب استخدام الشاحن في شحن بطاريات تقليدية أو أنواع أخرى من البطاريات القابلة للشحن في تلف البطارية، أو ارتفاع درجة حرارتها أو انفجارها.
استخدام ضوء الفلاش بالقرب من عيني الشخص قد يسبب عملاً في الرؤية. اتنبه بشكل خاص عند تصوير الرضع والأطفال الصغار.
يجب ملامسة الأسطح الساخنة لفترة طويلة. عدم مراعاة هذه الاحتياطات قد يؤدي إلى الإصابة بحروق درجة الحرارة المنخفضة، وخاصة عند ارتفاع درجات الحرارة المحيطة أو مع المستخدمين الذين يعانون من ضعف الدورة الدموية أو قصور في الإحساس، وفي تلك الحالة ينصح باستخدام حامل ثلاثي القوائم أو الاحتياطات المماثلة. لا تدأ أبداً من أضع الجسم ملامسا للمنتج لفترات طويلة والمنتج يظل. عدم مراعاة هذا التنبيه قد يؤدي إلى حروقات ناتجة عن درجة حرارة متدنية، خاصة خلال الاستخدام لفترات طويلة أو في درجات الحرارة المحيطة المرتفعة أو مع المستخدمين الذين يعانون من ضعف الدورة الدموية أو انخفاض الإحساس، وفي هذه الحالة يُوصى باستخدام حامل ثلاثي أو احتياطات مماثلة.
لا تستخدم المنتج في وجود أي مواد قابلة للاشتعال، أو الغازات القابلة للافجار أو الأبخرة.

عند حمل البطارية، ركها في الكاميرا الرقمية أو احتفظ بها في الصندوق الضبط. احتفظ بالبطارية في الصندوق الصلب عند تخزينها. ازل البطارية عند التخلص منها بطريقة سليماً لطرفها بطرف عال. قد يتسبب اتصال أطراف البطارية بأجسام معدنية أو بطاريات أخرى في حدوث اشتعال أو انفجار.
احفظ بطاقات الذاكرة، قاعدة تثبيت الغلاش الخارجي ووعوها من الأجزاء الدقيقة بعيداً عن متناول الأطفال الصغار. قد يتلعق الأطفال الأجزاء الدقيقة، لذا يجب إبعادها بعيداً عن متناولهم. وفي حالة قيام طفل بإبتلاع أحد هذه الأجزاء الدقيقة، فلابد من استشارة الطبيب أو الاتصال بعمدة الطوارئ على الفور.
كُظف بعيداً عن متناول الأطفال الصغار. ومن بين العناصر التي قد تسبب الإصابة حزام الرقبة، والذي قد يشابه شكل رقبه الطفل، مما يتسبب في الاختناق، والقتل، الذي يمكن أن تسبب عملاً في الرؤية.
إتبع الوجهات الصادرة عن معدّو المنتج والخطوط الجوية. ينبعث عن هذا المنتج موجات راديو ترددية والتي يمكن أن تتداخل مع المعدات الملاحية أو الطبية.

 تنبيه
لا تستخدم هذه الكاميرا في أماكن تكثر فيها عوادم الوتو، البخار، الرطوبة والأبخر. قد يتسبب هذا في وقوع حريق أو صدمة كهربية.
لا تترك هذه الكاميرا في أماكن قد تتعرض لدرجات حرارة مرتفعة جداً. لا تترك الكاميرا في أماكن مثل سيارة مغلقة أو ضوء شمس مباشر. قد يتسبب هذا في وقوع حريق.
لا تضع أجسام ثقيلة على الكاميرا قد يؤدي هذا إلى سقوط أو انقلاب الأجسام الثقلية ما يؤدي إلى الإصابة.
لا تعرض الكاميرا أثناء وصول محمول التيار الكهربائي المتردد. بعد لا تشد كبل التوصيل لتفصل محمول التيار الكهرب. قد يتسبب هذا في تلف كبل الطاقة أو الأسلاك وتؤدي إلى حريق أو صدمة كهربية.
لا تعطف أو تلف الكاميرا أو محمول الطاقة بطعناش أو بطانيق. قد يتسبب هذا في ارتفاع درجة الحرارة ما ينتج عنه تشوه الغطاء أو وقوع حريق.
لا تستخدم القابس إذا كان تافاً أو إذا لم يكن مغطى بنفس الطاقة مناسباً. عدم مراعاة هذا الإجراء الاحتياطي قد يؤدي إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
عند تنظيف الكاميرا، إذا كنت لا توي استخدامها لفترات ممتدة، اخرج البطارية وفصل. واتزع محمول التيار الكهرب. قد يتسبب عدم فعل ذلك في وقوع حريق أو صدمة كهربية.
عند الانتهاء من الشحن، ازع الشاحن من مقبض التيار الكهرب. قد يتسبب ترك الشاحن متصلاً بمقبس التيار الكهرب في وقوع حريق.
عند إخراج بطاقة الذاكرة، قد تنتفخ البطاقة من الضغط بسرعة كبيرة. استخدم اصبعك لتصد البطاقة ثم أخرجها برفق. قد تسبب البطاقة المندفخة في تعرض الآخرين للإصابة.
تحتاج الكاميرا إلى الكشف على الأجزاء الداخلية والتنظيف بشكل منتظم. قد تتسبب الأتربة المترسكة في الكاميرا في وقوع حريق أو صدمة كهربية. اتصل ببيع Fujifilm الخاص بك لتنظيف الأجزاء الداخلية كل سنتين. رجاء ملاحظة أن هذه الخدمة ليست خدمة مجانية.
هناك خطر انفجار في حالة استبدال البطارية بطريقة غير صحيحة. استبدل من نفس النوع أو نوع مكافئ فقط.

البطارية ومزود الطاقة
ملاحظة: تحقق من نوع البطارية المستخدمة في الكاميرا الخاصة بك وقراءة الأقسام المناسبة.
تحذير: يجب ألا تتعرض البطارية إلى الحرارة الشديدة، كاشعة الشمس أو النار أو ما شابه.
فيما يلي وصف للاستخدام المثالي للبطاريات وكيفية الحفاظ على طول حياتها. قد يتسبب الاستخدام الخاطئ في تقصير عمر البطارية ويؤدي إلى التسرب، ارتفاع درجة الحرارة، الحريق، أو الانفجار.

بطاريات الليثيوم أيون
اقرأ هذا القسم في حالة استخدام بطارية ليثيوم أيون في الكاميرا الخاصة بك.
لا تأتي البطارية مشحونة. اشحن البطارية قبل استعمالها. احتفظ بالبطارية في علبيتها في حالة عدم الاستخدام.
تفقد البطارية شحنها بشكل تدريجي في حالة عدم الاستعمال. اشحن البطارية قبل الاستعمال لمدة يوم أو يومين.
يمكن إطالة عمر البطارية بإغلاق الكاميرا في حالة عدم الاستخدام.
تقل قدرة البطارية في درجات الحرارة المنخفضة. قد لا تعمل البطارية المنخفضة في المناخ البارد. احتفظ بطارية إضافية مشحونة في مكان دافئ واستبدل البطارية عند اللزوم، أو احتفظ بالبطارية في جيبك أو في مكان دافئ آخر وركبها في الكاميرا عند التصوير فقط. لا تفتح البطارية مباشرة على أجهزة تدفئة الأيدي أو أجهزة التدفئة الأخرى.
شحن البطارية
يمكن شحن البطارية باستخدام الكاميرا ومحمل التيار المتردد المرفق أو باستخدام شاحن بطاريات مزودج اختياري من طراز BC-W235. سيؤيد وقت الشحن عند درجات الحرارة المحيطة التي تقل عن +10° مئوية، أو أعلى من +35° مئوية. لا تحاول شحن البطارية عند درجات حرارة تزيد عن +40° مئوية، أو عند درجات حرارة تقل عن +5° مئوية، فلن يتم شحن البطارية.
لا تحاول أن تشحن بطارية مشحونة بالكامل. إلا أنه ليس بالضرورة أن تستنفذ البطارية بالكامل قبل الشحن.
قد تشعر بارتفاع درجة حرارة البطارية عند لمسها مباشرة بعد الشحن أو الاستعمال. هذا أمر طبيعي.
عمر البطارية
يمكن نفاذ شحن البطارية بسرعة ملحوظة على أن البطارية قد وصلت إلى نهاية فترة صلاحية استخدامها ويجب استبدالها.
إذا تركزت البطارية لفترات طويلة دون شحنها، فقد تجد أن كثافتها قد انخفضت أو أنها لم تعد تُحزّن الشحن بداخلها، لذا، احرص على شحن البطارية بانتظام.

التحزين
إذا كنت لا توي استخدام الكاميرا لفترة طويلة من الزمن، قم بتخزينها في درجة حرارة الغرفة مع شحن البطارية حتى النصف أو ^٢ / ₃ تقريباً.
في حالة عدم استخدام الكاميرا لفترة طويلة، ازع البطارية وخزنها في مكان جاف بدرجة حرارة من +15° م إلى +25° م، لا تحفظ البطارية في أماكن تتعرض لدرجات حرارة مرتفعة.
تنبيهات: تعاملات البطارية
<ul style="list-style-type: none">لا تنقل البطارية أو تخزنها مع أجسام معدنية مثل القنادل أو دبائيس الشعر. لا تعرضها للهب أو التسخين. لا تفكك البطارية أو تعالجها. اشحنها بشاحن البطارية المخصص لها فقط. تخلص فوراً من البطاريات المستعملة. لا تسقطها أو تعرضها لصدمات عنيفة. لا تعرضها للماء. احفظ على نظافة أطرافها. قد ترتفع درجة حرارة البطارية وهيكلها قليلاً بعد الاستخدام لمدة طويلة. هذا أمر طبيعي.
تنبيه: التخلص من البطاريات
اتبع القوانين المحلية عند التخلص من البطاريات المستعملة. ينبغي لفت الانتباه إلى العواقب البيئية للتخلص من البطارية. استخدم الجهاز في مناخ مُعتدل.

معلومات التيار الكهربائي المتردد
محمل التيار الكهربائي المتردد مخصص للاستخدام داخل المنازل فقط.
تأكد من إحكام توصيل الكابل للكاميرا.
أغلق الكاميرا قبل فصل محمول التيار. أفضل محمول التيار عن طريق شد القابس وليس الكبل.
لا تفكك البطاريات.
لا تعرضها لدرجات حرارة أو رطوبة مرتفعة.
لا تعرضها لصدمات عنيفة.
قد يصدر محمول التيار الكهربائي صوت طنين أو يصبح ساخن عند لمسه أثناء الاستعمال. هذا أمر طبيعي.
إذا تسبب محمول التيار الكهربوي في نشووش موجات الراديو، أعد توجيه أو غير مكان حوائي الاستقبال.

استخدام الكاميرا
<ul style="list-style-type: none">لا توجّه الكاميرا نحو مصادر الضوء الساطعة جداً، بما في ذلك مصادر الضوء الاصطناعي أو مصادر الضوء الطبيعي، مثل الشمس في سماء خالية من السحب. عند اتباع هذا التحذير قد يؤدي إلى تلف حساس الصورة في الكاميرا. قد يتسبب ضوء الشمس الذي يتم تركيزه من خلال معين المنظر في تلف معين للمنظر الإلكتروني (EVF). لا توجه معين المنظر الإلكتروني نحو الشمس.
الانقطاع صوّر تجزيئياً
<p>قبل انقطاع الصور في المناسبات الهامة (مثل حفلات الزفاف أو قبل أخذ الكاميرا في رحلة)، التطف صورة تجزيئية وعيناهما على الشاشة لتأكد من عمل الكاميرا بشكل طبيعي. لا يمكن أن تتحمل FUJIFILM Corporation المسؤولية عن التفتيات أو الضائات المادية الناتجة عن أي قصور أو المنتج.</p>
تعليمات حول حقوق النسخ
لا يمكن استخدام الصور التي تسجلها بالكاميرا الرقمية بطريقة تنهك قوانين حقوق النسخ بدو موافقة المالك، إلا في حالة نية الاستخدام الشخصي فقط. لاحظ وجود بعض القيود التي تفرض على تصوير التمثيل المسرحي، الحفلات، والمعارض حتى في حالة نية الاستخدام الشخصي. قد يُطلب أيضاً من المستخدمين مراعاة أنه يجب فقط بنسخ بطاقات الذاكرة التي تحتوي على صور أو بيانات محمية بموجب حقوق النسخ طبقاً للقيود التي تفرضها قوانين حقوق النسخ هذه.
طريقة التعامل
لتأكد من تسجيل الصور بشكل صحيح، لا تعرض الكاميرا لصدمات أو للصو.
الكريستال السائل
<ul style="list-style-type: none">في حال تحطم شاشة العرض، يجب تقادي ملامسة الكريستال السائل. اتخذ الإجراءات العاجلة المبنية في حال حدوث أي من الحالات التالية: في حال ملامسة الكريستال السائل لجلدك، نظف المنطقة بقطعة قماش واعسلها جيداً بالماء الجاري والصابون. في حال دخول الكريستال السائل في العين، قم بغسل العين بالماء النظيف لمدة لا تقل عن 15 دقيقة واحصل على العناية الطبية فوراً. في حال ابتلاع الكريستال السائل، اغسل فمك كاملاً بالماء، اقرب كمية كبيرة من الماء وامول التي، ثم استشر طبيب.
رغم أن شاشة العرض تم تصنيعها بأحدث التقنيات عالية الدقة، إلا أنها قد تحتوي على عدد قليل من البكسلات التي تكون إما مضيئة دائماً أو غير مضيئة دائماً. لا يعد ذلك خطأ في الشاشة، ولن تتضرر الصور المسجلة بواسطة الكاميرا من جراء ذلك.

معلومات العلامة التجارية
<p>Digital Image و Digital Split Image هي علامة تجارية أو علامة تجارية مسجلة لشركة FUJIFILM Corporation. تُعد Digital Micro Prism علامة تجارية أو علامة تجارية مسجلة لشركة FUJIFILM Corporation. الخطوط الموجودة هنا هي من تطوير شركة DynaComware Taiwan المسجلة فقط. علامات Apple iPhone و iPad و Mac و OS X و macOS و Lighting هي علامات تجارية مسجلة خاصة بشركة Apple في الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى. Windows هي علامة تجارية مسجلة لشركة Microsoft في الولايات المتحدة ودول أخرى. Android هي علامة تجارية أو علامة تجارية مسجلة لصالح شركة Google. وعلار Adobe Photoshop و Lightroom هي علامات تجارية مسجلة لشركة Adobe Systems و Apple و الولايات المتحدة ودول أخرى. "Wi-Fi" و "Wi-Fi Protected Setup" هما علامتان تجاريتان مسجلتان لـ Wi-Fi Alliance. تعبر العلامة التي تحملها كلمة "Bluetooth" والشعارات المتعلقة بها علامات تجارية تمتلكها شركة. Inc. Bluetooth SIG و. استخدام هذه العلامات من قبل Fujifilm هو بموجب ترخيص. شعارات SDXC و SDHC و LLC. شعار HDMI هو علامة تجارية أو علامة تجارية مسجلة لـ HDMI Licensing LLC. جميع الأسماء التجارية الأخرى المذكورة في هذا الدليل هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لمالكها المصنئين.</p>

التشخيص الكهربوي
قد نشووش هذه الكاميرا على الأجهزة الطبية أو معدات الملاحة. استشر القائمين على المستشفى أو الخطوط الجوية قبل استخدام الكاميرا في مستشفى أو على متن طائرة.
أشعة التلفزيون الملون
نظام NTSC (عمية نظام التلفزيون الوطني) هو مواصفة البث التلفزيوني الملون المعمول به بشكل رئيسي في الولايات المتحدة وكندا واليابان. نظام PAL (خط الطور البديل) هو نظام البث التلفزيوني الملون بشكل رئيسي في البلدان الأوروبية والصين.
Exit Print (خروج الصورة) (E23)

تنبيه هام: اقرأ هذا الكتب قبل استخدام البرنامج
يمنح أي تصدير مباشر أو غير مباشر، لجزء من أو الكامل، البرنامج المرخص بدون موافقة الجهات المختصة المناسبة.
العمدات والإكسسوارات الأخرى
<ul style="list-style-type: none">استخدم برغي مقاس 4.5 مم أو أصغر عند توصيل حامل ثلاثي الأرجل. لن تتحمل Fujifilm مسؤولية مشكلات الأداة أو التلف الذي يسببه استخدام ملحقات الجهات الخارجية.

ملاحظات

لتجنب الحريق أو الصدمات الكهربائية، لا تعرض الوحدة للمطر أو الرطوبة. يرجى قراءة "تعليمات السلامة"، وتأكد من استيعابك لها قبل استخدام الكاميرا.

التصنيف في كندا

NMB-3(B)/CAN ICES-3 (B)

تتبيه: يتوافق هذا الجهاز الرزمي من الفئة ب مع قانون ICES-003 الكندي.

بيان وزارة الصناعة الكندية: هذا الجهاز متوافق مع معايير RSS لإعطاء الترخيص بوزارة الصناعة الكندية. يوضع التشغيل للشرطين التاليين: (1) ألا يسبب هذا الجهاز أي تداخل و (2) يجب أن يقلل هذا الجهاز أي تداخل، بما في ذلك التداخل الذي قد ينسب في التشغيل غير المطلوب للجهاز.

يجب أن يتواجد أو يعمل هذا الجهاز والهوائي الخاص به معاً في مكان واحد أو جنباً إلى جنب مع أي هوائي أو جهاز إرسال آخر، باستثناء أجهزة الراديو المدمجة المعتمدة. تم تعطيل خاصية اختيار كود الدولة للمنتجات التي يتم تسويقها في الولايات المتحدة/كندا.

بيان التعرض للإشعاع: لا تظهر الأداة العلمية المتاحة وجود أي مشكلات صحية مرتبطة باستخدام الأجهزة اللاسلكية منخفضة الطاقة. إلا أن ذلك لا يعد دليلاً على سلامة هذه الأجهزة اللاسلكية منخفضة الطاقة بشكل مطلق. فالأجهزة اللاسلكية منخفضة الطاقة تصدر مستويات طاقة لاسلكية منخفضة في نطاق الموجات الصغيرة أثناء استخدامها. في حين أن المستويات العالية من الترددات اللاسلكية يمكن أن تؤدي إلى إنتاج تأثيرات صحية (نتيجة تسخين الأنسجة)، إلا أن التعرض الضوئي للترددات اللاسلكية منخفضة المستوى التي لا تنتج تأثيرات سخون لا يسبب أي تأثيرات صحية معروفة. ولم تكشف العديد من الدراسات حول التعرض الضوئي للترددات اللاسلكية منخفضة المستوى أية تأثيرات بيولوجية. وقد اقترحت بعض الدراسات إمكانية حدوث بعض التأثيرات البيولوجية، إلا أن هذه النتائج لم يتم تأكيدها من خلال الأبحاث الإضافية. تم اختبار الكاميرا X-T4 ووجد أنها تتوافق مع حدود التعرض للإشعاع المحددة من قبل وزارة الصناعة الكندية للبيئات غير الخاضعة للرقابة كما تتوافق مع معايير RSS-102 الخاصة بقواعد التعرض لموجات الراديو الترددية المحددة من قبل وزارة الصناعة الكندية.

التخلص من المعدات الكهربائية والإلكترونية المنزلية الخاصة

في دول الاتحاد الأوروبي، أيسلندا وليختنشتاين: يشير هذا الرمز الموجود على المنتج، أو في هذا الدليل وفي شهادة الضمان، وأو على العلية أن هذا المنتج يجب ألا تتم معاملته كمخلفات منزلية. بدلاً من ذلك يجب التوجه به إلى نقطة تجميع مناسبة خاصة بإعادة تدوير المعدات الكهربائية والإلكترونية.

بتأكدك من التخلص من هذا المنتج بشكل صحيح، ستساعد على تجنب العواقب السلبية المحتملة التي قد تؤثر على البيئة وعلى صحة الإنسان، والتي قد تحدث نتيجة معالجة هذا المنتج كمخلفات بطريقة خاطئة.

يشير هذا الرمز الموجود على البطاريات أو المراكم إلى أن هذه البطاريات يجب ألا تتم معاملتها كمخلفات منزلية.

إذا كان جهازك مزودة ببطاريات أو مراكم سهلة الفك، برجاء التخلص منها على انفراد طبقاً للشروط المحلية.

ستساعد عملية إعادة التدوير في الحفاظ على المصادر الطبيعية. لمزيد من المعلومات التفصيلية حول إعادة تدوير هذا المنتج، برجاء الاتصال بالملك المحلي لمدينتك، الجهة القاقية على التخلص من المخلفات المنزلية أو المحل الذي اشترت منه المنتج.

في الدول خارج الاتحاد الأوروبي والنرويج وأيسلندا وليختنشتاين: إذا أردت التخلص من هذا المنتج، بما في ذلك البطاريات والمراكم، برجاء الاتصال بالسلطات المحلية وسأل عن طريقة التخلص الصحيحة.

في اليابان: يشير هذا الرمز الموجود على البطاريات إلى أنه يتم التخلص منها بشكل منفصل.



Li-Ion

الشبكة اللاسلكية وأجهزة Bluetooth: تنبيهات

هام: اقرأ التنبيهات التالية قبل استخدام وحدة الإرسال اللاسلكي المدمجة الخاصة بالكاميرا.

(1) يحكم هذا المنتج، الذي يحتوي على وظيفة تشير تم تطويرها في الولايات المتحدة، اللوائح الأمريكية الخاصة بإدارة التصدير وقد لا يتم تصديره أو إعادة تصديره إلى أي دولة تحظر الولايات المتحدة تصدير البضائع إليها.

• **لا تستخدم سوي الشبكة اللاسلكية أو جهاز Bluetooth فقط:** لا تتحمل Fujifilm أية مسؤولية عن أية تلفيات قد تنشأ عن الاستخدام غير المصرح به. لا يستخدم الجهاز في التطبيقات التي تنطوي على درجة كبيرة من الموثوقية، على سبيل المثال في الأجهزة الطبية أو الأجهزة الأخرى التي قد تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على حياة الأشخاص. عند استخدام الكاميرا مع جهاز الكمبيوتر أو الأجهزة الأخرى التي تتطلب درجة أكبر من الموثوقية من تلك التي تقدمها الشبكات اللاسلكية أو أجهزة Bluetooth، تأكد من اتخاذ جميع الاحتياطات الضرورية لضمان الأمن ومنع حدوث أي عطل.

• **يستخدم فقط في الدولة التي تم شراء الجهاز منها:** يتوافق هذا الجهاز مع الأنظمة التي تحكم أجهزة الشبكة اللاسلكية وأجهزة Bluetooth في البلد الذي تم شراء الجهاز منه. التزم بجميع لوائح ونظم المكان عند استخدامه للجهاز. Fujifilm لا تتحمل أية مسؤولية عن أية مشكلات قد تنشأ عن الاستخدام في مناطق ذات ساعات قضائية أخرى.

• **لا تستخدم الجهاز في الأماكن المعرضة للمجالات مغناطيسية أو كهرومغناطيسية أو تداخل من موجات الراديو:** لا تستخدم وحدة الإرسال بالقرب من أفران الميكروويف أو في الأماكن الأخرى المعرضة لمجالات مغناطيسية أو كهرومغناطيسية أو تداخل من موجات الراديو والتي قد تحول دون استقبال إشارات اللاسلكي. قد يحدث تداخل مشترك عند استخدام وحدة الإرسال بالقرب من أجهزة لاسلكي أخرى تعمل على حزمة التردد 2.4 جيجاهرتز.

• **الأمن:** تنقل الشبكات اللاسلكية وأجهزة Bluetooth البيانات عبر اتصالات لاسلكية، وبالتالي فإن استخدامها يتطلب اهتماماً أكبر بالأمن مقارنة باستخدام الشبكات السلكية.

– لا تتصل بشبكات غير معروفة أو شبكات ليست مغرولاً بالاتصال بها، حتى إذا ظهرت على جهازك، أي أن هذا الاتصال قد يعتبر غير مصرح به. وهكذا ينبغي لك عدم الاتصال سوى بالشبكات التي لك حق الاتصال بها فقط.

– وأعلم بأن الإرسال اللاسلكي قد يكون معرضاً للاعتراض من قبل جهات خارجية.

• **يمكن أن يعطى القانون على ما يلي:**

– تفكيك أو تعديل هذا الجهاز

– إزالة علامات شهادة الجهاز

• **هذا الجهاز يعمل على نفس التردد الخاص بالأجهزة التجارية والتعليمية والطبية وخدمات إرسال اللاسلكي:** كما أنه يعمل أيضاً على نفس التردد الخاص بخدمات الإرسال المرخصة وخدمات الإرسال الخاصة منخفضة الجهد غير المرخصة والتي تستخدم في أجهزة تتبع RFID لخطوط التجمع وفي التطبيقات الأخرى الشبيهة.

• **مخاطر حدوث تداخل مع الأجهزة الواردة لأطباء التزم بالاحتياطات التالية:** تأكد من أن وحدة إرسال RFID لا تعمل قبل استخدام هذا الجهاز. إذا لاحظت أن الجهاز يسبب تداخلاً مع وحدات الإرسال المرخصة والتي تستخدم في أجهزة تتبع RFID، توقف فوراً عن استخدام التردد المتأثر أو انقل الجهاز إلى مكان آخر. إذا لاحظت أن هذا الجهاز يسبب تداخلاً مع أجهزة تتبع RFID منخفضة الجهد، اتصل بوكيل Fujifilm.

• **لا تستخدم هذا الجهاز على متن طائرات:** لاحظ أنه من الممكن أن يظل Bluetooth قيد التشغيل عند إيقاف تشغيل الكاميرا. يمكن إلغاء يمكن Bluetooth بتحديد OFF ل ضبط التوصل < إعدادات Bluetooth > تشغيل/إيقاف Bluetooth

احرص على قراءة هذه الملاحظات قبل استخدام العدسة

تعليمات السلامة

تأكد من استعمالك للعدسة بالشكل الصحيح. اقرأ تعليمات السلامة هذه ودليل المالك الخاص بالكاميرا بالتفصيل قبل الاستعمال.

• بعد الانتهاء من قراءة تعليمات السلامة، احتفظ بها في مكان آمن.

حول هذه الأيقونات

يتم استخدام الرموز الموضحة بالأعلى في هذا المستند لتشير إلى خطورة الإصابة أو التلف التي قد تنتج في حال تجاهل المعلومات التي يشير إليها الرمز وتنتج عن ذلك استعمال للمنتج بشكل خاطئ.

	يبدل هذا الرمز على احتمال التعرض للوفاة أو الإصابة الحرجة في حال تجاهل المعلومات.
	يبدل هذا الرمز على احتمال التعرض للإصابة الشخصية أو وقوع تلفيات عينية في حال تجاهل المعلومات.
	يتم استخدام الرموز الموضحة بالأعلى للإشارة إلى طبيعة التعليمات التي يجب مراعاتها.
	تشير الرموز المثلثة إلى أن هذه المعلومات تتطلب انتباهك ("حامة").
	تشير الرموز الدائرية التي يتوسطها خط مائل إلى أن الفعل المشار إليه ممنوع ("ممنوع").
	تشير الدوائر المصمتة التي يتوسطها علامة تعجب إلى فعل يجب القيام به ("مطلوب").

تحذير

	لا تعظم البطارية في الماء أو تعرضها له. عدم اتباع هذا التحذير قد يتسبب في نشوب حريق أو صدمة كهربية.
	لا تتفككها (لا تفتح الغطاء الخارجي). عدم اتباع هذا التحذير قد يتسبب في نشوب حريق أو صدمة كهربية بسبب حدوث خلل بالمنتج.
	في حالة كسر الغطاء الخارجي نتيجة لسقوط أو لأي حادث آخر، لا تلمس الأجزاء الداخلية المكشوفة. عدم اتباع هذا التحذير الوقائي قد يتسبب في التعرض لصدمة كهربية أو إصابة نتيجة للمس الأجزاء المتحطمة. انزع البطارية فوراً، مع الانتباه لتفادي التعرض للإصابة أو لصدمة كهربية، وتوجه بالمنتج إلى نقطة الشراء للاستشارة.
	لا تضعها على أسطح غير مستقرة. فقد يسقط المنتج مسبباً الإصابة.
	لا تنظر إلى الشمس عبر مصينات المنظر الخاصة بالعدسة أو الكاميرا. عدم اتباع هذه التعليمات قد يتسبب في فقدان حاسة الإصدار بشكل نهائي.

تنبيه

	لا تعثرن أو تستخدم في المناطق المعرضة للبخار أو الدخان أو المناطق شديدة الرطوبة أو المبللة بالأتربة. عدم اتباع هذا التحذير قد يتسبب في نشوب حريق أو صدمة كهربية.
	لا تقربها في ضوء الشمس المباشر أو في المناطق المعرضة لدرجات الحرارة شديدة الارتفاع كسيارة مغطاة في يوم مشمس. عدم اتباع هذا التحذير قد يتسبب في نشوب حريق.
	تحفظ بعيد عن متناول الأطفال. قد يتسبب هذا المنتج في إصابة أيدي الأطفال بالأذى.
	لا تحسك بأيدي مبللة. عدم اتباع هذا التحذير قد يتسبب في حدوث صدمة كهربية.
	اجعل الشمس خارج الإطار. عند تصوير الأهداف ذات الإضاءة الخلفية، إذا كانت الشمس داخل أو على مقربة من الإطار فقد يتسبب تركيز ضوءها في الكاميرا في نشوب حريق أو الإصابة بحروق.
	عندما لا يكون المنتج قيد الاستخدام، استبدل غطاء العدسة وخرنه بعيداً عن ضوء الشمس المباشر. فقد يتسبب تركيز ضوء الشمس بواسطة العدسة في نشوب حريق أو الإصابة بحروق.
	لا تصقل الكاميرا أو العدسة إذا كانوا مبلتين على حائط لثاني الفولتج. فقد يسقط المنتج أو يصطدم بأشياء أخرى مسبباً الإصابة.