

DIGITAL CAMERA
X-T50

دليل المزايا الجديدة

الإصدار 1.20

المزايا التي أضيفت أو تغيرت نتيجة تحديثات البرامج الثابتة قد لا تظل مطابقة للأوصاف الواردة في المستندات المرفقة مع هذا المنتج. قم بزيارة موقعنا على الويب لمعلومات عن التحديثات المتوفرة لمختلف المنتجات:

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/>

المحتويات

يقوم الإصدار 1.20 من البرنامج الثابت X-T50 بإضافة أو تحديث الميزات التالية. تفضل بزيارة الموقع التالي للحصول على أحدث دليل.

<https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

الإصدار	انظر 	الوصف	الرقم
1.20	1	تمت إعادة تسمية  إعداد الزر/الطلب < ضبط تركيز/زوم للعدسة > تشغيل حلقة التركيز البؤري إلى  تشغيل حلقة التركيز البؤري و  تشغيل حلقة التركيز البؤري. وإلى جانب هذا التغيير، يمكن الآن ضبط زاوية دوران حلقة التركيز البؤري في الإعداد خطي.	1

تغييرات وإضافات

التغييرات والإضافات هي كما يلي.

الإصدار 1.20

ضبط تركيز/زوم للعدسة

📷 تشغيل حلقة التركيز البؤري

يتيح ضبط إعدادات إزاحة التركيز البؤري عند تشغيل حلقة التركيز البؤري أثناء التصوير الفوتوغرافي الثابت.

غير خطي

يُضبط التركيز البؤري بنفس معدّل تدوير الحلقة.

خطي

يُضبط التركيز البؤري خطيًا وفقًا لمقدار تدوير الحلقة. يمكن أيضًا ضبط زاوية دوران حلقة التركيز البؤري عند ضبط التركيز البؤري بين أدنى مسافة للتركيز البؤري وما لا نهاية.

الخيار	الوصف
افتراضي	يتم تعطيل إعدادات زاوية الدوران القصوى لحلقة التركيز البؤري. تختلف زاوية الدوران القصوى حسب العدسة.
360°/270°/180°/90°	
1 خاصة	يتيح ضبط زاوية الدوران القصوى لحلقة التركيز البؤري. حدد خاصة 1 أو خاصة 2 أو خاصة 3 لضبط زاوية الدوران على أحد الخيارات من 60° إلى 900° بزيادات قدرها 10°.
2 خاصة	
3 خاصة	

يُتيح ضبط إعدادات إزاحة التركيز البؤري عند تشغيل حلقة التركيز البؤري أثناء تسجيل الأفلام.

غير خطي

يُضبط التركيز البؤري بنفس معدّل تدوير الحلقة.

خطي

يُضبط التركيز البؤري خطيًا وفقًا لمقدار تدوير الحلقة. يمكن أيضًا ضبط زاوية دوران حلقة التركيز البؤري عند ضبط التركيز البؤري بين أدنى مسافة للتركيز البؤري وما لا نهاية.

الوصف	الخيار
يتم تعطيل إعدادات زاوية الدوران القصوى لحلقة التركيز البؤري. تختلف زاوية الدوران القصوى حسب العدسة.	افتراضي
	360°/270°/180°/90°
يُتيح ضبط زاوية الدوران القصوى لحلقة التركيز البؤري. حدد زاوية 1 خاصة أو زاوية 2 خاصة أو زاوية 3 لضبط زاوية الدوران على أحد الخيارات من 60° إلى 900° بزيادات قدرها 10°.	1 خاصة 2 خاصة 3 خاصة

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

