

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

X-T50

Nieuwe Functies

Versie 1.20

Functies die zijn toegevoegd of gewijzigd als gevolg van firmware-updates kunnen mogelijk niet langer overeenkomen met de beschrijvingen in de documentatie die is meegeleverd met dit product. Bezoek onze website voor informatie over de beschikbare updates voor verschillende producten:

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/>

Inhoud

X-T50 firmwareversie 1.20 voegt de hieronder vermelde functies toe of werkt ze bij. Bezoek de volgende website voor de meest recente handleiding.

<https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

Nr.	Beschrijving	Zie 	Ver.
1	 TOETS-/SCHIJFINSTELLINGEN > ZOOM-/SCHERPSTELINSTELLING LENS > WERKING SCHERPSTELRING is hernoemd naar  WERKING SCHERPSTELRING en  WERKING SCHERPSTELRING . Samen met deze wijziging kan de rotatiehoek van de scherpstelring nu worden ingesteld in de instelling LINEAIR .	1	1.20

Wijzigingen en toevoegingen

Wijzigingen en toevoegingen zijn als volgt.

ZOOM-/SCHERPSTELINSTELLING LENS

Ver. 1.20

WERKING SCHERPSTELRING

Pas de instellingen voor de scherpstelverschuiving aan wanneer u de scherpstelring bedient tijdens fotografie.

NIET-LINEAIR

Scherpstelling wordt in dezelfde mate aangepast als waarin de ring wordt gedraaid.

LINEAIR

Scherpstelling wordt lineair aangepast volgens de mate waarin de ring wordt gedraaid. De rotatiehoek van de scherpstelring kan ook worden ingesteld bij het scherpstellen tussen de minimale scherpstelafstand en oneindig.

Optie	Beschrijving
STAND.	Schakel de instellingen voor de maximale rotatiehoek van de scherpstelring uit. De maximale rotatiehoek varieert afhankelijk van het objectief.
90°/180°/270°/360°	Stel de maximale rotatiehoek van de scherpstelring in. Selecteer AANGEPAST 1 , AANGEPAST 2 of AANGEPAST 3 om de rotatiehoek in te stellen van 60° tot 900° in stappen van 10°.
AANGEPAST 1 AANGEPAST 2 AANGEPAST 3	

WERKING SCHERPSTELRING

Pas de instellingen voor de scherpstelverschuiving aan wanneer u de scherpstelring bedient tijdens filmopname.

NIET-LINEAIR

Scherpstelling wordt in dezelfde mate aangepast als waarin de ring wordt gedraaid.

LINEAIR

Scherpstelling wordt lineair aangepast volgens de mate waarin de ring wordt gedraaid. De rotatiehoek van de scherpstelring kan ook worden ingesteld bij het scherpstellen tussen de minimale scherpstelafstand en oneindig.

Optie	Beschrijving
STAND.	Schakel de instellingen voor de maximale rotatiehoek van de scherpstelring uit. De maximale rotatiehoek varieert afhankelijk van het objectief.
90°/180°/270°/360°	Stel de maximale rotatiehoek van de scherpstelring in. Selecteer AANGEPAST 1 , AANGEPAST 2 of AANGEPAST 3 om de rotatiehoek in te stellen van 60° tot 900° in stappen van 10°.

[illegible]

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

