

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

X-T50

Nya funktioner

Version 1.20

Funktioner som lagts till eller ändrats i samband med firmwareuppdateringar kanske inte längre överensstämmer med beskrivningarna i dokumentationen som medföljer produkten. Besök vår webbsida för information om tillgängliga uppdateringar för olika produkter:

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/>

Innehåll

X-T50:s firmwareversion 1.20 innebär nya och uppdaterade funktioner enligt nedan. Besök följande webbplats för tillgång till den senaste versionen av bruksanvisningen.

<https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

Nr.	Beskrivning	Se 	Ver.
1	 KNAPP-/RATTINSTÄLLNING > INSTÄLLNING FÖR OBJEKTIVETS ZOOM/FOKUS > ANVÄNDNING AV FOKUSRINGEN har döpts om till  ANVÄNDNING AV FOKUSRINGEN och  ANVÄNDNING AV FOKUSRINGEN . Tillsammans med denna ändring kan nu fokusringens rotationsvinkel ställas in i inställningen LINJÄR .	1	1.20

Ändringar och tillägg

Följande ändringar och tillägg har gjorts.

INSTÄLLNING FÖR OBJEKTIVETS ZOOM/FOKUS

Ver. 1.20

ANVÄNDNING AV FOKUSRINGEN

Justera inställningarna för fokusförskjutning när du använder fokusringen under stillbildsfotografering.

EJ LINJÄR

Fokus justeras i samma takt som ringen vrids.

LINJÄR

Fokus justeras linjärt i enlighet med hur mycket ringen vrids. Fokusringens rotationsvinkel kan också ställas in vid fokusering mellan det minsta fokusavståndet och oändlighet.

Alternativ	Beskrivning
STANDARD	Inaktivera inställningarna för fokusringens maximala rotationsvinkel. Den maximala rotationsvinkeln varierar beroende på objektivet.
90°/180°/270°/360°	Ställ in fokusringens maximala rotationsvinkel. Välj ANPASSAD 1 , ANPASSAD 2 eller ANPASSAD 3 för att ställa in rotationsvinkeln från 60° till 900° i steg om 10°.
ANPASSAD 1 ANPASSAD 2 ANPASSAD 3	

ANVÄNDNING AV FOKUSRINGEN

Justera inställningarna för fokusförskjutning när du använder fokusringen under filminspelning.

EJ LINJÄR

Fokus justeras i samma takt som ringen vrids.

LINJÄR

Fokus justeras linjärt i enlighet med hur mycket ringen vrids. Fokusringens rotationsvinkel kan också ställas in vid fokusering mellan det minsta fokusavståndet och oändlighet.

Alternativ	Beskrivning
STANDARD	Inaktivera inställningarna för fokusringens maximala rotationsvinkel. Den maximala rotationsvinkeln varierar beroende på objektivet.
90°/180°/270°/360°	
ANPASSAD 1 ANPASSAD 2 ANPASSAD 3	Ställ in fokusringens maximala rotationsvinkel. Välj ANPASSAD 1 , ANPASSAD 2 eller ANPASSAD 3 för att ställa in rotationsvinkeln från 60° till 900° i steg om 10°.

[illegible]

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

