

احرص على قراءة هذه التعليمات قبل الاستعمال	
تعليمات السلامة	
! تنبية	<p>تأكد من استعمالك للكاميرا بالشكل الصحيح. أقرأ تعليمات السلامة هذه ودليل المالك الخاص بك بعناية قبل الاستعمال.</p> <p>بعد الانتهاء من قراءة تعليمات السلامة، احتفظ بها في مكان آمن.</p>
حول هذه الآليات	<p>يم استخدام الرموز الموضحة بالأسفل في هذا المستند لتنبيه إلى خطورة الإصابة أو التلف التي قد تنتج في حال تجاهل المعلومات التي يشير إليها الرمز ونتيج عن ذلك استعمال المنتج بشكل خاطئ.</p>
تحذير	<p>يدل هذا الرمز على احتمال التعرض للوفاة أو الإصابة الحرجة في حال تجاهل المعلومات.</p> <p>تبينه يدل هذا الرمز على احتمال التعرض للإصابة الشخصية أو وقوع تلفيات عينة في حال تجاهل المعلومات.</p> <p>يتم استخدام الرموز الموضحة بالأسفل للإشارة إلى طبيعة التعليمات التي يجب مراعاتها.</p>
تشير المزء المثلثة إلى أن هذه المعلومات تطلب انتباها (هامة).	<p>تشير المزء الدائرية التي يتوسطها خط مائل إلى أن الفعل المشار إليه منزع ("منزع").</p> <p>تشير الدوائر المصنمة التي تتوسطها علامة تعجب إلى فعل يجب القيام به ("مطلوب").</p>
تحذير	<p>في حال وقوع أي مشاكل، اغلق الكاميرا، انزع البطارية، وافصل وانزع محول الطيار الكهربائي. يمكن أن يتسبب الاستمرار في استعمال الكاميرا أثناء ابعاد دخان، أي رائحة غيرية أو عندما تكون في حالة غير طبيعية في وقوع حريق أو صدمة كهربائية. اتصل بنا على FUJIFILM الخاص بك.</p> <p>لا تسمح بدخول الماء أو أي أحسام غريبة في الكاميرا. في حال دخول ماء أو أحسام غريبة في الكاميرا، اغلق الكاميرا، انزع البطارية، وافصل وانزع محول الطيار الكهربائي. يمكن أن يتسبب الاستمرار في استعمال الكاميرا في وقوع حريق أو صدمة كهربائية. اتصل بنا على FUJIFILM الخاص بك.</p>
لا تستخدم المزء المثلث في المراحيض أو عند مرحلة الافتتاح.	<p>لا تستخدم الكاميرا في المراحيض أو عند مرحلة الافتتاح. قد يتسبب هذا في وقوع حريق أو صدمة كهربائية.</p>
لا تفتق السباح	<p>لا تحاول مطلقاً تغيير أو فك الكاميرا (لا تقم مطلقاً بفك الغطاء). عدم الالتزام باتباع هذا التدريب الوقائي قد يؤدي إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.</p>
لا تمس الأجزاء الداخلية	<p>في حالة كسر الغطاء الخارجي، نتيجة لسقوط أو لاي حادث آخر، لا تمس الأجزاء الداخلية المليوكةفة. عدم اتباع هذا التدريب الوقائي قد يتسبب في العرض للصدمة كهربائية أو إصابة نتيجة للمس الأجزاء المليوكةفة. انزع البطارية فوراً مع الانتهاء تفادياً للتعرض للإصابة أو للصدمة كهربائية. وتوجه بالمناخ إلى نقطة الشراء لاستشارة.</p>
لا تغير، تمسخن أو قلو بشكل غير مناسب أو تشد كل التوصيل أو تضع أحاسيم قفلة عليه.	<p>لا تغير، تمسخن أو قلو بشكل غير مناسب أو تشد كل التوصيل أو تضع أحاسيم قفلة عليه. قد يتسبب هذه الأفعال في تلف الكيل ونؤدي إلى اشتعال حريق أو صدمة كهربائية. في حال تلف الكيل، اتصل بنا على FUJIFILM الخاص بك.</p>
لا تمسح على أسطح غير مستقرة.	<p>لا تمسح الكاميرا على أسطح غير مستقرة. قد يتسبب هذا في سقوط الكاميرا أو انقلابها مسبباً إصابة.</p>
لا تحاول اطلاقاً التقاط صور أثناء التحرك.	<p>لا تحاول اطلاقاً التقاط صور أثناء التحرك. لا تستخدم الكاميرا أثناء السير أو القيادة. قد يتسبب هذا في سقوطك أو تعرضاً لحادث مروري.</p>
لا تلمس أي جزء معدني للكاميرا أثناء عاصفة وعدة.	<p>لا تلمس أي جزء معدني للكاميرا أثناء عاصفة وعدة. قد يتسبب هذا في صدمة كهربائية نتيجة لتيار مستحدث ناجع عن البرق.</p>
لا تستخدم البطارية إلا كما هو موضح.	<p>ركب البطارية كما يوضح المؤشر.</p>
تحجب تقسيك البطاريات أو تعليلها أو تخسيتها.	<p>تحجب تقسيك البطاريات أو تعليلها أو تخسيتها. تحجب تقسيك البطاريات التي لا يدق عليها أو فيها أو تعرضاً لصدمات قوية بشكل أو تأثير. لا تستخدم البطاريات التي تظهر علامات تسرب أو تشوه أو تغير اللون أو آلة عبود أخرى.</p>
استخدم أحشى الشحن المخصصة فقط لإعادة شحن البطاريات القابلة لإعادة الشحن ولا تحاول إعادة شحن بطاريات أونون الشفوم أو المطارات القلوية غير قابلة لإعادة الشحن. تحجب تقسيم دائرة البطاريات أو تخزينها مع الأحصار المعدنية. عدم مراعاة هذه الاحتياطات قد يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة البطاريات، أو اشعاعها أو انفجارها، مما يسبب نشوب حريق، أو الإصابة بحرق، أو أي إصابة أخرى.	
استخدم شاحن شحن البطاريات غير المحدد للأداء المحدد للأستخدام.	<p>استخدم شاحن شحن البطاريات غير المحدد للأداء المحدد للأستخدام. لا تستخدم جهد كهربائي غير ذلك الذي ينص عليه مزود الطاقة الكهربائية. استخدام مصادر طاقة كهربائية أخرى قد يؤدي إلى حريق.</p>
في حال تفريغ البطارية، أو ارتفاع درجة حرارة البطارية، جدك أو موكس، اغسل الملاقطة المصانعة فوراً جاه نظيف واستمر طهوي.	<p>في حال تفريغ البطارية، أو ارتفاع درجة حرارة البطارية، جدك أو موكس، اغسل الملاقطة المصانعة فوراً جاه نظيف واستمر طهوي.</p>
لا تستخدم شفاف الشحن للبطاريات.	<p>لا تستخدم شفاف الشحن للبطاريات. يستخدم الشحن المرافق فقط في شحن نوع البطارية المرفقة مع الكاميرا. قد يتسبب استخدام الشحن في شحن بطاريات تقليدية أو أنواع أخرى من البطاريات القابلة للشحن في تعرضاً للحرارة، أو ارتفاع درجة حرارتها أو انفجارها.</p>
استخدام قوه الفلاش بالقرب من ميني الشخص قد سبب خلاً في الرؤية.	<p>استخدام قوه الفلاش بالقرب من ميني الشخص قد سبب خلاً في الرؤية. اتبع بشكل خاص عند تصوير الرضع والأطفال الصغار.</p>
تحجب ملامسة الأسطح الساخنة لفترة طويلة.	<p>تحجب ملامسة الأسطح الساخنة لفترة طويلة. عدم مراعاة هذه الاحتياطات قد يؤدي إلى الإصابة بحرق درجة الحرارة المخضفة، وخاصة عند ارتفاع درجات الحرارة المحيطة أو المستخدمين الذين يعانون من ضعف الدورة الدموية أو قصور في الإحساس. في تلك الحالة يتسبب استخدام حامل ثالثي القائم أو احتفاظ الملاقطة بالماء.</p>
لاترك آنما من أعضاء الجسم ملامساً للمنتج لفترات طويلة وألا يحصل.	<p>لاترك آنما من أعضاء الجسم ملامساً للمنتج لفترات طويلة وألا يحصل. عدم مراعاة هذا التبيبة قد يؤدي إلى حروقات ناتجة عن درجة حرارة مدنية، خاصة خلال الاستخدام لفترات طويلة وألا يحصل. عدم مراعاة هذا التبيبة قد يؤدي إلى حروقات المستخدمين الذين يعانون من ضعف الدورة الدموية أو انتفاخ الأحسان، وفي هذه الحاله يُوصى باستخدام حامل ثالثي أو احتفاظ ماء مائة.</p>
لا تستخدم المنتج في وجود أي مواد قابلة للاشتعال، أو الغازات القابلة للاشتعال أو الأثربة.	<p>لا تستخدم المنتج في وجود أي مواد قابلة للاشتعال، أو الغازات القابلة للاشتعال أو الأثربة.</p>
عند حمل البطارية، دكتها في الكاميرا الرقمية أو احتفظ بها في الصندوق الضباب. احتفظ بالبطارية في الصندوق الضباب.	<p>عند حمل البطارية، دكتها في الكاميرا الرقمية أو احتفظ بها في الصندوق الضباب. احتفظ بالبطارية في الصندوق الضباب.</p>
عد تخزينها أصول البطارية عند الشخص منها بتغطية أطراها شيئاً بطيء على. قد يتسبب اتصال أطرا بطانية ب الأجسام معدنية أو بطاريات أخرى في حدوث اشتغال أو انفجار.	<p>عد تخزينها أصول البطارية عند الشخص منها بتغطية أطراها شيئاً بطيء على. قد يتسبب اتصال أطرا بطانية ب الأجسام معدنية أو بطاريات الأخرى في حدوث اشتغال أو انفجار.</p>
احفظ بطاقة الذاكرة، قاعدة تبست الفلاش الخارجي وغيرها من الأجزاء الدقيقة بعيداً عن متناول الأطفال الصغار.	<p>احفظ بطاقة الذاكرة، قاعدة تبست الفلاش الخارجي وغيرها من الأجزاء الدقيقة بعيداً عن متناول الأطفال الصغار.</p>
يلعب الأطفال الأجزاء الدقيقة، لذا يجب اقاموا بعيداً عن متناولهم. وفي حالة قيام طفل بابتلاع أحد هذه الأجزاء الدقيقة، فلا يزيد على اشتغال الطبيب أو الانصال بخدمة الطوارئ على الفور.	<p>يلعب الأطفال الأجزاء الدقيقة، لذا يجب اقاموا بعيداً عن متناولهم. وفي حالة قيام طفل بابتلاع أحد هذه الأجزاء الدقيقة، فلا يزيد على اشتغال الطبيب أو الانصال بخدمة الطوارئ على الفور.</p>
تُطفق بعدم عن متناول الأطفال الصغار، ومن بين النصائح التي يمكن أن تُسبب خلاً في الرؤية.	<p>تُطفق بعدم عن متناول الأطفال الصغار، ومن بين النصائح التي يمكن أن تُسبب خلاً في الرؤية.</p>
اتبع التوجيهات الصادرة عن مسؤولي المشتشفى والخطوط الجوية.	<p>اتبع التوجيهات الصادرة عن مسؤولي المشتشفى والخطوط الجوية. ينبع عن هذا المنتج ترددات إلكترونية والتي يمكن أن تتدخال مع المعدات الملهمة أو الطبية.</p>
تنبيه	<p>لا تستخدم هذه الكاميرا في أماكن تكثر فيها عوادم الوقود، البخار، الرطوبة والأتربة. قد يتسبب هذا في وقوع حريق أو صدمة كهربائية.</p> <p>لاترك هذه الكاميرا في أماكن قد ت تعرض لدرجات حرارة مرتفعة جداً لا تترك الكاميرا في أماكن مثل سيارة مغلقة أو ضوء شمس مبارق. قد يتسبب هذا في وقوع حريق.</p> <p>لا تضع أحاسيم ثقلة على الكاميرا. قد يؤدي هذا إلى سقوط أو انقلاب الأجهزة الثقيلة ما يؤدي إلى الإصابة.</p>

تعليمات حول حقوق النسخ

لا يمكن استخدام المور التي تستجلها بالكاميرا الرقمية ببطاقة تنتهك قوانين حقوق النسخ بدون موافقة المالك، إلا في حالة نية الاستخدام الشخصي فقط. لاحظ وجود بعض القواد التي تفرض على تصوير الممثل المسرحي، الغلاف، والمعارض، حتى في حالة نية الاستخدام الشخصي. يُطلب أيضاً من المستخدمين ملاحظة أنه يسمح فقط بنسخ بطاقات الذاكرة التي تحتوي على صور أو بيانات محمية بحقوق النسخ طبقاً للقيود التي تفرضها قوانين حقوق النسخ هذه.

ظروف العاشر

للتأكد من تسجيل الصور بشكل صحيح، لا تعرض الكاميرا لصدمات أثناء التصوير.

الكريستال السائل

في حال تحطم شاشة العرض، يجب تفادى ملامسة الكريستال السائل. اتخاذ الإجراءات الوقائية المبينة في حال حدوث أي من الحالات التالية:

• في حال ملامسة الكريستال السائل لجلدك، نظف المنطقة بقطعة قماش وأغسلها جيداً بالماء الجاري والصابون.

• في حال دخول الكريستال السائل إلى عينيك، قم بشطف العين المصابة بهم نظيفاً لمدة لا تقل عن 15 دقيقة واحصل على العناية الطبية فوراً.

• في حال إبعاد الكريستال السائل، اغسل فمه كاملاً بالماء. اشرب كمية كبيرة من الماء وحوال التقيؤ، ثم احصل على المساعدة الطبية.

على الرغم من أن شاشة العرض يتم تصنيعها بأحدث التقنيات عالية الدقة على الإطلاق، إلا أنها قد تحتوي على وحدات بيكل ت تكون في حالة إضاءة أو عدم إضاءة دوماً. لا يعد ذلك خلل بالشاشة، ولن تضرر الصور المسجلة بواسطة الكاميرا من جراء ذلك.

معلومات العلامة التجارية

تقسم صورة رقمية هي علامة تجارية أو علامة تجارية مسجلة لشركة FUJIFILM.

xD-Picture Card هي علامات تجارية خاصة بشركة FUJIFILM. حرف الطباعة المذكورة هنا تم تطويرها بشكل حرفي من قبل DynaComware Taiwan Inc. macOS و Mac OS, Macintosh و Apple Inc. خدمات تجارية خاصة بشركة Microsoft Corporation Inc. في الولايات المتحدة، والبلدان الأخرى. تعد Windows 7، Windows 8، Windows 10، Windows 11 هي علامات تجارية مسجلة لشركة Wi-Fi Protected Setup®، Wi-Fi®، SDHC و SDXC هي علامات تجارية خاصة بشركة HDMI LLC. شعار Wi-Fi Alliance هو علامة تجارية مسجلة في الولايات المتحدة والبلدان الأخرى. الشعارات HDMI و SD-3C هي علامات تجارية خاصة بشركة Wi-Fi Alliance. كافة الأسماء التجارية الأخرى المذكورة في هذا الدليل علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة ملكيتها.

التشوه الكروي

قد تشوش هذه الكاميرا على الأجهزة الطبية أو معدات الملاحة. استشر الطالب على المستشفى أو الخطوط الجوية قبل استخدام الكاميرا في مستشفى أو على مت طائرة.

أنظمة التلفزيون الأرضي

نظام NTSC (لجنة نظام التلفزيون الوطني) هو مواصفة البث التلفزيوني الملون المعتمد به بشكل رئيسي في الولايات المتحدة وكندا واليابان. نظام PAL (خط الطور البديل) هو نظام البث التلفزيوني الملون بشكل رئيسي في البلدان الأوروبية والصين.

(2.3) إصدار Exif Print

Exif Print هو تنسيق ملف منتج للكاميرا الرقمية حيث يتم استخدام المعلومات المخزنة مع الصور للحصول على أفضل نسخة ملونة طبق الأصل أثناء الطباعة.

ملحوظة هامة: أقرأ هذا الكيب قبل استخدام البرنامج

يمكن أي تصدير مباشر أو غير مباشر، لجزء من أو لكامل، البرنامج المرخص بدون موافقة الجهات المختصة المناسبة.

ملاحظات

لتجنب الحرائق أو الصدمات الكهربائية، لا تعرّض الوحدة للمطر أو الرطوبة. يرجى قراءة "تعليمات السلامة"، وتأكد من استيعابك لها قبل استخدام الكاميرا.

الحملة في كندا**NMB-3(B)/CAN ICES-3(B)**

تبين توافق هذه المعدة من الفئة B مع المعايير الكندية ICES-003. بيان وزارة الصناعة الكندية: هذا الجهاز متواافق مع معايير RSS لإنفراط الترخيص بوزارة الصناعة الكندية. يخضع التشغيل للشروط التاليتين: (1) لا يسبب هذا الجهاز أي تداخل، و(2) يجب أن يقبل هذا الجهاز أي تداخل يعلم تلقياً، بما في ذلك التداخل الذي يمكن أن يؤدي إلى التشغيل غير المقصود فيه.

يجب ألا يوجد أو يعمل هذا الجهاز والهاتف الخاص به معاً في مكان واحد أو جنبًا إلى جنب مع أي هوائي أو جهاز إرسال آخر، باستثناء آجهزة الراديو المحمولة المعمدة. تم تطبيق خاصية اختيار كود الدولة لمنتاجات التي يتم تسويقها في الولايات المتحدة، كذا.

بيان التعرض للإشعاع: لا تظهر الأدلة العلمية المتابحة وجود أي مشكلات صحية مرتبطة باستخدام الأجهزة اللاسلكية منخفضة الطاقة، إلا أن ذلك بعد دليلاً على سلامة هذه الأجهزة اللاسلكية منخفضة الطاقة بشكل مطلق. فالأجهزة اللاسلكية منخفضة الطاقة متقدمة في نطاق الترددات الصغرية أثناء استخدامها. في حين أن المستويات العالمية من الترددات اللاسلكية يمكن أن يؤدي إلى إنتاج تأثيرات صحية (تباينة تسخين الأسجة)، إلا أن التعرض الضيق للترايدات اللاسلكية منخفضة المستوى لا تنتج تأثيرات تسخين لا يسبب أي تأثيرات صحية كافية. وقد يكشف التأثيرات حول الصوت للتراث اللاسلكية منخفضة المستوى أنه تأثيرات بيولوجية، وقد اقترحت إمكانية حدوث بعض التأثيرات البيولوجية، إلا أن هذه النتائج تم تأكيدها من خلال الأبحاث الإضافية. تم اختبار الكاميرا X100F ووجد أنها توافق مع حدود التعرض للإشعاع المحددة من قبل وزارة الصناعة الكندية للبيئات غير الخاضعة للرقابة كما تتوافق مع معايير RSS-102 الخاصة بقواعد التعرض للترايدات اللاسلكية المحددة من قبل وزارة الصناعة الكندية.

الخاص من المعدات الكهربائية والإلكترونية المترتبة

في دول الاتحاد الأوروبي، الترويج، أسلندة وليختنشتاين: يشير هذا الرمز الموجود على المنتج، أو في هذا الدليل وفي شهادة الضمان، وأو على العلبة أن هذا المنتج يجب ألا تتم معاملته كمخلفات منزلية. بدلاً من ذلك يجب التوجه به إلى نقطة تجميع مناسبة خاصة بإعادة تدوير المعدات الكهربائية والإلكترونية.

بتأكيدك من التخلص من هذا المنتج بالشكل الصحيح، ستساعد على تجنب العواقب السلبية المحتملة التي قد تؤثر على البيئة وعلى صحة الإنسان، والتي قد تحدث نتيجة معالجة هذا المنتج كمخلفات بطريقة خاطئة.

يشير هذا الرمز الموجود على البطاريات أو المراكم إلى أن هذه البطاريات يجب ألا تتم معاملتها كمخلفات منزلية.

إذا كان جهازك مزودة ببطاريات أو مراكم سهلة الفك، برجاء التخلص منها على انفراد طبقاً للشروط المحلية. ستساعد عملية إعادة التدوير في الحفاظ على المصادر الطبيعية. لمزيد من المعلومات التفصيلية حول إعادة تدوير هذا المنتج، برجاء الاتصال بالمكتب المحلي لمدينتك، الجهة القائمة على التخلص من المخلفات المنزلية أو محل الذي اشتريت منه المنتج.

في الدول خارج دول الاتحاد الأوروبي، الترويج، أسلندة وليختنشتاين: إذا أردت التخلص من هذا المنتج، بما في ذلك البطاريات والمراكم، برجاء الاتصال بالسلطات المحلية وأسال عن طريقة التخلص الصحيحة.

في اليابان: يشير هذا الرمز الموجود على البطاريات إلى أنه يتم التخلص منها بشكل منفصل.



Li-ion