

DIGITAL CAMERA

X100F**Guía de nuevas características**





Versión 2.00

Las funciones añadidas o modificadas debido a las actualizaciones de firmware podrían no coincidir con las descripciones indicadas en la documentación que se entrega con este producto. Visite nuestro sitio web para obtener información sobre las actualizaciones disponibles para los diferentes productos:

http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software

Contenido

Se han realizado los siguientes cambios o adiciones a las funciones descritas en el manual del propietario de la X100F.

Núm.	Descripción	X100F 	Consulte 	Ver.
1	Se puede usar el mando de enfoque para cambiar las áreas de enfoque al acercar la pantalla durante la asistencia MF.	69	ES-1	2.00
2	Se puede usar el mando de enfoque para cambiar las áreas de enfoque al acercar la pantalla durante la comprobación del enfoque.			
3	Se ha añadido una opción NO a  AJUSTE DE BOTÓN/DIAL > AJ. ANILLO CONTR. en el menú de configuración.	122	ES-2	
4	Se ha añadido un elemento  AJUSTE DE CONEXIÓN > MODO DE CONEXIÓN AL PC en el menú de configuración.	126	ES-2	
5	Además de las impresoras instax SHARE indicadas en "Accesorios de FUJIFILM", la cámara es ahora compatible con la SP-3.	142	ES-3	
6	Ahora se pueden usar mandos de flash de estudio de terceros compatibles con el sistema de flash de FUJIFILM.	144	ES-3	

Cambios y adiciones

Modo de enfoque

X100F Manual del propietario: 69

Comprobación del enfoque

Para acercar el zoom sobre la zona de enfoque actual para un enfoque preciso, pulse el centro del dial de control trasero. Pulse el centro del dial de comando trasero de nuevo para cancelar el zoom. En el modo de enfoque manual, podrá ajustar el zoom girando el dial de control trasero al seleccionar **ESTÁNDAR** o **RESALTE ASIST. ENFOQUE** para **AJUSTE DE AF/MF** >

ASIST. MF, mientras que si selecciona **SÍ** para **AJUSTE DE AF/MF** > **COMPROB. ENFOQUE**, la cámara acercará el zoom automáticamente sobre la zona de enfoque seleccionada al girar el anillo de enfoque. La selección de la zona de enfoque usando el mando de enfoque está disponible durante el enfoque del zoom. El zoom de enfoque no está disponible en el modo de enfoque **C** o si **AJUSTE DE AF/MF** > **PRE-AF** está activado o si selecciona una opción distinta de **UN SOLO PUNTO** para **MODO AF**.



■ AJUSTE DE BOTON/DIAL

X100F Manual del propietario:  122

AJ. ANILLO CONTR.

Defina las funciones asignadas al control ring.

Opciones: PREDETERMIN./EQUILIBRIO BLANCO/SIMULAC. PELÍCULA/TELECONVERSIÓN DIGITAL/NO

■ AJUSTE DE CONEXIÓN

X100F Manual del propietario:  126

MODO DE CONEXIÓN AL PC

Ajuste la configuración para la conexión a un ordenador.

Opción	Descripción
LECTOR TARJETAS USB	Conectar la cámara a un ordenador a través de USB activa automáticamente el modo de transferencia de datos, permitiendo que los datos sean copiados en el ordenador. La cámara funciona normalmente cuando no está conectada.
CON. RAWUSB/RES.C.SEG.	<p>Conectar la cámara a un ordenador a través de USB habilita automáticamente el modo de conversión RAW/restauración de copia de seguridad. La cámara funciona normalmente cuando no está conectada.</p> <ul style="list-style-type: none"> • CON. RAWUSB (requiere FUJIFILM X RAW STUDIO): Use el motor de procesamiento de imágenes de la cámara para convertir rápidamente imágenes RAW en imágenes JPEG de alta calidad. • RES.C.SEG. (requiere FUJIFILM X Acquire): Guarde y cargue la configuración de la cámara. Vuelva a configurar la cámara en un instante o comparta los ajustes con otras cámaras del mismo tipo.

Accesorios de FUJIFILM**X100F Manual del propietario:** 📖 142**Impresoras instax SHARE****SP-1/SP-2/SP-3:** Conecte a través de una red inalámbrica LAN para imprimir imágenes en película instax.**Uso de las unidades de flash de zapata****X100F Manual del propietario:** 📖 144

Ahora se pueden usar mandos de flash de estudio de terceros compatibles con el sistema de flash de FUJIFILM. Para obtener más información, consulte la documentación suministrada con el flash de estudio.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html