

DIGITAL CAMERA

X100F

ความเปลี่ยนแปลงและสิ่งใหม่ ๆ



เวอร์ชัน 2.00

คุณสมบัติที่เพิ่มขึ้นหรือที่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากผลของการอัปเดตเฟิร์มแวร์อาจไม่ตรงกับรายละเอียดในเอกสารประกอบที่จัดมาให้พร้อมกับผลิตภัณฑ์นี้ โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับการอัปเดตที่ใช้ได้สำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ บนเว็บไซต์ของเรา:

http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software

เนื้อหา

มีการเปลี่ยนแปลงและสิ่งใหม่ๆ ต่อไปนี้กับคุณสมบัติที่อธิบายไว้ในคู่มือผู้ใช้ X100F

จำนวน	คำอธิบาย	X-100F 	คู่มือ 	เวอร์ชัน
1	สามารถใช้ไมโฟกัสเพื่อเปลี่ยนพื้นที่โฟกัสได้เมื่อซูมหน้าจอลงที่ระยะห่างที่ใช้ระบบช่วย MF	69	TH-1	2.00
2	สามารถใช้ไมโฟกัสเพื่อเปลี่ยนพื้นที่โฟกัสได้เมื่อซูมหน้าจอลงที่ตรวจสอบโฟกัส			
3	ได้เพิ่มตัวเลือก ปิด ไปยัง ตั้งค่าปุ่ม/ไดอัล > ตั้งวงแหวนควบคุม ในเมนูตั้งค่าแล้ว	122	TH-2	
4	ได้เพิ่มรายการ ตั้งค่าการเชื่อมต่อ > โหมดเชื่อมต่อ PC ไปยังเมนูตั้งค่าแล้ว	126	TH-2	
5	นอกจากเครื่องพิมพ์ instax SHARE ที่อยู่ในรายการของ "อุปกรณ์เสริมจาก FUJIFILM" แล้ว กล้องยังสามารถรองรับ SP-3 ได้เช่นกัน	142	TH-3	
6	สามารถใช้ตัวส่งแฟลชสตูดิโอของผู้ผลิตอื่นที่เข้ากันได้กับระบบแฟลชของ FUJIFILM ได้	144	TH-3	

ความเปลี่ยนแปลงและสิ่งใหม่ๆ

โหมดโฟกัส

X100F คู่มือผู้ใช้: 69

การเช็คโฟกัส

การซูมเข้าพื้นที่โฟกัสปัจจุบัน เพื่อให้ได้โฟกัสที่แม่นยำ ให้กดตรงกลางของแป้นหมุนเลือกคำสั่งด้านหลัง กดตรงกลางของแป้นหมุนเลือกคำสั่งด้านหลังอีกครั้ง เพื่อยกเลิกการซูม ในโหมดแมนวลโฟกัส สามารถปรับซูมได้โดยการหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งด้านหลัง เมื่อเลือก **มาตรฐาน** หรือ **ไฮไลต์ที่โฟกัสชัดสุด** สำหรับ **MF** ตั้งค่า AF/MF > ระบบช่วย MF ในขณะที่หากเลือก **เปิด** สำหรับ

MF ตั้งค่า AF/MF > **เช็คโฟกัส** กล้องจะซูมเข้าพื้นที่โฟกัสที่เลือกโดยอัตโนมัติเมื่อหมุนวงแหวนปรับโฟกัส เลือกพื้นที่โฟกัสโดยใช้ไม้โฟกัสในระหว่างการซูมโฟกัสได้ ไม่สามารถซูมโฟกัสได้ในโหมด **C** หรือเมื่อเปิด **MF** ตั้งค่า AF/MF > **PRE-AF** หรือเลือกตัวเลือกอื่นที่ไม่ใช่ **จุดเดียว** สำหรับ **ออโต้โฟกัส**



■ **ตั้งค่าปุ่ม/ไดอัล**

X100F คู่มือผู้ใช้:  122

ตั้งวงแหวนควบคุม

ตั้งค่าฟังก์ชันที่อยู่ในช่วงวงแหวนควบคุม

ตัวเลือก: คำเริ่มต้น/สมมูลย์สีขาว/จำลองฟิล์ม/ดิจิทัลคอนเวอเตอร์/ปิด

■ **ตั้งค่าการเชื่อมต่อ**

X100F คู่มือผู้ใช้:  126

โหมดเชื่อมต่อ PC

ปรับการตั้งค่าสำหรับการเชื่อมต่อไปยังคอมพิวเตอร์

ตัวเลือก	คำอธิบาย
เครื่องอ่านการ์ด USB	การเชื่อมต่อกล้องเข้ากับคอมพิวเตอร์โดยใช้ USB จะเป็นการเปิดโหมดส่งข้อมูลโดยอัตโนมัติ ทำให้คัดลอกข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์ได้ กล้องจะทำงานตามปกติเมื่อไม่ได้เชื่อมต่อ
คินค่า USB RAW/สำรอง	การเชื่อมต่อกล้องเข้ากับคอมพิวเตอร์ด้วย USB จะเปิดโหมดคินค่า USB RAW/สำรองโดยอัตโนมัติ กล้องจะทำงานตามปกติเมื่อไม่ได้เชื่อมต่อ <ul style="list-style-type: none"> • คินค่า USB RAW (ต้องใช้ FUJIFILM X RAW STUDIO): ใช้กลไกประมวลผลภาพของกล้องเพื่อแปลงไฟล์ RAW files เป็นภาพ JPEG คุณภาพสูงอย่างรวดเร็ว • สำรอง (ต้องใช้ FUJIFILM X Acquire): บันทึกและโหลดการตั้งค่ากล้อง ปรับตั้งค่ากล้องในทันทีหรือแบ่งปันการตั้งค่ากับกล้องอื่นๆ ที่เป็นชนิดเดียวกัน

อุปกรณ์เสริมจาก FUJIFILM

X100F คู่มือผู้ใช้: 142

เครื่องพิมพ์ instax SHARE

SP-1/SP-2/SP-3: เชื่อมต่อผ่าน LAN ไร้สายเพื่อพิมพ์ภาพบนฟิล์ม instax

การใช้ชุดแฟลชเสริมภายนอก

X100F คู่มือผู้ใช้: 144

สามารถใช้ตัวส่งแฟลชสตูดิโอของผู้ผลิตอื่นที่เข้ากันได้กับระบบแฟลชของ FUJIFILM ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูเอกสารที่จัดมาให้พร้อมกับชุดแฟลชสตูดิโอ

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html