

## احرص على قراءة هذه التعليمات قبل الاستعمال

## تعليمات السلامة

- تأكد من استعمالك للكاميرا بالشكل الصحيح. اقرأ تعليمات السلامة هذه ودليل المالك الخاص بك بعناية قبل الاستعمال.
- بعد الانتهاء من قراءة تعليمات السلامة، احتفظ بها في مكان آمن.

## حول هذه الأيقونات

- يتم استخدام الرموز الموضحة بالأسفل في هذا المستند لتنبيه إلى خطورة الإصابة أو التلف التي قد تنتج في حال تجاهل المعلومات التي يشير إليها الرمز ونصح عن ذلك استعمال المنتج بشكل خاطئ.

## تحذير

- يدل هذا الرمز على احتمال التعرض للوفاة أو الإصابة الحرجية في حال تجاهل المعلومات.
- تنبيه

## تنبيه



- عند إخراج بطاقة الذاكرة، قد تتدفع البطاقة من المقذفة سريعة كبيرة. استخدام أصبعك لثبت البطاقة ثم أخرجها برفق، قد تحدث إصابة للشخص الذي يتعرض للارتطام بواسطة البطاقة التي تم إخراجها.
- تحتاج الكاميرا إلى الكشف على الأجزاء الداخلية والمتناظف بشكل منتظم. قد يتسبب التربة المتراكمة في الكاميرا إلى وقوع حريق أو صدمة كهربائية. اتصل بنا FUJIFILM الخاص بك لتنظيف الأجزاء الداخلية كل ستين. برؤوس ملاحظة أن هذه الخدمة ليست خدمة مجانية.
- خطر حدوث انفجار في حال ترك البطارية بطريقة غير صحيحة. استبدل من نفس النوع أو نوع مماثل فقط.

## البطارية وإمداد الطاقة

- ملاحظة: تحقق من نوع البطارية المستخدمة في الكاميرا الخاصة بك وقراءة الأقسام المناسبة. فيما يلي وصف للاستخدام المثالي للبطاريات وكيفية الحفاظ على طول حياتها. قد يتسبب الاستخدام الخاطئ في تقصير عمر البطارية ويؤدي إلى التسريب، الإنفاس درجة الحرارة، الحرائق، أو الانفجار.

## بطاريات الليثيوم أيون

- قم بقراءة هذا القسم إذا كانت الكاميرا الخاصة بك تستخدم بطاريات الليثيوم أيون القابلة لإعادة الشحن.
- لا تأقلي البطارية مشحونة. اشحن البطارية قبل استعمالها. احتفظ بطارية في علبتها في حالة عدم الاستخدام.

## ملاحظات حول البطارية

- تفقد البطارية شحنها بشكل تدريجي في حالة عدم الاستعمال. اشحن البطارية قبل الاستعمال لمدة يوم أو يومين.
- يمكن إطالة عمر البطارية بإغلاق الكاميرا في حالة عدم الاستعمال.

- تقل قدرة البطارية في درجات الحرارة المختلطة: قد لا تعمل البطارية المنخفضة في المناخ البارد. احتفظ بطارية إضافية مشحونة في مكان دافئ واستبدل البطارية عند الارتو، أو احفظ البطارية في م Vick أو في مكان دافئ آخر وركبها في الكاميرا عند التصوير فقط. لا ضغط البطارية مباشرة على أحجزة تدفئة الأنابيب أو أحجزة التدفئة الأخرى.

## تحذير

- اشحن البطارية فقط باستخدام شاحن البطارية المرافق. سيزيد وقت الشحن عند درجات الحرارة المحيطة التي تقل عن +10 درجة مئوية، أو أعلى من +35 درجة مئوية. لا تحاول شحن البطارية عند درجات حرارة تزيد عن 40 درجة مئوية، أو عند درجات حرارة تقل عن 0 درجة مئوية، فإن يتم شحن البطارية.

- لا تجاوأ عن تشحذن درجة حرارة البطارية عند ملمسها مباشرة بعد الشحن أو الاستعمال. هذا أمر طبيعي.
- قد تشعر بالارتفاع درجة حرارة البطارية عند ملمسها بعد الشحن أو الاستعمال. هذا أمر طبيعي.

## تنبيه

- عمر البطارية في درجات الحرارة الطبيعية، يمكن أن تُشحذن البطارية بسرعة ملحوظة على أن البطارية قد وصلت إلى نهاية فترة صلاحية استعمالها ويجب استبدالها.

## التحذير

- قد يضعف أداء الكاميرا إذا تركت البطارية دون استخدام لفترة طويلة بعد شحنها بالكامل. افرغ البطارية قبل التخزين.
- في حال عدم استخدام الكاميرا لفترة طويلة، ازعز البطارية واحفظها في مكان جاف في درجة حرارة ما بين 15+25 درجة مئوية. لا تحفظ البطارية في مكان يتعرض لدرجات حرارة مرتفعة.

## تنبيهات

- عالة البطارية لا تقلل البطارية أو تخزن مع أجسام معدنية مثل القلائد أو ديبيس الشعر.
- لا تعرضاً للheat أو التسخين.

## التحذير

- لا تخزن فواً من البطاريات.
- تخفض فواً من البطاريات المستعملة.
- لا تسقطها أو تعرضاً لها.
- لا تعرضاً لها.
- حافظ على نظافة أدراجها.

## تنبيه

- قد ترتفع درجة حرارة البطارية وهيكل الكاميرا قليلاً بعد الاستخدام لمدة طويلة. هذا أمر طبيعي.
- التحذير

## التحذير

- تلخص من البطاريات المستهلكة طبقاً لقوانيين المحليّة.

## التحذير

- محولات التيار الكهربائي المتزددة (احتياج بشكل مفتوح)
- استخدم فقط محولات التيار الكهربائي المتزددة من FUJIFILM المخصصة للاستخدام مع هذه الكاميرا. قد يؤدي استخدام محولات التيار الأخرى إلى إتلاف الكاميرا.

## التحذير

- عند حمل البطارية، ركّبها في الكاميرا الرقمية أو احتفظ بها في الصندوق الضلي. احتفظ بالبطارية في الصندوق الصلب عند تخزينها. أعزل البطارية عن التخلص أطراها بشرط عزل. قد يتسبب اتصال أطراف البطارية بجسام معدنية.

## التحذير

- احفظ الكاميرا قبل فصل محول التيار. افصل محول الطاقة عن طريق شد القابس وليس الكبل.
- لا تستخدم محول التيار مع أحجزة أخرى.
- لا تفكك المنتج.
- لا تعرضاً لها.
- لا تعرضاً لها.

## التحذير

- قد يصدر محول التيار الكهربائي صوت طنين أو يصبح ساخن عند ملمسه أثناء الاستعمال. هذا أمر طبيعي.
- إذا تسببت محول التيار الكهربائي في تشويش موجات الراديو، اعد توجيهه أو غير مكان هوائي الاستقبال.

## استخدام الكاميرا

- لا توجه الكاميرا نحو معاصر الضوء الساطعة جداً مثل الشمس في سماء حالية من السحب. عدم اتباع هذا التحذير قد يؤدي إلى تلف حساس الصورة في الكاميرا.
- قد يتسبب ضوء الشمس الذي يتم تزيزه من خلال معين المنظر في تلف لوحة معين المنظر الإلكتروني (EVF). لا توجه معين المنظر الإلكتروني نحو الشمس.

## التحذير

- قبل التقاط الصور في المناسبات الهاامة (مثل حفلات الزفاف أو قبلأخذ الكاميرا في رحلة)، التقاط صورة تجريبية وعيانها على الشاشة لتأكد من عمل الكاميرا بشكل طبيعي. لا يمكن أن تتحمل FUJIFILM المسؤولية عن التلفيات أو الخسائر المادية الناتجة عن أي قصور في المنتج.

## التحذير

- التحذير
- لا يمكن استخدام المصور الذي تتجلى به الكاميرا الرقمية بطريقة تتيه قوانين حقوق النسخ بدون موافقة المالك، إلا في حالة نية الاستخدام الشخصي فقط. لا يوجد بعض القيود التي تفرض على تصوير التمثيل المسرحي، الحفلات، والعارض، حتى في حالة نية الاستخدام الشخصي. يطلب أيضاً من المستخدمين ملاحظة أنه يسمح فقط بنسخ بطاقات الذاكرة التي تحتوي على صور أو بيانات محمية بموجب حقوق النسخ طبقاً لقوانين حقوق النسخ هذه.

## تنبيه

- لا تستخدم هذه الكاميرا في أماكن تكتُ فيها عوادم الوقود، الدخان، الطوبية والأتربة. قد يتسبب هذا في وقوع حريق أو صدمة كهربائية.

## التحذير

- لا تترك هذه الكاميرا في أماكن قد تتعرض لدرجات حرارة مرتفعة جداً لا تترك الكاميرا في أماكن مثل سيارة مغلقة أو ضوء شمس مباشر. قد يتسبب هذا في وقوع حريق.

## التحذير

- لانتعض أحجازة قليلة على الكاميرا. قد يؤدي هذا إلى سقوط أو اقلاع الأجسام الشفالة ما يؤدي إلى الإصابة.
- لا تحرر الكاميرا أثناء توصيل محول التيار الكهربائي لمفترد بها. لا تشد كل طلاقة متصل لمحول طلاقة التيار الكهربائي المفترد. قد يتسبب هذا في تلف كبل الطلاقة أو الأسلاك ويؤدي إلى حريق أو صدمة كهربائية.

## التحذير

- لانقطع أو تلف الكاميرا أو ممحول الطلاقة مقاوم أو بطيئ. قد يتسبب هذا في إنفاس درجة الحرارة ما ينتج عنه تشوه الخطاء أو وقوع حريق.
- عند تقطيف لكاميرا أو إذا كنت لا تنوي استخدامها لفترات متعددة، اخرج البطارية وافصل وانزع محول التيار الكهربائي. قد يتسبب عدم فعل ذلك في وقوع حريق أو صدمة كهربائية.
- عند الانتهاء من الشحن، ازعز الشاحن من قابس التيار الكهربائي. قد يتسبب ترك الشاحن موصلاً بقابس التيار الكهربائي في وقوع حريق.

