

เพื่อความปลอดภัยของคุณ

โปรดอ่านหมายเหตุเหล่านี้ก่อนการใช้งาน

หมายเหตุเพื่อความปลอดภัย

- โปรดใช้กล้องอย่างเหมาะสม อ่านหมายเหตุเพื่อความปลอดภัยเหล่านี้ และ คู่มือผู้ใช้ ของคุณโดยละเอียดก่อนการใช้งาน
- หลังจากอ่านหมายเหตุเพื่อความปลอดภัยแล้ว โปรดเก็บไว้ในที่ปลอดภัย

เกี่ยวกับไอคอนต่างๆ

ไอคอนที่แสดงด้านล่างนี้มีการใช้ในเอกสารนี้เพื่อแสดงถึงความเสี่ยงของความปลอดภัยหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ถ้าไม่ปฏิบัติตามข้อมูลที่ไอคอนนี้ระบุและไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้อง

- คำเตือน ไอคอนนี้แสดงถึงการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บร้ายแรงถ้าไม่ปฏิบัติตามข้อมูล
- ข้อควรระวัง ไอคอนนี้แสดงถึงการบาดเจ็บหรือเกิดความเสียหายถ้าไม่ปฏิบัติตามข้อมูล

ไอคอนที่แสดงด้านล่างใช้แสดงถึงประเภทของคำแนะนำที่ควรปฏิบัติตาม

- ไอคอนรูปสามเหลี่ยมหมายถึงข้อมูลที่ต้องมีความระมัดระวัง ("สำคัญ")
- ไอคอนรูปวงกลมและขีดเฉียง แสดงว่าการกระทำที่ระบุนี้เป็นสิ่งที่ต้องห้าม ("ต้องห้าม")
- ไอคอนรูปวงกลมทับหรือเครื่องหมายขีดเฉียงแสดงถึงกรกระทำที่ควรดำเนินการ ("จำเป็น")

คำเตือน

- ห้ามเกิดปัญหา ให้ปิดกล้อง ถอดแบตเตอรี่ ถอดสาย USB และถอดอะแดปเตอร์ไฟฟ้การระแสสลับออก** การใช้กล้องต่อไปเมื่อเกิดควับไฟ มีกลิ่นผิดปกติ หรือมีเสียงหรือไฟผิดปกติ อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าลัดวงจร ติดต่อบริการช่าง Fujifilm ของคุณ
- อย่าให้น้ำหรือสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ตัวกล้องหรือสายเชื่อมต่อ** อย่าใช้กล้องหรือสายเชื่อมต่อหลังจากที่มีน้ำหรือฝน น้ำเกลือ, นม, เครื่องดื่ม, น้ำยาซักผ้า หรือของเหลวอื่นๆ เข้าไปข้างใน หากของเหลวเข้าไปในกล้องหรือสายเชื่อมต่อ ให้ปิดกล้อง ถอดแบตเตอรี่ ถอดสาย USB และถอดอะแดปเตอร์ไฟฟ้การระแสสลับออก การใช้กล้องต่อไปอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าลัดวงจร ติดต่อบริการช่าง Fujifilm ของคุณ
- ห้ามใช้กล้องในน้ำหรือห้องอาบน้ำ (ยกเว้นผลิตภัณฑ์ที่กันน้ำได้)** อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าลัดวงจร
- ห้ามพยายามเปลี่ยนหรือถอดประกอบกล้อง (ห้ามเปิดตัวกล้องออก)** หากไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังนี้อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าลัดวงจร
- ห้ามใช้แบตเตอรี่ที่หมดอายุ** หากไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังนี้อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าลัดวงจร หรือเกิดเพลิงไหม้เนื่องจากสารเคมีในแบตเตอรี่ที่เสื่อมสภาพ ไม่ให้แบตเตอรี่ที่หมดอายุหรือที่ชำรุดชำรุดเสียหายต่อผู้อื่น
- ห้ามเปลี่ยน ให้ความร้อนหรือปิดของหรือใส่สาย และอย่าวางของหนักทับสายที่เชื่อมต่อ** การกระทำเหล่านี้จะทำให้สายเสียหายและทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าลัดวงจร ถ้าสายไฟเสียหาย โปรดติดต่อบริการช่าง Fujifilm ของคุณ อย่าใช้สายเคเบิลที่ชำรุด
- อย่าวางกล้องบนพื้นผิวที่ไม่มั่นคง** อาจทำให้เกิดกล้องตกหรือพลิกคว่ำและทำให้เกิดการบาดเจ็บได้
- อย่าพยายามถ่ายรูปรูขลุ่ยหรือรูเข็ม** ห้ามใช้กล้องขณะที่รูขลุ่ยหรือรูเข็มอยู่ใกล้ อาจทำให้เกิดกลิ่นหรือระเบิดขึ้นในรูขลุ่ยหรือรูเข็มได้
- ห้ามสัมผัสชิ้นส่วนที่เป็นโลหะของกล้องขณะที่มีสายไฟคาบของ** อาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรเนื่องจากกระแสไฟฟ้าแรงดันสูง
- ห้ามใช้แบตเตอรี่อื่นนอกเหนือจากที่ระบุ** ใช้แบตเตอรี่ตามที่แสดงโดยสัญลักษณ์
- ห้ามถอดประกอบ, ตัดแปลง หรือทำให้แบตเตอรี่ร้อน ห้ามทำแบตเตอรี่จุก, ชน หรือโยน หรือทำให้แบตเตอรี่ได้รับแรงกระแทก ห้ามใช้แบตเตอรี่ที่จุก, ฝิดรูป, เปลี่ยน หรือมีสภาพที่ผิดปกติอื่นๆ ใช้เฉพาะแบตเตอรี่ที่กำหนดไว้ใช้กับแบตเตอรี่ที่ชาร์จซ้ำได้ และอย่าพยายามชาร์จแบตเตอรี่ที่เชื่อมไอออนหรือแบตเตอรี่อัลคาไลน์แบบชาร์จซ้ำไม่ได้ ห้ามเชื่อมต่อแบตเตอรี่หรือกับแบตเตอรี่ไว้กับวัตถุที่เป็นโลหะ** การไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังเหล่านี้ อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ ระเบิด หรือทำให้เกิดเพลิงไหม้ เป็นรอยไหม้ หรือความเสียหายอื่นๆ ได้
- ใช้เฉพาะแบตเตอรี่หรืออะแดปเตอร์ไฟฟ้การระแสสลับที่ระบุไว้ใช้กับกล้องเท่านั้น ห้ามใช้แรงดันไฟฟ้ภายนอกเหนือจากแรงดันไฟฟ้ที่ระบุไว้** การใช้แรงดันไฟฟ้เกินที่กำหนดไว้ อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้
- ห้ามใช้แบตเตอรี่และของเหลวจากแบตเตอรี่สัมผัสดวงตา ผิวหนังหรือเสื้อผ้า ให้ล้างบริเวณนั้นๆ ด้วยน้ำสะอาดและพบแพทย์ หรือติดต่อหมายเลขช่วยเหลือฉุกเฉินทันที**
- ห้ามใช้เครื่องชาร์จอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในคู่มือสำหรับแบตเตอรี่** เครื่องชาร์จที่ไม่ได้กำหนดไว้ใช้กับแบตเตอรี่ประเภทนี้ อาจทำให้เกิดไฟไหม้ การใช้เครื่องชาร์จหรือแบตเตอรี่ที่ชำรุดหรือที่หมดอายุอาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือระเบิดได้
- การใช้แฟลชใกล้กับดวงตาของบุคคลมากเกินไปอาจทำให้สายตาบวมหรือตาบวม** ใช้ความระมัดระวังเมื่อถ่ายภาพเด็กทารกและเด็กเล็ก
- อย่าสัมผัสกับพื้นผิวของเลนส์** การไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังนี้อาจมีผลทำให้เกิดการไหม้ที่เกิดจากเลนส์ โดยเฉพาะที่อุณหภูมิแวดล้อมสูง หรือกับผู้ใช้ที่มีระบบการไหลเวียนไม่ดี หรือมีความรู้สึกต่อการสัมผัสลดลง ในกรณีดังกล่าวแนะนำให้ใช้ผ้าชุบน้ำชุบทำความสะอาดหรือทำความสะอาดด้วยผ้าชุบน้ำชุบทำความสะอาด
- อย่าปล่อยให้หรือรับส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายสัมผัสกับผลิตภัณฑ์เป็นระยะเวลาขณะที่ผลิตภัณฑ์ปิดอยู่** การไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังนี้อาจมีผลทำให้เกิดการไหม้ที่เกิดจากเลนส์ โดยเฉพาะระหว่างการใช้งานเป็นระยะเวลาสั้นๆ ที่อุณหภูมิแวดล้อมสูง หรือกับผู้ใช้ที่มีระบบการไหลเวียนไม่ดี หรือมีความรู้สึกต่อการสัมผัสลดลง ในกรณีดังกล่าวแนะนำให้ใช้ผ้าชุบน้ำชุบทำความสะอาดหรือทำความสะอาดด้วยผ้าชุบน้ำชุบทำความสะอาด

คำเตือน

- ห้ามใช้กล้องหรือเลนส์ในขณะที่ยึดกล้องไว้กับขาตั้งกล้อง** ผลิตภัณฑ์อาจหล่นหรือชนกับวัตถุอื่น ทำให้เกิดการเสียหายได้

คำเตือน

- ห้ามมองพระอาทิตย์ผ่านเลนส์หรือช่องมองกล้อง** หากไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังนี้อาจทำให้สูญเสียการมองเห็นถาวรได้
 - การใช้แฟลชใกล้กับดวงตาของบุคคลมากเกินไปอาจทำให้สายตาบวมหรือตาบวม** ใช้ความระมัดระวังเมื่อถ่ายภาพเด็กทารกและเด็กเล็ก
 - โปรดปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานสายการบินและโรงพยาบาล** ผลิตภัณฑ์นี้อาจปล่อยคลื่นความถี่วิทยุที่อาจรบกวนอุปกรณ์การบินหรือการแพทย์
- ## ข้อควรระวัง
- ห้ามใช้กล้องในที่ซึ่งมีละอองน้ำมัน ควัน ความชื้น หรือฝุ่นละออง** อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าลัดวงจร
 - ห้ามใช้กล้องในที่ซึ่งมีอุณหภูมิร้อนจัด** ห้ามทิ้งกล้องไว้ในสถานที่ที่ชื้น รกที่ปิดประตูหน้าต่างหรือถูกแสงแดด อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้
 - ห้ามวางของหนักทับกล้อง** อาจทำให้เกิดหมอกควันและทำให้เกิดการบาดเจ็บได้
 - ห้ามเคลื่อนย้ายกล้องขณะที่ตั้งอะแดปเตอร์ไฟฟ้การระแสสลับอยู่** ห้ามดึงสายไฟเพื่อถอดอะแดปเตอร์ไฟฟ้การระแสสลับออก อาจทำให้สายไฟหรือสายเคเบิลเสียหายและเกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าลัดวงจร
 - ห้ามปิดหรือถอดกล้องหรืออะแดปเตอร์ไฟฟ้การระแสสลับด้วยฝ่ามือ** อาจทำให้เกิดความร้อนสูงและทำให้เกิดเพลิงไหม้
 - ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ชาร์จหรือเสียบเข้ากับตัวรับที่ไม่แน่นอน** หากไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังนี้อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าลัดวงจร
 - เมื่อทำความสะอาดกล้อง หรือเมื่อไม่ได้ใช้กล้องเป็นเวลานาน โปรดนำแบตเตอรี่ออกและถอดปลั๊กอะแดปเตอร์ไฟฟ้การระแสสลับ** มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าลัดวงจร
 - เมื่อชาร์จเสร็จสิ้นแล้ว ให้ถอดปลั๊กของเครื่องชาร์จออกจากตัวรับไฟฟ้** การเสียบปลั๊กเครื่องชาร์จทิ้งไว้ในตัวรับไฟฟ้ อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้
 - เมื่อถอดการกันนัยความชื้น การถอดออกจากรองรับเงินไป ใช้มีมื่อจำเป็นและค่อยๆ นำการถอดออก** อาจเกิดการบาดเจ็บจากการที่หลุดออกมาได้
 - ขอรับการทดสอบและความปลอดภัยภายในกล้องเป็นประจำ** ผู้ดูแลของสะสมในกล้องอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าลัดวงจรได้ ติดต่อบริการช่าง Fujifilm เพื่อขอรับการทดสอบความปลอดภัยในกล้อง โปรดทราบว่าการทดสอบเหล่านี้จะมีค่าบริการ
 - เมื่อตรวจรายการกระเป๋ารถจักรยานยนต์ต้องเปลี่ยนด้วยประเภทที่เหมือนกันหรือเทียบเท่ากันเท่านั้น**
 - เตือนมือกล้องจากแสงแฟลชก่อนที่แฟลชจะทำงาน** มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดความร้อน
 - รักษาความปลอดภัยของแฟลช และไม่มีแฟลชอยู่ขณะแฟลชมีสิ่งปิดบัง** มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดควันหรือผลิตภัณฑ์อาจเปลี่ยนสี
 - ให้ความระมัดระวังหากสวมแว่นตาหรือแว่นตา** แสงแฟลชที่พุ่งเข้าไปที่กล้องเมื่อสวมแว่นตาอาจทำให้เกิดรอยขีดข่วนที่เลนส์
 - ห้ามใช้กล้องหรือเลนส์ในขณะที่ยึดกล้องไว้กับขาตั้งกล้อง** ผลิตภัณฑ์อาจหล่นหรือชนกับวัตถุอื่น ทำให้เกิดการเสียหายได้

แบตเตอรี่และแหล่งจ่ายพลังงาน

หมายเหตุ: ตรวจสอบประเภทของแบตเตอรี่ที่ใช้ในกล้องและอ่านหัวข้อที่เหมาะสม
คำเตือน: ไม่ควรนำแบตเตอรี่โดยความร้อนจัด เช่น แสงอาทิตย์ ไฟ หรืออื่น ๆ ที่คล้ายกัน
 ข้อมูลต่อไปนี้อธิบายถึงการใช้แบตเตอรี่อย่างเหมาะสม และอธิบายการใช้งานแบตเตอรี่ที่ยาวนาน การใช้งานไม่เหมาะสมจะทำให้แบตเตอรี่มีอายุการใช้งานลดลงหรือทำให้แบตเตอรี่ร้อน มีความร้อนสูง เกิดเพลิงไหม้ หรือระเบิด

แบตเตอรี่ Li-ion

อ่านหัวข้อนี้ถ้ากล้องของคุณใช้แบตเตอรี่ Li-ion ที่ชาร์จซ้ำได้
 แบตเตอรี่ที่จำหน่ายใหม่ไม่มีการชาร์จประจุไว้ โปรดชาร์จแบตเตอรี่ก่อนที่จะใช้ เก็บแบตเตอรี่ไว้ในที่เก็บเมื่อไม่ได้ใช้

หมายเหตุเกี่ยวกับแบตเตอรี่
 แบตเตอรี่จะสูญเสียประจุไฟฟ้ไปช้าๆ เมื่อไม่ได้ใช้งาน ชาร์จแบตเตอรี่หนึ่งหรือสองครั้งก่อนการใช้งาน
 คุณสมบัตินี้สามารถใช้งานได้ด้วยการปิดกล้องเมื่อไม่ใช้งาน
 ความจุของแบตเตอรี่จะลดลงเมื่ออุณหภูมิสูง แบตเตอรี่ที่ใช้พลังงานใกล้หมดจะไม่สามารถใช้งานได้เมื่อมีความเย็น เก็บแบตเตอรี่สำรองที่ชาร์จเต็มไว้ในที่เย็น และเปลี่ยนแบตเตอรี่เมื่อต้องการ หรือเก็บแบตเตอรี่ไว้ในกรณีเป่าหรือที่เย็นสูง และใส่แบตเตอรี่เมื่อต้องการถ่ายรูปร่วมกัน ห้ามวางแบตเตอรี่ที่สัมผัสกับอุปกรณ์ที่มีความร้อนหรืออุณหภูมิสูงกว่าความร้อนอื่นๆ โดยตรง

การชาร์จแบตเตอรี่
 เวลาในการชาร์จเพิ่มขึ้นในอุณหภูมิที่ต่ำกว่า +10 °C หรือสูงกว่า +35 °C อย่าพยายามชาร์จแบตเตอรี่ที่อุณหภูมิสูงกว่า +40 °C และแบตเตอรี่จะไม่ชาร์จในอุณหภูมิที่ต่ำกว่า 0 °C
 ห้ามพยายามชาร์จแบตเตอรี่ที่ชาร์จจนเต็มแล้วซ้ำ แต่คุณไม่จำเป็นต้องใช้แบตเตอรี่จนหมดพลังงานก่อนที่ชาร์จอีกครั้ง
 หลังจากการชาร์จหรือใช้งาน แบตเตอรี่มีความร้อนสูงซึ่งเป็นเรื่องปกติ

อายุการใช้งานแบตเตอรี่
 ที่อุณหภูมิปกติ จะสามารถชาร์จแบตเตอรี่ซ้ำได้ประมาณ 300 ครั้ง การที่ระยะเวลาที่แบตเตอรี่เก็บประจุไว้ได้ลดลงลงนับเป็นปกติ แสดงให้เห็นว่าแบตเตอรี่สิ้นอายุการใช้งานและควรเปลี่ยนใหม่แล้ว

การจัดเก็บ
 ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่อาจลดลง ถ้าชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มแล้วไม่ได้ใช้งานและวางทิ้งไว้เป็นเวลานาน ใช้แบตเตอรี่จนหมดพลังงานก่อนที่จะจัดเก็บ
 ถ้าไม่ใช้กล้องเป็นเวลานาน โปรดนำแบตเตอรี่ออก แล้วเก็บไว้ในที่แห้งซึ่งมีอุณหภูมิห้องระหว่าง +15 °C ถึง +25 °C ห้ามเก็บไว้ในที่ซึ่งมีอากาศร้อนจัดหรือเย็นจัด

ข้อควรระวัง: การใช้แบตเตอรี่

- ห้ามขนส่งหรือเก็บไว้กับวัตถุที่เป็นโลหะ เช่น สร้อยคอหรือเข็มกลัด
- อย่าให้ถูกเป่าไฟหรือความร้อน
- ห้ามถอดประกอบหรือตัดแปลง
- ใช้กับเครื่องชาร์จที่กำหนดเท่านั้น
- กำจัดทั้งแบตเตอรี่ที่ใช้งานแล้วทันที
- ห้ามทำค่านหรือทำให้ได้รับแรงกระแทกรุนแรง
- ห้ามให้ถูกน้ำ
- รักษาความปลอดภัยของขั้ว
- แบตเตอรี่และตัวกล้องอาจอุ่นขึ้นหลังจากใช้งานเป็นเวลานาน ซึ่งเป็นอาการปกติ

ข้อควรระวัง: การทิ้ง
 ทิ้งแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วตามระเบียบข้อบังคับของท้องถิ่น
 จะต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเมื่อทิ้งแบตเตอรี่ ใช้อุปกรณ์ภายใต้สภาพอากาศที่อยู่ในระดับปานกลาง

อะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ

ให้อะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับของ Fujifilm เท่านั้นกับกล้องนี้ อะแดปเตอร์อื่นอาจทำให้อัลดึงเสียหาย

- อะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ ใช้สำหรับภายในอาคารเท่านั้น
- โปรดตรวจสอบว่าปลั๊กกระแสตรงเชื่อมต่อกับปลั๊กได้อย่างแน่นหนา
- ปิดกล้องก่อนที่จะเสียบเชื่อมต่อกับอะแดปเตอร์ออก ถอดสายเชื่อมต่อด้วยวิธีที่ปลอดภัย ไม่ใช่ใช้ที่สายเคเบิล
- ห้ามใช้กับอุปกรณ์อื่น
- ห้ามถอดประกอบ
- ห้ามมิให้ได้รับความร้อนและความชื้นสูง
- ห้ามทำให้ได้รับแรงกระแทกรุนแรง
- อะแดปเตอร์อาจมีเสียงที่ๆ หรืออาจสัมผัสแล้วหรือระหว่างการใช้งาน ซึ่งเป็นอาการปกติ
- ถ้าวะแดปเตอร์ทำให้เกิดสัญญาณรบกวนวิทยุ ให้ปรับทิศทางหรือเปลี่ยนตำแหน่งของเสาอากาศรับสัญญาณ

การใช้กล้อง

- ห้ามเลี้ยงกล้องไปยังแหล่งกำเนิดแสงสว่างจ้า เช่น ดวงอาทิตย์ในขณะที่ไม่มีเมฆบัง มิฉะนั้นอาจทำให้เซ็นเซอร์ภาพของกล้องเสียหายได้
- แสงอาทิตย์ส่องสว่างจ้าที่โฟกัสผ่านช่องมองภาพอาจทำให้แผงของช่องมองภาพอิเล็กทรอนิกส์ (EVF) เสียหาย ห้ามเลี้ยงช่องมองภาพอิเล็กทรอนิกส์ไปยังดวงอาทิตย์

ถ้วยรูปทดสอบ

ก่อนที่จะถ่ายรูปในโลกสำคัญ (เช่น งานแต่งงานหรือก่อนที่จะเดินทางโดยน้กกล้องไปด้วย) ให้ทดสอบถ่ายรูปและดูผลลัพธ์เพื่อให้มั่นใจว่ากล้องทำงานตามปกติ FUJIFILM Corporation ไม่มีส่วนรับผิดชอบความเสียหายหรือการสูญเสียผลถ้าเป็นต้นผลจากการทำงานผิดปกติของผลิตภัณฑ์

หมายเหตุเกี่ยวกับลิขสิทธิ์

ยกเว้นกรณีที่ใช้สำหรับการใช้งานส่วนตัว ภาพที่บันทึกโดยใช้ระบบกล้องดิจิทัลของคู่นี้ไม่สามารถนำมาใช้ในลักษณะที่ละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ ถ้าไม่ได้ได้รับความยินยอมจากเจ้าของ โปรดทราบว่าเมื่อส่งจากดวงตาในทางกายรูปการแสดงผลบนเวที กิจกรรมความบันเทิงและการแสดงนิทรรศการ แม้จะเป็นการบันทึกเพื่อใช้เป็นภาพส่วนตัวก็ตาม และผู้ใช้ควรทราบว่า การโอนการตีความความจำที่มีภาพหรือข้อมูลที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์นั้นสามารถทำได้เฉพาะภายในข้อจำกัดที่กฎหมายลิขสิทธิ์กำหนดไว้เท่านั้น

การฉีกฉีก

เพื่อให้มีการบันทึกภาพอย่างถูกต้อง โปรดอย่าให้กล้องได้รับแรงกระแทกหรือการสั่นสะเทือนขณะที่บันทึกภาพ

ข้อผิดพลาด

ในกรณีที่ข้อแสดงผลเสียหาย ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสจุดผิดพลาด ดำเนินการในกรณีเร่งด่วนต่อไปนี้อาจเกิดสถานการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ขึ้น:

- **ถ้าผลผิดพลาดสัมพันธ์กับผิวหนังของคุณ** ทำความสะอาดบริเวณนั้นด้วยผ้า และจากนั้นล้างให้สะอาดด้วยสบู่และน้ำไหล
- **ถ้าผลผิดพลาดเข้าตา** ล้างบริเวณที่สัมผัสด้วยน้ำสะอาดอย่างน้อย 15 นาที จากนั้นพบแพทย์ทันที
- **ถ้ากลิ่นผลผิดพลาด** ล้างปากให้สะอาดด้วยน้ำ ปริมาณมากๆ ดื่มน้ำปริมาณมากๆ และพยายามทำให้หายเย็น จากนั้นพบแพทย์ทันที

แม้ว่าอาการจะถูกต้องแล้วโดยใช้เทคโนโลยีที่มีความแม่นยำสูง แต่ก็อาจมีผลที่ส่งอาจอยู่เสมอหรือด้วยอยู่เสมอ กรณีเช่นนี้ไม่ใช่การทำงานผิดปกติ และภาพที่บันทึกด้วยผลิตภัณฑ์จะไม่ได้รับผลกระทบ

ข้อมูลเครื่องหมายเหตุการค้า

ตัวอักษรที่ใช้ รวมไปถึงที่รับการพัฒนาโดย DynaComware Taiwan Inc. Mac, OS X และ macOS เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ Windows เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Microsoft Corporation ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ Wi-Fi® และ Wi-Fi Protected Setup® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Wi-Fi Alliance คำและโลโก้ Bluetooth® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนที่ Bluetooth SIG, Inc. เป็นเจ้าของและการใช้เครื่องหมายดังกล่าวโดย Fujifilm อยู่ภายใต้การอนุญาต โลโก้ SDHC และ SDXC เป็นเครื่องหมายการค้าของ SD-3C, LLC โลโก้ HDMI เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ HDMI Licensing LLC. ชื่อทางการค้าอื่นๆ ทั้งหมดที่กล่าวถึงในคู่มือนี้เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของผู้ที่เป็นเจ้าของ

การรบกวนทางไฟฟ้า

กล้องนี้อาจรบกวนอุปกรณ์ของโรงพยาบาลหรืออุปกรณ์ด้านการบิน โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหรือสายการบินก่อนที่จะใช้กล้องในโรงพยาบาลหรือในเครื่องบิน

ระบบโทรทัศน์สี

NTSC (กรรมกรระบบโทรทัศน์แห่งชาติ) เป็นการแพร่ภาพออกอากาศทางโทรทัศน์สีจำเพาะที่ปรับใช้ส่วนใหญ่ในสหรัฐอเมริกา แคนาดา และญี่ปุ่น PAL (เส้นกวางดลลับ) เป็นระบบโทรทัศน์สีที่ปรับใช้ส่วนใหญ่ในประเทศยุโรปและจีน

Exif Print (Exif เวอร์ชัน 2.3)

Exif Print เป็นรูปแบบของไฟล์กล้องดิจิทัลที่แก้ไขใหม่ ซึ่งมีการเก็บข้อมูลในภาพถ่ายเพื่อใช้ในการผลิตระหว่างการผลิต

ประกาศสำคัญ: อ่านก่อนใช้ซอฟต์แวร์นี้

ห้ามมิให้มีการส่งออกทั้งทางตรงและทางอ้อม ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของซอฟต์แวร์นี้รับอนุญาตใช้งานนี้โดยไม่ได้รับอนุญาตโดยหน่วยงานผู้กำกับดูแล

ประกาศ

เพื่อป้องกันอันตรายจากไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อต ห้ามให้ผลิตภัณฑ์เปียกฝนหรือชื้น

โปรดอ่าน หมายเหตุเพื่อความปลอดภัย และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าเงื่อนไขก่อนใช้งานกล้อง

สิทธิบัตรในตัวในประเทศแคนาดา

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

ข้อควรระวัง: ระบบดิจิทัลคลาส B นี้เป็นไปตาม ICES-003 ของประเทศแคนาดา

ประกาศการได้รับรังสี: อุปกรณ์นี้เป็นไปตามมาตรฐาน Industry Canada’s licence-exempt RSS โดยทำงานตามเงื่อนไขของข้อต่อไปนี้

- (1) อุปกรณ์นี้จะไม่ก่อให้เกิดการรบกวน และ (2) อุปกรณ์นี้ต้องยอมรับการรบกวนใด ๆ รวมถึงการรบกวนที่อาจทำให้การทำงานของอุปกรณ์นี้ไม่เป็นไปตามที่ต้องการ

อุปกรณ์นี้และเสาอากาศตั้งอยู่ในตำแหน่งหรือทำงานร่วมกับเสาอากาศหรือเครื่องส่งสัญญาณอื่นๆ ยกเว้นวิทยุในตัวที่ผ่านการทดสอบแล้ว คุณสมบัตการเลือกที่ประเทศอาจถูกปิดใช้งานสำหรับผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายในประเทศสหรัฐอเมริกา/แคนาดา

ประกาศการได้รับรังสี: หลักสูตรทางวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่ไม่ได้แสดงปัญหาด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการใช้อุปกรณ์ไร้สายกำลังต่ำ อย่างไรก็ตาม ไม่มีข้อพิสูจน์ว่า อุปกรณ์ไร้สายกำลังต่ำเหล่านี้มีความปลอดภัยทั้งหมด อุปกรณ์ไร้สายกำลังต่ำปล่อยพลังงานคลื่นความถี่วิทยุ (RF) ระดับต่ำ ในช่วงคลื่นไมโครเวฟ ขณะที่กำลังใช้งาน ในขณะที่คลื่นความถี่วิทยุระดับสูงสามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพ (โดยให้ความร้อนแก่กล้ามเนื้อ) การได้รับคลื่นความถี่วิทยุระดับต่ำไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพในการสร้างความร้อน ทำให้ไม่ทราบผลกระทบต่อสุขภาพที่ไม่พึงประสงค์ มีงานวิจัยจำนวนมากเกี่ยวกับกาที่ได้รับคลื่นความถี่วิทยุระดับต่ำไม่พบผลกระทบต่อสุขภาพเชิงบวกเชิงลบ งานวิจัยบางชิ้นได้แสดงความเห็นว่าการรบกวนทางชีวภาพบางประการ แต่ข้อค้นพบดังกล่าวไม่มีการยืนยันจากงานวิจัยอื่นๆ เพิ่มเติม FinePix XP140 ผ่านการทดสอบและพบว่าไม่เป็นไปตามข้อกำหนดการได้รับรังสี IC ที่กำหนดไว้สำหรับสภาพแวดล้อมที่ไม่ได้ควบคุม และเป็นไปตามมาตรฐาน RSS-102 ของกฎการได้รับคลื่นความถี่วิทยุ (RF) IC

การกำจัดทิ้งอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในที่ที่ก่อภัยส่วนบุคคล

ในสภาพยุโรป นอร์เวย์ ไอซ์แลนด์ และลิกเตนสไตน์: สัญลักษณ์นี้บนผลิตภัณฑ์ หรือคู่มือและในบรรจุภัณฑ์ และกระป๋องบนบรรจุภัณฑ์หมายความว่าไม่ควรกำจัดผลิตภัณฑ์นี้ร่วมกับขยะมูลฝอยในครัวเรือน แต่ควรนำไปยังจุดรวบรวมที่เหมาะสม สำหรับภาคนำอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กลับมาใช้ใหม่



การตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการกำจัดอย่างถูกต้องแล้ว จะช่วยป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพที่เกิดขึ้นตั้งแต่สิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์ ที่อาจเกิดการกักตุนหรือการกระจายของผลิตภัณฑ์นี้ไปยังไม่เหมาะสม

สัญลักษณ์บนแคดเบตเตอรี่หรือมีดผสมไฟฟ้าหมายความว่าห้ามยกกำจัดแคดเบตเตอรี่เหล่านี้ร่วมกับขยะมูลฝอยในครัวเรือน หากอุปกรณ์ของคุณมีแคดเบตเตอรี่หรือมีดผสมไฟฟ้าที่ถอดออกได้ง่าย โปรดกำจัดทิ้งต่างหากตามข้อบังคับในท้องถิ่นของคุณ



การนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่จะช่วยอนุรักษ์แหล่งทรัพยากรตามธรรมชาติ สำหรับรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำผลิตภัณฑ์นี้กลับมาใช้ใหม่ โปรดติดต่อสำนักงานเทศบาลในท้องถิ่นของคุณ หน่วยบริการกำจัดขยะมูลฝอยในครัวเรือน หรือร้านค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์อยู่นอกสหภาพยุโรป นอร์เวย์ ไอซ์แลนด์ และลิกเตนสไตน์: หากคุณต้องการกำจัดทิ้งผลิตภัณฑ์นี้ รวมถึงแคดเบตเตอรี่หรือมีดผสมไฟฟ้า โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและสอบถามวิธีการกำจัดทิ้งที่เหมาะสม

ในประเทศญี่ปุ่น: สัญลักษณ์นี้บนแคดเบตเตอรี่แสดงว่าต้องกำจัดทิ้งผลิตภัณฑ์นี้แยกต่างหาก



เครือข่ายไร้สายและอุปกรณ์ Bluetooth: ข้อควรระวัง

ข้อสำคัญ: โปรดอ่านประกาศต่อไปนี้ก่อนใช้งานเครื่องส่งสัญญาณไร้สายในตัวกล้อง

ผลิตภัณฑ์นี้ มีฟังก์ชันการเข้ารหัสที่พัฒนาขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งควบคุมโดยระเบียบว่าด้วยการบริหารการส่งออกสหรัฐอเมริกา และอาจไม่สามารถส่งออกหรือส่งต่อต่อไปยังประเทศที่สหรัฐอเมริกาห้ามส่งสินค้า

- **ใช้เฉพาะเครือข่ายไร้สายหรืออุปกรณ์ Bluetooth Fujifilm** นี้มีส่วนรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เป็นผลจากการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต ห้ามใช้สำหรับการทำงานที่จำเป็นต้องมีความแม่นยำในระดับสูง ตัวอย่างเช่น ในอุปกรณ์ทางการแพทย์ หรือระบบอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนหรือทางอ้อม เมื่อใช้งานอุปกรณ์ในคอมพิวเตอร์และระบบอื่นๆ ที่จำเป็นต้องมีความแม่นยำในระดับสูงจากระบบไร้สายหรืออุปกรณ์ Bluetooth ที่นำเสนอ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามข้อควรระวังที่จำเป็นทั้งหมด เพื่อให้ได้ความปลอดภัยและป้องกันการทำงานผิดพลาด

• **ใช้เฉพาะภายในประเทศที่ซื้ออุปกรณ์เท่านั้น** อุปกรณ์นี้สอดคล้องตามระเบียบการควบคุมอุปกรณ์เครือข่ายไร้สายและ Bluetooth ในประเทศที่ซื้ออุปกรณ์ ให้ปฏิบัติตามระเบียบในท้องถิ่นทั้งหมดเมื่อใช้งานอุปกรณ์ Fujifilm ไม่มีส่วนรับผิดชอบในปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้งานในซอชนเขตอำนาจของกฎหมายอื่น

• **ห้ามใช้อุปกรณ์ในสถานที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากสนามแม่เหล็ก ไฟฟ้าสถิต หรือสัญญาณรบกวนทางวิทยุ** ห้ามใช้เครื่องส่งสัญญาณใกล้เคียงไมโครเวฟ หรือในสถานที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากสนามแม่เหล็ก ไฟฟ้าสถิต หรือสัญญาณรบกวนทางวิทยุหรืออาจขัดขวางการรับสัญญาณไร้สายได้ อาจเกิดสัญญาณรบกวนร่วมกันขึ้นเมื่อใช้งานเครื่องส่งสัญญาณใกล้เคียงกับอุปกรณ์ไร้สายอื่นที่ทำงานบนย่านความถี่ 2.4 GHz

• **การรักษาความปลอดภัย** เครือข่ายไร้สายและอุปกรณ์ Bluetooth จะส่งข้อมูลผ่านทางคลื่นวิทยุ ด้วยเหตุนี้จึงต้องให้ความใส่ใจในการรักษาความปลอดภัยมากกว่าการใช้งานเครือข่ายแบบมีสาย

- ห้ามเชื่อมต่อกับเครือข่ายที่ไม่รู้จักหรือเครือข่ายที่คุณไม่มีสิทธิ์ในการเข้าถึง แม้ว่าเครือข่ายเหล่านั้นจะแสดงอยู่บนอุปกรณ์ของคุณก็ตาม
- เนื่องจากมีการเข้าถึงดังกล่าวเป็นการกระทำที่ไม่ได้รับอนุญาต โปรดเชื่อมต่อเฉพาะเครือข่ายที่คุณมีสิทธิ์ในการเข้าถึงเท่านั้น
- โปรดระมัดระวังว่าการส่งข้อมูลแบบไร้สายอาจมีความเสี่ยงต่อการถูกสกัดกั้นจากบุคคลภายนอก

การกระทำต่อไปนี้อาจถูกลงโทษตามกฎหมาย:

- การถอดประกอบหรือดัดแปลงอุปกรณ์นี้
- การถอดป้ายรับรองอุปกรณ์นี้

• **อุปกรณ์นี้ทำงานบนคลื่นความถี่เดียวกับกับอุปกรณ์เชิงพาณิชย์ ทางการศึกษา และทางการแพทย์ และเครื่องส่งสัญญาณไร้สาย** นอกจากนี้งานบนคลื่นความถี่เดียวกับกับเครื่องส่งสัญญาณที่มีใบอนุญาตและเครื่องส่งสัญญาณความถี่ต่ำแบบไม่มีใบอนุญาต

พิเศษที่ใช้ในระบบติดตาม RFID สำหรับสถานการณ์ผลิตและการใช้งานอื่นๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน

• **เพื่อป้องกันสัญญาณรบกวนกับอุปกรณ์ข้างต้น ให้ปฏิบัติตามข้อควรระวังต่อไปนี้** ยืนยันว่าเครื่องส่งสัญญาณ RFID ไม่ให้ทำงานก่อนใช้อุปกรณ์นี้ คุณควรสังเกตว่าอุปกรณ์สร้างสัญญาณรบกวนในเครื่องส่งสัญญาณที่ได้รับอนุญาตที่ใช้สำหรับการติดตาม RFID หรือไม่

ให้หยุดการใช้งานความถี่ที่ได้รับผลกระทบทันที หรือย้ายอุปกรณ์ไปยังตำแหน่งที่ตั้งอื่น หากคุณสังเกตพบว่าอุปกรณ์นี้ก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนในระบบติดตาม RFID ความถี่ในไฟฟ้าค่า ให้ติดต่อตัวแทนของ Fujifilm

• **ห้ามใช้อุปกรณ์บนเครื่องบิน** โปรดทราบว่า Bluetooth อาจยังคงเปิดอยู่แม้ว่าจะปิดกล้องแล้วก็ตาม คุณสามารถปิดใช้งาน Bluetooth ได้โดยการเลือก **ปิด** สำหรับ **ตั้งค่าการเชื่อมต่อ > การตั้งค่า Bluetooth > เปิด/ปิด Bluetooth**