FUJ!FIIM

富士数码相机

GFX 505

新功能指南

1.10版

因固件更新而添加或更改的功能可能与本产品附带文档中的描述不 再相符。有关不同产品可用更新的信息,请访问我们的网站: http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/qfx_fw_table.html



请注意以下对照相机手册中所述功能的更改和新增内容。

编号	章节	说明	GFX 50S	页码		
菜单列表						
1	设置菜单	设置菜单的 □连接设定 中添加了一个 信息 选项。	vii	_		
连接设置						
2	无线设置	设置菜单的 四连接设定 > 无线设置 中添加了 接入点设置 和 IP地址 选项。	172	ZHS-1		
3	PC连接设置	设置菜单中 □ 连接设定 > PC连接设置 项目的内容被移至 □ 连接设定 > 无线设置 > 接入点设置。	173	ZHS-1		
4	PC SHOOT模式	设置菜单的 □ 连接设定 > PC SHOOT模式 中添加了一个 固定 无线 选项。	174	ZHS-3		
5	信息	设置菜单的 2 连接设定 中添加了一个 信息 选项。	174	ZHS-3		
固件更新						
6	相机现不仅可用于更新镜头固件,还可用于更 新热靴卡口闪光灯组件和转接环等选购配件的 235 — 固件。			_		

连接设置

调整设定以连接其他设备。

若要访问连接设置,请按下 MENU/OK,选择 ☑(设置)选项卡,并选择连接设置。



无线设置

调整设定以连接无线网络。

选项	说明
一般设置	选择 名字 可为相机设定一个名字使其可在无线网络上识别(默认设定下,指定给相机的名字独一无二),选择 复位无线设置 则可恢复默认设定。
调手机 ፪加图 尺寸	选择 开(默认设定,在大多数情况下推荐使用)可将较大图像调整至 图 以上传至智能手机;选择 关则以原始大小上传图像。调整尺寸仅应用于上 传至智能手机的副本;原始图像不受影响。
接入点设置	简单设置:使用简单设定连接至访问点。手动设置:手动调整设定以连接无线网络。从列表选择网络(从网络列表中选择)或者手动输入名称(输入SSID)。
IP地址	•自动:自动指定 IP 地址。 •手动:手动指定 IP 地址。手动选择 IP 地址(IP地址)、网络掩码(网络掩码)以及网关地址(网 关地址)。

地理标记设置

查看从智能手机下载的位置数据并选择是否将数据与照片一起 保存。

选项	说明
地理标记	选择从智能手机下载的位置数据是否在照片拍摄 时嵌入照片。
位置信息	显示最后一次从智能手机下载的位置数据。

○ 有关无线连接的详细信息,请访问:

http://fujifilm-dsc.com/wifi/

instax 打印机连接设定

调整设定以连接至选购的 FUJIFILM instax SHARE 打印机。

打印机名称(SSID)和密码-

打印机名称 (SSID) 可在打印机底部查 看;默认密码为"1111"。如果您已选择 其他密码以从智能手机进行打印, 请输入 该密码。



PC SHOOT模式

为遥控拍摄调整设定(电脑连线拍摄)。

选项	说明
OFF	若您不打算使用电脑连线拍摄,请选择该选项。
	通过 USB 将相机连接至计算机时,电脑连线拍摄
USB 自动	模式会被自动选择。未连接计算机时,效果与 OFF
	相同。
	即使未连接至计算机,相机也将在电脑连线拍摄
uen 🖽 🗢	模式下工作。在默认设定下,照片不会保存至存
USB 固定	储卡,但是当相机连接至计算机时,未连接期间
	所拍的照片也将传送至计算机。
固定无线	选择该选项可进行无线遥控拍摄。请使用 🛭 连接
回 足无线	设定 > 无线设置 选择一个网络。

- ① 电源管理 > 自动关机 也将在电脑连线拍摄模式期间应用。选择关可防止相机自动关闭。
- 使用 HS-V5 (另售)或 FUJIFILM X Acquire (可从 FUJIFILM 网站免费下载)等软件,或者当 FUJIFILM Tether Shooting Plug-in PRO或 Tether Shooting Plug-in (均为另售)用于 Adobe® Photoshop® Lightroom®时,可进行电脑连线拍摄。

信息

查看相机的 MAC 地址。

FUJIFILM

原产地:日本

监制: 富士胶片株式会社

地 址:日本东京都港区赤坂9-7-3

销售商:富士胶片(中国)投资有限公司地 址:上海市浦东新区银城中路68号

时代金融中心27楼28楼

电. 话: 400-820-6300

出版日期: 2017年5月









