FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

GFX 50s

Uudet ominaisuudet

Versio 1.10

Tämän tuotteen mukana toimitetun asiakirjan sisältämät kuvaukset eivät enää välttämättä vastaa laiteohjelmistopäivitysten seurauksena lisättyjä tai muutettuja ominaisuuksia. Verkkosivuiltamme löydät tietoa eri tuotteille saatavilla olevista päivityksistä:

http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/gfx_fw_table.html

Sisällys

Huomioi seuraavat muutokset ja lisäykset kameran käyttöoppaassa kuvailtuihin ominaisuuksiin.

Nro	Osa	Kuvaus	GFX 50S	Katso		
Valikkoluettelo						
1	Asetusvalikot	TIEDOT-vaihtoehto on lisätty kohtaan YHTEYSASETUS asetusvalikossa.	vii	—		
YHTEYSASETUS						
2	WLAN-ASETUKSET	TUKIASEMAN ASETUKSET ja IP-OSOI- TE-vaihtoehdot on lisätty kohtaan 🗹 YH- TEYSASETUS > WLAN-ASETUKSET asetusvalikossa.	172	FI-1		
3	PC-YHTEYDEN ASETUS	Asetusvalikon sisältö kohdassa 🖻 YHTE- YSASETUS > PC-YHTEYDEN ASETUS on siirretty kohtaan 🗗 YHTEYSASETUS > WLAN-ASETUKSET > TUKIASEMAN ASETUKSET.	173	FI-1		
4	PC SHOOT-TILA	LANGATON KIINTEÄ -vaihtoehto on lisätty kohtaan 🖾 YHTEYSASETUS > PC SHOOT-TILA asetusvalikossa.	174	FI-3		
5	TIEDOT	TIEDOT-vaihtoehto on lisätty kohtaan YHTEYSASETUS asetusvalikossa.	174	FI-3		
Laiteohjelman päivitykset						
6	Kameraa voidaan nyt käyttää objektiivien laiteohjelmien päivittämisen lisäksi päivittämään myös muiden lisävarusteiden, kuten kiinnitettyjen salamalaitteiden ja kiinnitettävien adapterei- den laiteohjelmia.					



YHTEYSASETUS

Säädä asetuksia muiden laitteiden yhteyksiä varten.

Yhteysasetuksiin pääsee painamalla **MENU/OK**, valitsemalla 🚺 (ASETUKSET) -välilehden ja valitsemalla kohdan YHTEYSASETUS.



WLAN-ASETUKSET

Säädä langattomien verkkojen yhteysasetuksia.

Valinta	Kuvaus
YLEISET ASETUKSET	Valitse nimi (NIMI), jolla kamera tunnistetaan langattomassa verkossa (kameralle on oletusasetuksena annettu uniikki nimi) tai valitse WLAN-ASETUSTEN NOLLAUS palauttaaksesi oletusasetukset.
MUUTA KOKO 🖾	Valitse PÄÄLLÄ (oletusasetus, suositellaan useimmissa tilan- teissa) muuttaaksesi suuret kuvat kokoon 🔊 ennen älypuheli- meen latausta ja POIS ladataksesi kuvat alkuperäisessä koossa. Koon muutos tehdään vain älypuhelimeen ladattavaan kopioon; alkuperäistä kuvaa ei muuteta.
TUKIASEMAN ASE- TUKSET	 YKSINK. ASETUKSET: yhteyden muodostaminen tukiase- maan yksinkertaisilla asetuksilla. MANUAAL. ASETUKSET: langattoman verkon yhteysase- tusten manuaalinen säätäminen. Valitse verkko luettelosta (VAL VERKKOLISTAST) tai anna nimi manuaalisesti (ANNA SSID).
IP-OSOITE	 AUTO: IP-osoite määritetään automaattisesti. MANUAALINEN: määritä IP-osoite manuaalisesti. Valitse manuaalisesti IP-osoite (IP-OSOITE), verkon peite (VERK- KOPEITE) ja yhdyskäytävän osoite (YHDYSKÄYTÄVÄN OSOITE).

GEOKÄTK.ASETUKSET

Katsele älypuhelimesta ladattuja paikkatietoja ja valitse, tallennetaanko tiedot kuviin.

Valinta	Kuvaus
GEOKÄTKÖILY	Valitse, sisällytetäänkö älypuhelimesta ladatut paikkatiedot kuviin sitä mukaa, kun kuvia otetaan.
SIJAINTITIEDOT	Näytä viimeisimmät älypuhelimesta ladatut sijaintitiedot.

Katso lisätietoja langattomista yhteyksistä osoitteesta: http://fujifilm-dsc.com/wifi/

instax-TUL. YHT. ASETUS

Säädä lisävarusteena saatavien FUJIFILM instax SHARE -tulostimien yhteysasetuksia.

Tulostimen nimi (SSID) ja salasana-

Tulostimen nimi (SSID) löytyy tulostimen pohjasta; oletussalasana on "1111". Jos olet jo valinnut eri salasanan älypuhelintulostamiseen, syötä sen sijaan se salasana.



PC SHOOT-TILA

Säädä etävalokuvauksen asetuksia (kytketty kuvaus).

Asetus	Kuvaus
OFF	Valitse tämä asetus, jos et aio käyttää kytkettyä kuvausta.
USB AUTO	Kytketty kuvaustila valitaan automaattisesti, kun kamera on liitettynä tietokoneeseen USB-kaapelilla. Kun tietokonetta ei ole yhdistetty, tulokset ovat samanlaiset kuin asetuksessa OFF .
USB KNT.	Kamera toimii kytketyssä kuvaustilassa, vaikka sitä ei ole liitetty tieto- koneeseen. Oletusasetuksilla kuvia ei tallenneta muistikortille, mutta kuvat, jotka on otettu, kun kameran ei ole liitettynä tietokoneeseen, siirretään tietokoneelle, kun kamera liitetään.
LANGATON KIINTEÄ	Tämä vaihtoehto valitsee langattoman kaukovalokuvauksen. Valitse verkko valitsemalla 🛛 YHTEYSASETUS > WLAN-ASETUKSET.
	NHALLINTA > AUT. VIRRANKATK. ovat myös käytössä kyt-

La VIRRANHALLINTA > AUT. VIRRANKATK. ovat myös käytössä kytketyn kuvauksen aikana. Valitse POIS estääksesi kameraa sammumasta automaattisesti.

Kytketty kuvaus on käytettävissä mm. HS-V5-ohjelmistolla (saatavana erikseen) tai FUJIFILM X Acquire -ohjelmistolla (ladattavissa ilmaiseksi FUJIFILM-sivustolta) tai kun Adobe® Photoshop® Lightroom® -sovelluksen kanssa käytetään FUJIFILM Tether Shooting Plug-in PRO- tai Tether Shooting Plug-in -laajennuksia (molemmat saatavilla erikseen).

TIEDOT

Näytä kameran MAC-osoite.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html







