FUJIFILM

GFX 505

Nieuwe Functies

Versie 1.10

Functies die zijn toegevoegd of gewijzigd als gevolg van firmware-updates kunnen mogelijk niet langer overeenkomen met de beschrijvingen in de documentatie die is meegeleverd met dit product. Bezoek onze website voor informatie over de beschikbare updates voor verschillende producten:

http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/gfx_fw_table.html

Inhoud

Let op de volgende wijzigingen en toevoegingen aan de functies beschreven in de handleiding van de camera.

Nr.	Sectie	Beschrijving	GFX 50S	Zie		
Menulijst						
1	Instellingen- menu's	Een INFORMATIE-optie is toegevoegd aan A VERBINDING INSTELLING in het setup-menu.	vii	_		
VERE	BINDINGSINSTELLING	N				
2	DRAADLOOS INSTEL.	INSTEL. TOEGANGSPUNT en IP-ADRES opties zijn toegevoegd aan SVERBIN- DING INSTELLING > DRAADLOOS INSTEL. in het setup menu.	172	NL-1		
3	VERBINDINGSIN- STELLINGEN PC	De inhoud van het setup menu Z VERBIN- DING INSTELLING > VERBINDINGS- INSTELLINGEN PC item is verplaatst naar Z VERBINDING INSTELLING > DRAADLOOS INSTEL. > INSTEL. TOE- GANGSPUNT.	173	NL-1		
4	PC SHOOT MODUS	Een DRAADLOOS VAST optie is toege- voegd aan S VERBINDING INSTEL- LING > PC SHOOT MODUS in het setup menu.	174	NL-3		
5	INFORMATIE	Een INFORMATIE-optie is toegevoegd aan A VERBINDING INSTELLING in het setup-menu.	174	NL-3		
Firmware-updates						
6	De camera kan nu voor lenzen te upd cessoires als schoe	gebruikt worden om de firmware niet alleen aten, maar ook voor dergelijke optionele ac- ngemonteerde flitsers en montageadapters.	232			

VERBINDINGSINSTELLINGEN

Pas instellingen aan voor verbinding met andere apparaten.

Om toegang te krijgen tot verbindingsinstellingen, drukt u op **MENU/OK**, selecteert u het tabblad **2** (**INSTALLATIE**) en kiest u **VERBINDINGSINSTELLINGEN**.

VERBINDINGSINSTELLINGEN	
DRAADLOOS INSTEL.	•
GEOTAGGING SET-UP	
VERB.INST. instax PRNTR	
PC SHOOT MODUS	
INFORMATIE	

DRAADLOOS INSTEL.

Pas de instellingen aan voor verbinding met draadloze netwerken.

Optie	Beschrijving
ALGEMENE INSTEL- Lingn	Kies een naam (NAAM) om de camera te identificeren in het draadloze netwerk (de camera is standaard voorzien van een unieke naam) of selecteer DRAADLOOS INSTELLING. RESET om de standaardinstellingen te herstellen.
VERKLEIN(SP) 🖾	Kies AAN (de standaardinstelling, aanbevolen voor de meeste omstandigheden) om het formaat van grotere afbeeldingen naar W aan te passen voor het uploaden naar smartphones, UIT voor het uploaden van afbeeldingen in oorspronkelijk formaat. Een nieuw formaat geven is alleen van toepassing op de kopie geüpload naar de smartphone; het origineel wordt niet beïnvloed.
INSTEL. TOEGANGS- PUNT	 EENVOUDIGE SETUP: Maak verbinding met een toe- gangspunt met gebruik van eenvoudige instellingen. HANDMATIGE SETUP: Pas de instellingen handmatig aan voor verbinding met een draadloos netwerk. Kies het netwerk uit een lijst (KIES UIT LIJST) of voer de naam handmatig in (VOER SSID IN).
IP-ADRES	 AUTOMATISCH: Het IP-adres wordt automatisch bepaald. HANDMATISCH: Wijs een IP-adres handmatig toe. Kies handmatig het IP-adres (IP-ADRES), het netwerkmasker (NETMASKER) en het gatewayadres (GATEWAYADRES).

GEOTAGGING SET-UP

Bekijk locatiegegevens gedownload via een smartphone en kies of de gegevens met uw foto's worden opgeslagen.

Optie	Beschrijving
GEOTAGGING	Kies of locatiegegevens gedownload via een smartphone worden ingesloten in de foto's als ze worden gemaakt.
LOCATIE-INFO	Geeft de laatst gedownloade locatiegegevens van een smart- phone weer.

Voor meer informatie over draadloze verbindingen bezoekt u: http://fujifilm-dsc.com/wifi/

VERB.INST. instax PRNTR

Pas de instellingen aan voor aansluiting op optionele FUJIFILM instax SHARE printers.

De printernaam (SSID) en het wachtwoord

De printernaam (SSID) kan worden gevonden op de onderkant van de printer; het standaardwachtwoord is "1111". Als u al een ander wachtwoord heeft gekozen om af te drukken vanaf een smartphone, voer dat wachtwoord dan in.



PC SHOOT MODUS

Pas de instellingen aan voor opname op afstand (tether-opname).

Optie	Beschrijving
OFF	Kies deze optie als u geen gebruik wilt maken van tether-opname.
	De tether-opnamemodus wordt automatische geselecteerd als de
USB AUTO	camera wordt aangesloten op een computer via USB. Als er geen
	computer is aangesloten, zijn de resultaten hetzelfde als OFF .
	De camera werkt in de tether-opnamemodus zelfs als hij niet is
	aangesloten op een computer. Foto's worden in de standaardin-
USB VAST	stellingen niet opgeslagen op de geheugenkaart, maar foto's
	genomen terwijl de camera niet is aangesloten worden naar een
	computer overgedragen zodra de aansluiting wordt gemaakt.
	Kies deze optie voor draadloos op afstand fotograferen. Selecteer
DRAADLOOS VAST	een netwerk met behulp van 🖪 VERBINDING INSTELLING >
	DRAADLOOS INSTEL.

- E ENERGIEBEHEER > UITSCHAKELEN zijn ook van toepassing tijdens tether-opname. Selecteer UIT om te voorkomen dat de camera automatisch uitschakelt.
- Tethered shooting is beschikbaar voor software zoals HS-V5 (apart verkrijgbaar) of FUJIFILM X Acquire (gratis te downloaden van de FUJIFILM-website) of wanneer de FUJIFILM Tether Shooting Plug-in PRO of de Tether Shooting Plug-in (apart verkrijgbaar) wordt gebruikt met Adobe[®] Photoshop[®] Lightroom[®].

INFORMATIE

Bekijk het MAC-adres van de camera.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html







