## FUJIFILM

### DIGITAL CAMERA

# GFX 50s

# Uudet ominaisuudet

Versio 2.00

Tämän tuotteen mukana toimitetun asiakirjan sisältämät kuvaukset eivät enää välttämättä vastaa laiteohjelmistopäivitysten seurauksena lisättyjä tai muutettuja ominaisuuksia. Verkkosivuiltamme löydät tietoa eri tuotteille saatavilla olevista päivityksistä:

http://www.fujifilm.com/support/digital\_cameras/software/gfx\_fw\_table.html

#### Sisällys

GFX 50S -mallin käyttäjän oppaassa kuvattuihin ominaisuuksiin on tehty seuraavat muutokset tai lisäykset.

Nro	Kuvaus	GFX 50S	Katso	Ver.
1	VIEW MODE-painikkeella avattaviin näyttöihin on lisätty SILMÄTUNNISTIN + NÄYTÄ LCD-KUVA -valinta.	16	1	2.00
2	Tarkennuksen tarkistamisen aikana, kun näyttö on lähen- netty, tarkennusaluetta voidaan vaihtaa tarkennussauvalla.	69	2	*
3	Avustetun manuaalitarkennuksen aikana, kun näyttö on lähennetty, tarkennusaluetta voidaan vaihtaa tarkennus- sauvalla.	73	3	*
4	Asetusvalikon kohdan <b>☑ NÄYTTÖASETUKSET</b> > EVF-KIRKKAUS > MANUAALINEN valinnat kattavat nyt alueen +5 −7.	153	3	2.00
5	Asetusvalikon kohtaan 🖾 PAINIKKEEN/VALITSIMEN ASETUS on lisätty valinta 🍚 S.S. TOIMINTO.	164	4	2.00
6	Asetusvalikon kohtaan 🖾 PAINIKKEEN/VALITSIMEN ASETUS on lisätty valinta KUVAA ILMAN KORTTIA.	165	4	2.00
7	Asetusvalikon kohta Z YHTEYSASETUS > PC SHOOT-TILA on muutettu muotoon PC-YHTEYDEN TILA.	174	5	2.00
8	FUJIFILM-salamajärjestelmän kanssa yhteensopivat kolmannen osapuolen studiotason salamaohjaimet ovat nyt käytettävissä.	198	7	2.00
9	FUJIFILMIN lisävarusteet -kohdassa lueteltujen instax SHARE -tulostimien lisäksi kamera tukee nyt myös SP-3-tu- lostinta.	220	7	2.00

Ver.-sarakkeeseen merkityt tähdet ilmoittavat aiemmissa versioissa käytettävissä olevat ominaisuudet. Vain oppaan kuvauksia on muutettu.

#### Muutokset ja lisäykset

Muutokset ja lisäykset ovat seuraavat.

#### GFX 50S Käyttäjän opas: 📺 16 Näyttötilan valitseminen

Paina **VIEW MODE** -painiketta selataksesi seuraavia näyttötiloja:

 SILMÄTUN: silmän asettaminen etsimelle kytkee etsimen päälle ja LCD-näytön pois päältä; silmän ottaminen pois kytkee etsimen pois ja LCD-näytön päälle.



- VAIN EVF: etsin päällä, LCD-näyttö pois päältä.
- VAIN LCD: LCD-näyttö päällä, etsin pois päältä.
- VAIN EVF + Silmän asettaminen etsimelle kytkee etsimen päälle; silmän pois ottaminen kytkee etsimen pois päältä. LCD-näyttö pysyy pois päältä.
- SILMÄTUNNISTIN + NÄYTÄ LCD-KUVA: Silmän vieminen etsimeen kuvaamisen aikana kytkee etsimen päälle, mutta ottamisen jälkeen kuvat näytetään LCD-näytössä vasta sitten, kun siirrät silmäsi pois etsimeltä.

#### GFX 50S Käyttäjän opas: 📺 69 Tarkennuspisteen valinta

#### Tarkennuksen tarkistaminen

Lähennä nykyistä tarkennusaluetta tarkkaa tarkennusta varten painamalla painiketta, jonka tehtäväksi on valittu tarkennuksen zoomausta (oletusasetuksilla takakomentokiekon keskustaa). Paina painiketta uudelleen peruuttaaksesi zoomauksen.





Normaali näyttö



Tarkennuksen zoomaus

Tarkennustilassa S zoomausta voidaan säätää kiertämällä takakomentokiekkoa. Tarkennusalueen valinta tarkennussauvalla on käytettävissä tarkennuszoomauksen aikana. Tarkennuksen zoomausta ei voi käyttää tarkennustilassa C, tai kun M AF/MF-ASETUS > ENNEN AF:ÄÄ on päällä tai jokin muu asetus kuin I YKSI PISTE on valittu kohtaan AUTOFOKUS TILA.

Määrittääksesi tarkennuksen zoomauksen ohjaimelle, valitse **TARKEN. TARKISTUS** kohtaan **PAINIKKEEN/VALITSIMEN ASETUS** > **TOIMINTO (Fn) -AS**.

#### GFX 50S Käyttäjän opas: 📺 73 Tarkennuksen tarkistaminen

#### Tarkennuksen zoomaus

Jos **PÄÄLLÄ** on valittu kohtaan **M AF/MF-ASETUS** > **TARKEN. TARKISTUS**, kamera lähentää automaattisesti valittuun tarkennusalueeseen, kun tarkennusrengasta kierretään.

Jos VAKIO tai FOCUS PEAK KOROSTUS on valittu kohtaan M AF/ MF-ASETUS > MF-APU, zoomausta voidaan säätää kiertämällä takakomentokiekkoa. Tarkennusalueen valinta tarkennussauvalla on käytettävissä tarkennuszoomauksen aikana.

#### GFX 50S Käyttäjän opas: 📄 153 EVF-KIRKKAUS

Säädä elektronisen etsimen näytön kirkkautta. Valitse **MANUAALINEN** valitaksesi 13:stä vaihtoehdosta arvojen +5 (kirkas) – –7 (tumma) välillä tai valitse **AUTO**, jos haluat, että kirkkaus säädetään automaattisesti.

Asetusvalinnat				
MANUAALINEN	AUTO			

#### GFX 50S Käyttäjän opas: 📺 164 🛥 S.S. TOIMINTO

Valitse **POIS** ottaaksesi pois käytöstä suljinnopeuden hienosäätämisen komentokiekoilla.

Asetusvalinnat				
PÄÄLLÄ	POIS			

#### GFX 50S Käyttäjän opas: 📺 165 KUVAA ILMAN KORTTIA

Valitse, voidaanko suljin laukaista ilman, että kamerassa on muistikorttia.

Valinta	Kuvaus		
ON	Kun kamerassa ei ole muistikorttia, kameran toiminta voidaan testata ja kuvaus- sekä asetusvalikot näyttää laukaisemalla suljin.		
OFF	F Suljin ei ole käytössä, jos kamerassa ei ole muistikorttia, mikä estää kuv ottamisen vahingossa ilman muistikorttia.		

#### GFX 50S Käyttäjän opas: 🗐 174 PC-YHTEYDEN TILA

#### Säädä tietokoneeseen yhdistämisen asetuksia.

Asetus	Kuvaus
USB-KORTINLUKIJA	Kameran yhdistäminen tietokoneeseen USB:n kautta ottaa automaattisesti käyttöön tiedonsiirtotilan, jolloin tiedot voidaan kopioida tietokoneeseen. Kamera toimii normaalisti, kun sitä ei ole yhdistetty.
USB-VERKKOSIDONTA AUTOMAATTINEN KUVAUS	Kameran yhdistäminen tietokoneeseen USB:n kautta ottaa auto- maattisesti käyttöön kytketyn kuvaustilan. Voit myös käyttää FU- JIFILM X Acquire -ohjelmaa tallentaaksesi ja ladataksesi kameran asetukset, jolloin voit muokata kameran asetuksia nopeasti tai jakaa asetuksia muiden samantyyppisten kameroiden kanssa. Kamera toimii normaalisti, kun sitä ei ole yhdistetty.
USB-VERKKOSIDONTA KIINTEÄ KUVAUS	Kamera toimii kytketyssä kuvaustilassa, vaikka sitä ei ole liitetty tietokoneeseen. Oletusasetuksilla kuvia ei tallenneta muistikor- tille, mutta kuvat, jotka on otettu, kun kameran ei ole liitettynä tietokoneeseen, siirretään tietokoneelle, kun kamera liitetään.
LANGATON VERKKOSIDONTA KIINTEÄ KUVAUS	Tämä vaihtoehto valitsee langattoman kaukovalokuvauksen. Valitse verkko valitsemalla 🖬 YHTEYSASETUS > WLAN-ASETUKSET.
USB-RAW MUUN./ VARMKOP	<ul> <li>Kun kamera liitetään tietokoneeseen USB-liitännällä, USB</li> <li>RAW -muunnos/varmuuskopioiden palautustila otetaan automaattisesti käyttöön. Kamera toimii normaalisti, kun sitä ei ole liitetty.</li> <li>USB-RAW MUUN. (tarvitaan FUJIFILM X RAW STUDIO): muunna</li> <li>RAW-tiedostot nopeasti laadukkaiksi JPEG-kuviksi kameran kuvankäsittelytoiminnolla.</li> <li>VARMKOP (tarvitaan FUJIFILM X Acquire): tallenna ja lataa kame- ran asetukset. Muuta hetkessä kameran määrityksiä tai jaa asetukset muiden samantyyppisten kameroiden kanssa.</li> </ul>

- VIRRANHALLINTA > AUT. VIRRANKATK. -asetukset ovat käytössä myös kytketyn kuvauksen aikana. Valitse POIS estääksesi kameraa sammumasta automaattisesti.
- Kytketty kuvaus on käytettävissä mm. Hyper-Utility Software HS-V5-ohjelmistolla (saatavana erikseen) tai FUJIFILM X Acquire -ohjelmistolla (ladattavissa ilmaiseksi FUJIFILM-sivustolta) tai kun Adobe® Photoshop® Lightroom® -sovelluksen kanssa käytetään FUJIFILM Tether Shooting Plug-in PRO- tai Tether Shooting Plug-in -laajennuksia (molemmat saatavilla erikseen).

#### GFX 50S Käyttäjän opas: 📻 198 Salaman asetukset

FUJIFILM-salamajärjestelmän kanssa yhteensopivat kolmannen osapuolen studiotason salamaohjaimet ovat nyt käytettävissä. Katso tarkempia tietoja studiotason salamalaitteen ohjeistuksesta.

#### GFX 50S Käyttäjän opas: 📻 220 FUJIFILMin lisävarusteet

#### instax SHARE -tulostimet

SP-1/SP-2/SP-3: yhdistä langattoman lähiverkon kautta tulostaaksesi kuvia instax-filmille.

## FUJIFILM

#### **FUJIFILM Corporation**

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN http://www.fujifilm.com/products/digital\_cameras/index.html

