FUJ¦FILM

ความเปลี่ยนแปลงและสิ่งใหม่ ๆ

เวอร์ชั่น 3.00

คุณสมบัติที่เพิ่มขึ้นหรือที่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากผลของการอัพเดทเฟิร์มแวร์อาจไม่ ตรงกับรายละเอียดในเอกสารประกอบที่จัดมาให้พร้อมกับผลิตภัณฑ์นี้ โปรดดูข้อมูล เกี่ยวกับการอัพเดทที่ใช้ได้สำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ บนเว็บไซต์ของเรา:

http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/fw_table.html

เนื้อหา

มีการเปลี่ยนแปลงและสิ่งใหม่ๆ ต่อไปนี้กับคุณสมบัติที่อธิบายไว้ใน คู่มือผู้ใช้ X-T2 เวอร์ชั่น 2.10

จำนวน	คำอธิบาย	Х-Т2	ดูที่ โ	เวอร์ชั่น
1	ในการดูกราฟฮิสโตแกรม RGB และจอแสดงผลที่ แสดงพื้นที่เฟรมที่จะได้รับแสงมากเกินไปที่การตั้ง ค่าปัจจุบันที่ช้อนทับบนมุมมองภาพผ่านเลนส์ ให้ กดปุ่มฟังก์ชันที่กำหนด ฮิสโตแกรม	22	1	3.00
2	สามารถใช้ไม้โฟกัสเพื่อเปลี่ยนพื้นที่โฟกัสได้เมื่อซูม หน้าจอเข้าระหว่างที่ตรวจสอบโฟกัส	83	2	*
3	เพิ่มฮิสโตแกรมให้กับข้อมูลรูปภาพซึ่งจะแสดงได้ โดยการกดปุ่มตัวเลือกขึ้นในระหว่างที่เล่นภาพ แบบเต็มเฟรม	175	3	3.00
4	ตัวเลือก Z ตั้งการเชื่อมต่อ > โหมด PC SHOOT ในเมนูตั้งค่าได้เปลี่ยนเป็น โหมดเชื่อม ต่อ PC	247	4	3.00
5	สามารถใช้ตัวสั่งแฟลชสตูดิโอของผู้ผลิตอื่นที่เข้ากัน ได้กับระบบแฟลชของ FUJIFILM ได้	265	6	3.00
6	นอกเหนือจากเครื่องพิมพ์ instax SHARE ที่อยู่ใน รายการของ "อุปกรณ์เสริมจาก FUJIFILM" แล้ว กล้องยังสามารถรองรับ SP-3 ได้เช่นกัน	307	7	3.00



🚫 เครื่องหมายดอกจันในแถวของ "เวอร์ชั่น" จะแสดงถึงคุณสมบัติที่มีในรุ่นก่อน; มี เพียงคำอธิบายในคู่มือเท่านั้นที่เปลี่ยนแปลง

ความเปลี่ยนแปลงและสิ่งใหม่ ๆ

ความเปลี่ยนแปลงและสิ่งใหม่ๆ จะเป็นดังนี้

X-T2 (เวอร์ชั่น 2.10) คู่มือผู้ใช้: 🗐 22

การตั้งค่าจอแสดงผลมาตรฐานแบบกำหนดเอง



X-T2 (เวอร์ชั่น 2.10) คู่มีอผู้ใช้: 🗎 83 จอแสดงผลจุดโฟกัส

การเซ็คโฟกัส-

หากต้องการซูมเข้าบนพื้นที่โฟกัสปัจจุบันเพื่อให้ได้โฟกัส ที่คมขัด ให้กดปุ่มควบคุมที่ได้กำหนดซูมโฟกัสไว้ (ที่ค่า เริ่มต้น ปุ่มตรงกลางของแป้นหมุนเลือกคำสั่งด้านหลัง) กดปุ่มควบคุมอีกครั้งเพื่อยกเลิกการซูม





จอแสดงผลปกติ



ฐมโฟกัส

โนโหมดโฟกัส S สามารถปรับชูมโดยการหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งด้านหลัง เมื่อ เลือก มาตรฐาน หรือ ไฮไลท์ที่ไฟกัสชัดสุด สำหรับ III ตั้งค่า AF/MF > ระบบช่วย MF เลือกพื้นที่โฟกัสโดยใช้ไม้โฟกัสในระหว่างการชูมโฟกัสได้ ไม่ สามารถชูมโฟกัสได้ในโหมด C หรือเมื่อเปิด III ตั้งค่า AF/MF > PRE-AF หรือ เลือกตัวเลือกอื่นที่ไม่ไช่ ... จุดเดียว สำหรับ ออโต้โฟกัส

ใช้ **2 ดั้งค่าปุ่ม/ไดอัล** > การตั้งค่าปุ่มFn/AE-L/AF-L เพื่อเปลี่ยนพังก์ชั่นที่ ใช้งานด้วยตรงกลางของแป้นหมุนเลือกคำสั่งหรือกำหนดพังก์ชั่นเริ่ม่ต้นให้กับ การควบคุมอื่นๆ X-T2 (เวอร์ชั่น 2.10) คู่มือผู้ใช้: 📺 175 ปุ่ม DISP/BACK



X-T2 (เวอร์ชั่น 2.10) คู่มือผู้ใช้: 🗐 247 โหมดเชื่อมต่อ PC

ปรับการตั้งค่าสำหรับการเชื่อมต่อไปยังคอมพิวเตอร์

ตัวเลือก	คำอธิบาย
เครื่องอ่านการ์ด USB	การเชื่อมต่อกล้องเข้ากับคอมพิวเตอร์โดยใช้ USB จะเป็นการ เปิดโหมดส่งข้อมูลโดยอัตโนมัติ ทำให้คัดลอกข้อมูลไปยัง คอมพิวเตอร์ได้ กล้องจะทำงานตามปกติเมื่อไม่ได้เชื่อมต่อ
ถ่ายโดยเชื่อมต่อ อินเตอร์เน็ตผ่าน USB อัตโนมัติ	การเชื่อมต่อกล้องกับคอมพิวเตอร์โดยใช้ USB จะเปิดโหมด ถ่ายรูปโดยเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์โดยอัตโนมัติ คุณสามารถ ใช้ FUJIFILM X Acquire เพื่อบันทึกและโหลดการตั้งค่ากล้อง เพื่อให้คุณสามารถกำหนดค่ากล้องใหม่ได้ในทันทีหรือแบ่ง บันการตั้งค่ากับกล้องเครื่องอื่นที่เป็นชนิดเดียวกันได้ กล้องจะ ทำงานตามปกติเมื่อไม่ได้เชื่อมต่อ
ถ่ายโดยเชื่อมต่อ อินเตอร์เน็ตผ่าน USB ที่กำหนด	กล้องจะทำงานในโหมดการถ่ายภาพแบบเชื่อมต่อกับ คอมพิวเตอร์แม้เมื่อไม่ได้เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ ในการตั้ง ค่าเริ่มต้น กล้องจะไม่บันทึกรูปภาพไปยังการ์ดหน่วยความจำ แต่รูปภาพที่ถ่ายขณะที่ไม่ได้เชื่อมต่อกล้องถ่ายรูปจะถูกส่งไป ยังคอมพิวเตอร์เมื่อเชื่อมต่อกัน
ถ่ายโดยเชื่อมต่อ อินเตอร์เน็ตผ่านเครือ ข่ายไร้สายที่กำหนด	เลือกตัวเลือกนี้สำหรับการถ่ายรูปจากระยะไกลแบบไร้สาย เลือกเครือข่ายโดยใช้ 🖪 ตั้งการเชื่อมต่อ > ตั้งค่าไร้สาย

ตัวเลือก	คำอธิบาย
คืนค่า USB RAW/ สำรอง	การเชื่อมต่อกล้องเข้ากับคอมพิวเตอร์ด้วย USB จะเปิดโหมด คืนค่า USB RAW/สำรองโดยอัตโนมัติ กล้องจะทำงานตาม ปกติเมื่อไม่ได้เชื่อมต่อ • คืนค่า USB RAW (ต้องใช้ FUJIFILM X RAW STUDIO): ใช้กลไกประมวลผลภาพของกล้องเพื่อแปลง ไฟล์ RAW files เป็นภาพ JPEG คุณภาพสูงอย่างรวดเร็ว • สำรอง (ต้องใช้ FUJIFILM X Acquire): บันทึกและโหลด การตั้งค่ากล้อง ปรับตั้งค่ากล้องในทันทีหรือแบ่งบันการตั้ง ค่ากับกล้องอื่นๆ ที่เป็นชนิดเดียวกัน

- การตั้งค่า 🖪 จัดการใช้พลังงาน > ตั้งปิดเอง จะถูกนำมาใช้ด้วยระหว่างการ ถ่ายรูปโดยเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ เลือก ปิด เพื่อป้องกันกล้องปิดโดยอัตโนมัติ
- สามารถถ่ายรูปโดยเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ได้โดยใช้ชอฟต์แวร์ เช่น Hyper-Utility Software HS-V5 (มีจำหน่ายแยกต่างหาก) หรือ FUJIFILM X Acquire (มีให้ดาวน์โหลดฟรีจากเว็บไซต์ FUJIFILM) หรือเมื่อใช้ FUJIFILM Tether Shooting Plug-in PRO หรือ Tether Shooting Plug-in (ทั้งคู่มีจำหน่ายแยก ต่างหาก) กับ Adobe[®] Photoshop[®] Lightroom[®]

X-T2 (เวอร์ชั่น 2.10) คู่มีอผู้ใช้: 🗎 265 การตั้งค่าแฟลช

สามารถใช้ตัวสั่งแฟลชสตูดิโอของผู้ผลิตอื่นที่เข้ากันได้กับระบบแฟลชของ FUJIFILM ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูเอกสารที่จัดมาให้พร้อมกับชุด แฟลชสตูดิโอ X-T2 (เวอร์ชั่น 2.10) คู่มือผู้ใช้: 📄 307 อุปกรณ์เสริมจาก FUJIFILM_____

เครื่องพิมพ์ instax SHARE

SP-1/SP-2/SP-3: เชื่อมต่อผ่าน LAN ไร้สายเพื่อพิมพ์ภาพบนฟิล์ม instax

FUJ¦FILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html

