

Kontakt til autotilstandsvælger	●	●	AUTO	AUTO	AUTO	AUTO																			
Optagertilstand/motivposition	P	S	A	M	■	■	Adv	SR+	♂	♀	⌚	▲	🌙	✖	💡	👉	📸	🐟	🖨️	*	TEXT				
FARVE	✓	✓	✓	✓				✓																✓ ¹²	
SKARPHED	✓	✓	✓	✓				✓																✓ ¹²	
HØJLYSTONE	✓	✓	✓	✓				✓																✓ ¹²	
SKYGGETONE	✓	✓	✓	✓				✓																✓ ¹²	
STØJREDUKTION	✓	✓	✓	✓				✓																✓ ¹²	
LANG EKSPONERING – SR	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ¹²	
VÆLG CUSTOM INDS.	✓	✓	✓	✓				✓	✓ ³																
RED./GEM CUSTOM																									
VIS EKS. MAN. TIL.					✓	✓		✓																✓ ¹²	
FOKUSKONTROL (AF) ¹⁰	✓ ⁶	✓ ⁶	✓ ⁶	✓ ⁶				✓ ⁶	✓ ⁶	✓ ⁶	✓ ⁶														
FOKUSKONTROL (MF) ¹¹	✓	✓	✓	✓				✓	✓																
VIS CUSTOM INST.	GUIDE INDRAMMING	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓ ⁷												
	ELEKTRONISK NIVEAU	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓ ⁷												
	AF-AFSTANDSINDIKATOR	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓ ⁷												
	MF-AFSTANDSINDIKATOR	✓	✓	✓	✓			✓	✓			✓ ⁷													
	HISTOGRAM	✓	✓	✓	✓			✓	✓			✓ ⁷													
	BLÆNDE/S-HASTIG./ISO	✓	✓	✓	✓	✓		✓																	✓ ⁸
	EKSP.KOMPENSATION	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ⁷												
	LYSMÅLING	✓	✓	✓	✓			✓	✓																
	BLITZ	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓ ⁷												
	HVIDBALANCE	✓	✓	✓	✓			✓																	✓
	FILMSIMULERING	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓					✓								✓
	DYNAMISK OMFANG	✓	✓	✓	✓			✓																	
	BILLEDER TILBAGE	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓ ⁷												
	BILLEDSTØR.-/KVAL.	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓ ⁷												
	BATTERINIVEAU	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓ ⁷												
	FARVERUM	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ⁹	✓ ¹²

1 Fastsættes automatisk.

2 Begrenset rækkevidde på ± 2,0 EV under videooptagelse.

3 De tilgængelige indstillinger varierer alt efter optageindstillingen.

4 A er ikke tilgængelig.

5 Er kun tilgængelig med auto-ISO-følsomhed.

6 Kun tilgængelig når ENKELT PUNKT er valgt for AF-TILSTAND i fokustilstand S.

7 Kun tilgængelig når kontakten til autotilstandsvælgeren er drejet til AUTO.

8 Visningen viser kun lukkertid.

9 sRGB valgt automatisk.

10 Blitzen slukker når ELEKTRONISK LUKKER er valgt for LUKKERTYPE.

11 Slukker automatisk når intervaltimeren er tændt.

12 Benytter indstillinger for stillfotografering.

13 Trådløs, fjernstyret fotografering.