各撮影モードで使用できる機能について

各撮影モードで使用できる機能は以下のとおりです。

- ✔ が付いている機能でも、選択できない設定値がある場合があります。
- 撮影条件によっては機能が制限される場合があります。

		SR+	Adv.	Adv.	Adv.	P	S	A	M	👤(✨)	▲	🏃	☾	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	🎥	Wi-Fi[6]
		SR+	Adv.◎	▭	⧉	P	S	A	M	👤(✨)	▲	🏃	☾	👤	夜景(三脚)	花火	夕焼け	雪	ビーチ	🍸	✿	TEXT	🎥	Wi-Fi[6]
露出補正		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
連写		✔				✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		
ブラケティング						✔	✔	✔	✔															
フォーカス設定	フォーカスエリア選択		✔		✔	✔	✔	✔	✔															✔
フォーカス設定 フォーカスモード	[MF]			✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		
フォーカス設定 フォーカスモード	[+]				✔	✔	✔	✔	✔															
フォーカス設定 フォーカスモード	[⊡]		✔[3]	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		
フォーカス設定 フォーカスモード	[□]	✔[3]			✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔		
フォーカス設定 フォーカスモード	[⊞]				✔	✔	✔	✔	✔															
フォーカス設定	AF+MF			✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		
フォーカス設定 顔検出 / 瞳 AF 設定	顔検出	✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔			✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔			✔	
フォーカス設定 顔検出 / 瞳 AF 設定	瞳 AF	✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔			✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔				
フォーカス設定	AF 補助光	✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔			✔	✔	✔			✔	✔			✔	✔	✔
感度	AUTO1 ～ 3		✔[2]	✔	✔	✔	✔	✔	✔															✔
感度	H（25600）				✔	✔	✔	✔	✔															✔
感度	H（12800）				✔	✔	✔	✔	✔															✔
感度	6400~1000			✔	✔	✔	✔	✔	✔															✔
感度	800		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔															✔
感度	640 ～ 400		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔															✔
感度	320 ～ 200		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔															✔
感度	L（100）				✔	✔	✔	✔	✔															✔
画像サイズ	[L]	✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
画像サイズ	[M]	✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
画像サイズ	[S]	✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
画質モード	FINE/NORMAL	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔
画質モード	RAW					✔	✔	✔	✔															✔
ダイナミックレンジ	AUTO	✔[3]	✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔[3]	✔[3]	✔[3]	✔[3]	✔[3]	✔[3]	✔[3]	✔[3]	✔[3]	✔[3]	✔[3]	✔[3]	✔[3]	✔	✔
ダイナミックレンジ	DR100		✔	✔	✔[3]	✔	✔	✔	✔															✔
ダイナミックレンジ	DR200		✔[4]	✔	✔	✔	✔	✔	✔															✔
ダイナミックレンジ	DR400		✔[4]	✔	✔	✔	✔	✔	✔															✔
フィルムシミュレーション	STD	✔	✔[3]	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔[3]	✔[3]	✔[3]	✔[3]	✔[3]	✔[3]	✔[3]	✔[3]	✔[3]	✔[3]	✔[3]	✔[3]	✔[3]	✔	✔
フィルムシミュレーション	V / S / Cc			✔	✔	✔	✔	✔	✔														✔	✔
フィルムシミュレーション	B	✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔														✔	✔
フィルムシミュレーション	SEPIA	✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔														✔	✔
セルフタイマー	2 秒 /10 秒	✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔
セルフタイマー	スマイル	✔	✔			✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔				
セルフタイマー	カップル	✔	✔			✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔				
セルフタイマー	グループ	✔	✔			✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔				
ホワイトバランス				✔	✔	✔	✔	✔	✔														✔	✔
カラー					✔	✔	✔	✔	✔															✔
シャープネス					✔	✔	✔	✔	✔															✔
ハイライトトーン					✔	✔	✔	✔	✔															✔
シャドウトーン					✔	✔	✔	✔	✔															✔
ノイズリダクション					✔	✔	✔	✔	✔															✔
カスタム保存					✔	✔	✔	✔	✔															
MF アシスト	スタンダード			✔	✔[3]	✔	✔	✔	✔		✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		
MF アシスト	フォーカスピーキング					✔	✔	✔	✔		✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		
測光	[◎]	✔[3]	✔[3]	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔[3]	✔[3]	✔[3]	✔[3]	✔[3]	✔[3]	✔[3]	✔[3]	✔[3]	✔[3]	✔[3]	✔[3]	✔[3]	✔	✔
測光	[•]				✔	✔	✔	✔	✔															✔
測光	[ ]				✔	✔	✔	✔	✔															✔
フラッシュ設定 フラッシュモード 赤目補正 OFF	オート	✔	✔		✔	✔				✔		✔		✔				✔	✔	✔				✔
フラッシュ設定 フラッシュモード 赤目補正 OFF	⚡	✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔		✔			✔	✔	✔			✔		✔
フラッシュ設定 フラッシュモード 赤目補正 OFF	S⚡		✔		✔	✔		✔		✔			✔	✔	✔									✔
フラッシュ設定 フラッシュモード 赤目補正 OFF	⚡REAR		✔		✔	✔	✔	✔	✔				✔		✔									✔
フラッシュ設定 フラッシュモード 赤目補正 OFF	C	✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔		✔		✔
フラッシュ設定 フラッシュモード 赤目補正 OFF	⊘⚡	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔[3]	✔	✔	✔	✔	✔[3]	✔	✔	✔	✔	✔[3]	✔		✔
フラッシュ設定 フラッシュモード 赤目補正 ON	👁AUTO	✔				✔				✔				✔				✔	✔	✔				✔
フラッシュ設定 フラッシュモード 赤目補正 ON	👁⚡	✔				✔	✔	✔	✔	✔				✔			✔	✔	✔					✔
フラッシュ設定 フラッシュモード 赤目補正 ON	👁SLOW					✔		✔		✔			✔	✔	✔									✔
フラッシュ設定 フラッシュモード 赤目補正 ON	👁REAR					✔	✔	✔	✔				✔		✔									✔
フラッシュ設定 フラッシュモード 赤目補正 ON	C	✔				✔	✔	✔	✔	✔			✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔				✔
フラッシュ設定 フラッシュモード 赤目補正 ON	⊘⚡	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔[3]		✔	✔	✔	✔[3]	✔	✔	✔	✔	✔[3]	✔		✔
フラッシュ設定 赤目補正	OFF	✔	✔[1]	✔	✔[1]	✔	✔	✔	✔	✔	✔[1]	✔[1]	✔	✔	✔	✔[1]	✔	✔	✔	✔	✔[1]	✔[1]		✔
フラッシュ設定 赤目補正	ON	✔				✔	✔	✔	✔	✔			✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔				
ブレ防止モード[5]	(✋)1●	✔[3]								✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔
ブレ防止モード[5]	(✋)1		✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
ブレ防止モード[5]	(✋)2●									✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔
ブレ防止モード[5]	(✋)2		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
ブレ防止モード[5]	OFF		✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
表示設定	マニュアル時モニター露出反映								✔															✔
表示設定	モニター撮影効果反映	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
表示設定	フォーカスチェック			✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		

1 OFF に固定されます。
2 感度は設定に関わらず自動調整されます。
3 各モードで自動的に設定されます。
4 HI-KEY ハイキー / LOW-KEY ローキー / DYNAMIC ダイナミックトーンのときは、選択できません。
5 装着するレンズによって異なります。
6 ワイヤレス通信のリモート撮影。