各撮影モードで使用できる機能について

各撮影モードで使用できる機能は以下のとおりです。

- ✔ が付いている機能でも、選択できない設定値がある場合があります。
- 撮影条件によっては機能が制限される場合があります。

オートモード切換レバー			●					●	AUTO	●	AUTO	●	AUTO	●	AUTO	AUTO																
撮影モード（シーン）			P	S	A	M	BKT	CH/CL		Adv.																						
赤目補正 OFF		AUTO	✔							✔	✔	✔	✔			✔	✔	✔		✔					✔	✔	✔	✔				✔
		✔	✔	✔	✔	✔				✔	✔	✔	✔			✔	✔	✔		✔				✔	✔	✔	✔			✔		✔
		SLOW	✔		✔					✔		✔					✔	✔			✔	✔										✔
		REAR	✔	✔	✔	✔				✔		✔									✔	✔										✔
			✔	✔	✔	✔				✔	✔	✔	✔			✔	✔	✔		✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔		✔		✔
			✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔[1]	✔	✔	✔	✔[1]	✔	✔	✔	✔	✔	✔[1]	✔		✔
赤目補正 ON		AUTO	✔													✔	✔	✔						✔	✔	✔	✔				✔
			✔	✔	✔	✔										✔	✔	✔						✔	✔	✔	✔				✔
		SLOW	✔		✔												✔	✔			✔	✔										✔
		REAR	✔	✔	✔	✔															✔	✔										✔
			✔	✔	✔	✔										✔	✔	✔			✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔		✔		✔
			✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔[1]	✔[1]	✔	✔	✔[1]	✔	✔	✔	✔	✔	✔[1]	✔		✔
			✔	✔	✔	✔				✔		✔																				✔[14]
			✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔			✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔
			✔	✔	✔	✔[5]	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔[2]	✔
F			✔[1]	✔[1]	✔	✔	✔	✔	✔[1]	✔	✔[1]	✔	✔[1]	✔	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔	✔
S.S.			✔[1]	✔[4]	✔[1]	✔[4]	✔	✔	✔[1]	✔	✔[1]	✔	✔[1]	✔[3]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[3]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[3]	✔
SHUTTER	MS		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔[1]	✔[1]	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔[14]
	MS+ES		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔			✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔[14]
	ES		✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔																	✔[1]	✔[14]
プログラムシフト			✔				✔	✔		✔		✔																			✔[14]
AF-L	AF-L		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔				✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔[14]
	AE+AF		✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔				✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔[14]
ISO	AUTO								✔	✔	✔					✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔	✔
	AUTO1/AUTO2/AUTO3		✔	✔	✔	✔	✔	✔				✔	✔	✔	✔																✔[14]
	H (51200)[2]/H (25600)[2]/H (12800)[2]		✔	✔	✔	✔	✔[3]	✔				✔																			✔
	6400 ～ 1000		✔	✔	✔	✔	✔	✔				✔		✔																✔	✔
	800		✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔		✔		✔																✔	✔
	640 ～ 400		✔	✔	✔	✔	✔[3]	✔		✔		✔		✔																✔	✔
	320 ～ 200		✔	✔	✔	✔	✔[3]	✔		✔		✔		✔																	✔
	L (100)		✔	✔	✔	✔	✔[3]	✔				✔																			✔
	L		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔			✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔[14]
	M		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔			✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔[14]
	S		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔[1]	✔[1]	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔[14]
	FINE/NORMAL		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔[14]
	RAW		✔	✔	✔	✔	✔[3]	✔																							✔[14]
D-Rng	AUTO		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔[1]	✔	✔[1]		✔[1]	✔	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔	✔[14]
	DR100/DR200/DR400		✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔		✔		✔																		✔[14]
	STD		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔[1]	✔[1]	✔	✔	✔	✔	✔	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔	✔
	V/S/C		✔	✔	✔	✔	✔	✔				✔	✔	✔	✔															✔	✔
	NH/NS		✔	✔	✔	✔	✔	✔				✔	✔	✔	✔															✔	✔
	B/BT/BR/BG		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔			✔	✔	✔	✔	✔														✔	✔
	SEPIA		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔			✔	✔	✔	✔	✔														✔	✔
WB			✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔	✔[1]	✔	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔	✔
BKT1/BKT2			✔	✔	✔	✔	✔																								
CH/CL			✔	✔	✔	✔										✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		
			✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔			✔[1]	✔[1]	✔[1]			✔	✔		✔	✔	✔		✔			✔	
			✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔			✔	✔	✔			✔	✔		✔	✔	✔		✔				
フォーカスモード			✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔	✔	✔	✔	✔[1]	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔[14]
	C		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔[3]			✔	✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔[1]
	M		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔[3]			✔	✔	✔	✔				✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔[14]
AF			✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔																		✔[1]
			✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔[1]	✔	✔	✔	✔	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔	
			✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔																			
MF ASSIST	スタンダード		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔[1]			✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]				✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		
	デジタルスプリットイメージ		✔	✔	✔	✔	✔	✔											✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		
	フォーカスピーキング		✔	✔	✔	✔	✔	✔											✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		
AF+MF			✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔			✔	✔	✔	✔				✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		

オートモード切換レバー		●					●	AUTO	●	AUTO	●	AUTO	●	AUTO	AUTO																
撮影モード（シーン）		P	S	A	M	BKT	CH/CL		Adv.						SR+																
	(手)1●						✔9	✔3		✔					✔1	✔	✔	✔	✔	✔			✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔14
	(手)1	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔3	✔	✔	✔	✔				✔	✔	✔	✔			✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔14
(手)8	(手)2●						✔9	✔3		✔						✔	✔	✔	✔	✔			✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔14
	(手)2	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔3	✔	✔	✔	✔	✔1	✔1		✔	✔	✔	✔			✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔14
	OFF	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔3	✔	✔	✔	✔				✔	✔	✔	✔		✔1	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔14
LMD6		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔14
赤目補正		✔	✔	✔	✔										✔	✔	✔			✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔				
AF 補助光		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔			✔	✔	✔			✔	✔			✔	✔	✔			✔	✔	✔14
Color		✔	✔	✔	✔	✔	✔				✔																			✔14
Sharp		✔	✔	✔	✔	✔	✔				✔																			✔14
Hi Tone		✔	✔	✔	✔	✔	✔				✔																			✔14
Lo Tone		✔	✔	✔	✔	✔	✔				✔																			✔14
NR		✔	✔	✔	✔	✔	✔				✔																			✔14
		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔			✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔14
C/C		✔	✔	✔	✔	✔	✔				✔	✔3																		
	マニュアル時モニター露出反映				✔	✔	✔		✔		✔		✔																	✔14
	フォーカスチェック（AF）13	✔7	✔7	✔7	✔7	✔7	✔7		✔7	✔7	✔7	✔7																		
	フォーカスチェック（MF）13	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔3			✔	✔						✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		
	フレーミングガイド	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔			✔	✔9	✔9	✔9	✔9	✔9	✔9	✔9	✔9	✔9	✔9	✔9	✔9	✔9	✔9		
	電子水準器	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔				✔9	✔9	✔9	✔9	✔9	✔9	✔9	✔9	✔9	✔9	✔9	✔9	✔9	✔	
	AF 時の距離指標	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔				✔9	✔9	✔9	✔9	✔9	✔9	✔9	✔9	✔9	✔9	✔9	✔9	✔9		
	MF 時の距離指標	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔			✔	✔						✔9	✔9	✔9	✔9	✔9	✔9	✔9	✔9	✔9	✔9	✔9	✔	
	ヒストグラム	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔			✔	✔				✔9	✔9	✔9	✔9	✔9	✔9	✔9	✔9	✔9	✔9	✔9	✔9	✔9		
	絞り値 / シャッター速度 /ISO	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔		✔		✔										✔10							
	露出補正バー	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔9	✔9	✔9	✔9	✔9	✔9		✔9	✔9	✔9	✔9	✔9	✔9	✔9	✔	
	測光	✔	✔	✔	✔	✔	✔				✔																			
	フラッシュ	✔	✔	✔	✔				✔	✔	✔	✔			✔	✔9	✔9		✔9	✔9	✔9		✔9	✔9	✔9	✔9	✔9		✔9		
	ホワイトバランス	✔	✔	✔	✔	✔	✔				✔		✔																✔	
	フィルムシミュレーション	✔	✔	✔	✔	✔	✔				✔	✔	✔	✔	✔														✔	
	ダイナミックレンジ	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔		✔		✔																	
	撮影可能枚数	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔9	✔9	✔9	✔9	✔9	✔9	✔9	✔9	✔9	✔9	✔9	✔9	✔9		
	画像サイズ & 画質モード	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔9	✔9	✔9	✔9	✔9	✔9	✔9	✔9	✔9	✔9	✔9	✔9	✔9		
	バッテリー残量表示	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔9	✔9	✔9	✔9	✔9	✔9	✔9	✔9	✔9	✔9	✔9	✔9	✔9	✔	
		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔11	✔14

1 自動で固定されます。
2 動画時の設定範囲は± 2.0 に制限されます。
3 各モードで設定値が制限されます。
4 **A** は選択できません。
5 感度が **AUTO** のときのみ有効です。
6 使用しているレンズによって異なります。
7 フォーカスモードが **S** で **AF モード**が**シングルポイント**のときのみ有効です。
8 使用しているレンズによって異なります。
OIS 搭載無し：OFF に固定されます。
OIS 搭載有り、SW 有り：SW OFF のときは OFF に固定されます。
SW ON のときは表の通りです（ただし、
時は (手)1/(手)2 のみ）。
OIS 搭載有り、SW 無し：表の通りです。
9 オートモード切換レバーが **AUTO** のときのみ選択できます。
10 シャッター速度のみ表示できます。
11 自動的に sRGB になります。
12 **シャッター方式**で電子シャッターが選択されたときは、発光禁止になります。
13 インターバル撮影タイマーを設定しているときは、自動的に OFF になります。
14 静止画撮影の設定を引き継ぎます。
15 **ワイヤレス通信**のリモート撮影