

Restriktioner på Restriktioner kameraindstillinger

De tilgængelige indstillinger i hver optageindstilling er opstillet herunder.

		P	S	A	M	MULTI EKSP.	BEVÆG. PANORAMA	FILM	INTERVAL-TIMEROPTAG.
SERIEBILLEDE	HØJ	✓	✓	✓	✓				
	LAV	✓	✓	✓	✓				
BRACKETING	AE-BRAKETING	✓	✓	✓	✓				✓
	ISO-BRAKETING	✓	✓	✓	✓				✓
	FILMSIMULERINGSBKT.	✓	✓	✓	✓				✓
	HVIDBALANCE BKT	✓	✓	✓	✓				✓
	DYNAMISK OMRÅDEBKT.	✓	✓	✓	✓				✓
AUTOFOKUS-INDSTIL.	FOKUSOMRÅDE	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓ ¹	✓
	MAKRO	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
	UDLØSER/FOKUSPRIORITET	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	ØJEBLIKKELIG AF-INDST.	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	AF-TILSTAND	MULTI	✓	✓	✓	✓	✓ ²	✓ ²	✓
		OMRÅDE	✓	✓	✓	✓	✓ ²	✓ ²	✓
	ANSIGTSREGISTRERING	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
	FØR-AF	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
	AF-HJÆLPELYS	✓	✓	✓	✓	✓			✓
	KORRIGERET AF-RAMME	✓	✓	✓	✓	✓			
ISO	H (51200)/H (25600)/H (12800)		✓	✓	✓	✓			✓
	6400-1000		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	800-200		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	L (100)		✓	✓	✓	✓			✓
	AUTO1/AUTO2/AUTO3		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
BILLEDSTØR-RELSE	L	✓	✓	✓	✓	✓			✓
	M	✓	✓	✓	✓	✓			✓
	S	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ³		✓
BILLEDKVALITET	FINE	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
	NORMAL	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
	FINE+RAW	✓	✓	✓	✓				✓
	NORMAL+RAW	✓	✓	✓	✓				✓
	RAW	✓	✓	✓	✓				✓

		P	S	A	M	MULTI EKSP.	BEVÆG. PANORAMA	FILM	INTERVAL- TIEROPTAG.
MF-HJÆLP	STANDARD	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ⁵	✓ ⁵	✓
	DIGITALT OPDELT BILLEDE	✓	✓	✓	✓	✓			✓
	FREMHÆVNING AF FOKUSMAKS.	✓	✓	✓	✓	✓			✓
AVANCERET FILTER		✓	✓	✓	✓				✓
INTERVAL-TIMEROPTAG.		✓	✓	✓	✓				
SELVUDLØSER		✓	✓	✓	✓	✓			
AE/AF-LÄSTILST.		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
AE/AF-LÄS-KNAP		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
LYSMÅLING	MULTI	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ⁶	✓ ⁶	✓
	SPOT	✓	✓	✓	✓	✓			✓
	GENNEMSNIT	✓	✓	✓	✓	✓			✓
LÄS SPOT AE & FOKUSOMRÅDE		✓	✓	✓	✓	✓			✓
FJERN RÖDE ØJNE		✓	✓	✓	✓	✓			✓
GEM ORG.BILLEDE		✓	✓	✓	✓	✓			✓
BLITZTILSTAND	AUTO	✓				✓ ⁷			✓
	TVUNGEN BLITZ	✓	✓	✓	✓	✓			✓
	LANGSOM SYNKRO	✓		✓		✓ ⁷			✓
	COMMANDER	✓	✓	✓	✓	✓			✓
	EKSTERN BLITZ	✓	✓	✓	✓	✓			✓
	ALDRIG BLITZ	✓	✓	✓	✓	✓			✓
BLITZKOMPENSATION		✓	✓	✓	✓	✓			✓
LUKKERTYPE		✓	✓	✓	✓	✓			✓
FILMINDSTIL- LING	FILMTILSTAND							✓	
	FILM ISO							✓	
	MIK.-NIVEAUJUST.							✓	
STRØMSTYRING	OPT STRØMSPARE	✓	✓	✓	✓				

1 Midterste fokusområde anvendes.

2 Valg af område kan ikke ændres.

3 Fastsat ved S.

4 Vises altid.

5 Fastsat ved STANDARD.

6 Fastsat ved MULTI.

7 De tilgængelige indstillingen varierer alt efter optagetilstand.