

## Einschränkungen bei den Kameraeinstellungen

Die in den einzelnen Aufnahmemodi verfügbaren Optionen sind nachfolgend aufgeführt.

		P	S	A	M	MEHRFACHBE-LICHT.	MOTION PANORAMA	MOVIE	INTERVALLAUFN. MIT TIMER
SERIENAUFNAHME	SCHNELL	✓	✓	✓	✓				
	LANGSAM	✓	✓	✓	✓				
BELICHTUNGSREIHE	AUTO-BELICHTUNGS-SERIE	✓	✓	✓	✓				✓
	ISO BKT	✓	✓	✓	✓				✓
	FILMSIMULATION-SERIE	✓	✓	✓	✓				✓
	WEISSAB. BKT	✓	✓	✓	✓				✓
	DYNAMIKBEREICH-SERIE	✓	✓	✓	✓				✓
AUTOFOKUSEINST.	FOKUSSIERBEREICH	✓	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✓ <sup>1</sup>	✓
	MAKRO	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
	PRIO. AUSLÖSEN/FOKUS	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	EINST. SOFORT-AF	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	AF MODUS	MEHRFELD	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>2</sup>	✓ <sup>2</sup>	✓
	VARIO AF	✓	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>2</sup>	✓ <sup>2</sup>	✓
	GESICHTSERKENNUNG	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
	PRE-AF	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
	HILFSLICHT	✓	✓	✓	✓	✓			✓
	KORR. AF-RAHMEN	✓	✓	✓	✓	✓			
ISO	H (51200)/H (25600)/H (12800)	✓	✓	✓	✓				✓
	6400-1000	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
	800-200	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
	L (100)	✓	✓	✓	✓				✓
	AUTO1/AUTO2/AUTO3	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
BILDGRÖSSE	L	✓	✓	✓	✓	✓			✓
	M	✓	✓	✓	✓	✓			✓
	S	✓	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>3</sup>		✓
BILDQUALITÄT	FINE	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
	NORMAL	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
	FINE+RAW	✓	✓	✓	✓				✓
	NORMAL+RAW	✓	✓	✓	✓				✓
	RAW	✓	✓	✓	✓				✓



		P	S	A	M	MERHFACHBE-LICHT.	MOTION PANORAMA	MOVIE	INTERVALLAUFN. MIT TIMER
<b>KONVERTERLINSE</b>		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>MF-ASSISTENT</b>	<b>STANDARD</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>5</sup>	✓ <sup>5</sup>	✓
	<b>DIGITALES SCHNITTBIILD</b>	✓	✓	✓	✓	✓			✓
	<b>MAX. GLANZLICHT FOKUS</b>	✓	✓	✓	✓	✓			✓
<b>ERWEITER. FILTER</b>		✓	✓	✓	✓				✓
<b>INTERVALLAUFN. MIT TIMER</b>		✓	✓	✓	✓				
<b>SELBSTAUSLÖSER</b>		✓	✓	✓	✓	✓			
<b>AE/AF LOCK MODUS</b>		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
<b>AE/AF-LOCK TASTE</b>		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
<b>AE-MESSUNG</b>	<b>MEHRFELD</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>6</sup>	✓ <sup>6</sup>	✓
	<b>SPOT</b>	✓	✓	✓	✓	✓			✓
	<b>INTEGRAL</b>	✓	✓	✓	✓	✓			✓
<b>SPERRE SPOT-AE &amp; FOKUSS.</b>		✓	✓	✓	✓	✓			✓
<b>ROTE-AUGEN-KORR.</b>		✓	✓	✓	✓				✓
<b>ORG BILD SPEICH.</b>		✓	✓	✓	✓				✓
<b>BLITZMODUS</b>	<b>AUTO</b>	✓				✓ <sup>7</sup>			✓
	<b>ERZW. BLITZ</b>	✓	✓	✓	✓	✓			✓
	<b>LZ-SYNCHRO</b>	✓		✓		✓ <sup>7</sup>			✓
	<b>COMMANDER</b>	✓	✓	✓	✓	✓			✓
	<b>EXTERNER BLITZ</b>	✓	✓	✓	✓	✓			✓
	<b>UNTERDR.-BLITZ</b>	✓	✓	✓	✓	✓			✓
<b>BLITZKOMPENS.</b>		✓	✓	✓	✓	✓			✓
<b>AUSLÖSETYP</b>		✓	✓	✓	✓	✓			✓
<b>VIDEO SETUP</b>	<b>VIDEO MODUS</b>							✓	
	<b>MOVIE ISO</b>							✓	
	<b>MIKRO LAUTSTÄRKE</b>							✓	
<b>POWER MANAGEMENT</b>	<b>OS STROMSPARMOD.</b>	✓	✓	✓	✓				

1 Der mittlere Fokussierbereich wird verwendet.

2 Bereichsauswahl kann nicht geändert werden.

3 Festgestellt auf S.

4 Immer angezeigt.

5 Festgestellt auf STANDARD.

6 Festgestellt auf MEHRFELD.

7 Die verfügbaren Optionen sind vom Aufnahmemodus abhängig.