

# FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

# GFX 100RF

## Nye funktioner

Version 1.10

Funktioner, der er ændret som følge af firmwareopdateringer, stemmer muligvis ikke længere overens med beskrivelserne i den dokumentation, som følger med dette produkt. Gå på vores hjemmeside for information om tilgængelige opdateringer for forskellige produkter:

*<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/>*

## Indhold

De nedenfor opstillede funktioner er blevet tilføjet, slettet eller opdateret i GFX100RF-firmwareversion 1.10. For seneste brugervejledning, gå på følgende hjemmeside.

<https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>



En firmwareopdatering nulstiller indstillingen **FORBINDELSESTILSTAND** i menuen Netværk/USB-indstilling til standardværdien, hvis **OPTAG FAST MED TRÅDLØS INTERNETDELING** er valgt. Konfigurer indstillingerne igen i henhold til den eksterne enhed, der skal tilsluttes.

| Nr. | Beskrivelse                                                                                                                                   | Se | Ver. |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|
| 1   | <b>TRÅDLØS KOMM.</b> er blevet slettet fra <b>OPTAGELSESINDSTILLING</b> , <b>FILM-INDSTILLING</b> og <b>AFSPILNINGSMENU</b> .                 | —  | 1.10 |
| 2   | <b>instax PRINTERUDSKRIVN.</b> er blevet slettet fra <b>AFSPILNINGSMENU</b> .                                                                 | —  |      |
| 3   | Sammenkædningsproceduren mellem kameraet og smartphonen er blevet ændret.                                                                     | 1  |      |
| 4   | <b>instax PR.FORB.INDST.</b> er blevet slettet fra menuen Netværk/USB-indstilling.                                                            | —  |      |
| 5   | <b>TRÅDLØS KOMM.</b> er blevet slettet fra de funktioner, der kan tilknyttes i <b>KNAP/DREJEKNAP-INDSTILLING</b> > <b>FUNKT. INDS. (Fn)</b> . | —  |      |
| 6   | <b>TRÅDLØS KOMM.</b> er blevet slettet fra <b>KNAP/DREJEKNAP-INDSTILLING</b> > <b>Fn1-KNAPINDSTILLING</b> .                                   | —  |      |
| 7   | Tilbehøret "instax SHARE-printerne SP-1/SP-2/SP-3" fra Fujifilm understøttes ikke længere.                                                    | —  |      |

# Ændringer og tilføjelser


Ændringer og tilføjelser er som følger.

## Tilslutning til smartphone

Ver. 1.10

Knyt kameraet til smartphone, og tilslut via Bluetooth®.

- 1 Tryk på **DISP/BACK** under visning af optageinformation.




 Du kan også fortsætte direkte til trin 3 ved at holde knappen **DISP/BACK** nede under afspilning.

- 2 Markér **Bluetooth**, og tryk på **MENU/OK**.




- 3 Markér **TILKNYTTER**, og tryk på **MENU/OK**.



- 4 Start appen på smartphone, og kæd den sammen med kameraet for at få vist en kode på smartphonen og kameraet. Bekræft, at begge koder stemmer overens til sammenkædning.

Et smartphone-ikon og et hvidt Bluetooth-ikon vises i kameraets display, når der er etableret forbindelse.



- Når enhederne er blevet tilknyttet, opretter smartphonen automatisk forbindelse til kameraet, når appen startes.
- Deaktivering af Bluetooth, når kameraet ikke er tilsluttet til en smartphone, reducerer dræningen af batteriet.

[illegible]

# FUJIFILM

---

**FUJIFILM Corporation**

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

