

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

GFX 100RF

Nowe funkcje

Wersja 1.10

Funkcje dodane lub zmienione w wyniku aktualizacji oprogramowania sprzętowego mogą już nie być zgodne z opisami w dokumentacji dołączonej do tego produktu. Odwiedź naszą witrynę internetową, aby uzyskać informacje na temat aktualizacji dostępnych dla różnych produktów:

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/>

Spis treści

Funkcje wymienione poniżej zostały dodane, usunięte lub zaktualizowane w wersji 1.10 oprogramowania sprzętowego aparatu GFX100RF. Aby uzyskać najnowszą instrukcję, odwiedź następującą witrynę internetową.

<https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego powoduje przywrócenie wartości domyślnej ustawienia **TRYB POŁĄCZENIA** w menu ustawień sieci/USB, jeśli wybrane jest **FOTOGRAFOWANIE USTALONE PRZEZ POŁ. BEZPRZ.** Skonfiguruj ustawienia ponownie w zależności od urządzenia zewnętrznego do podłączenia.

Nr	Opis	Patrz 	Wer.
1	  KOMUN. BEZPRZEW. usunięto z  USTAWIENIA ZDJĘĆ ,  USTAWIENIA FILMU i  MENU ODTWARZANIA .	—	1.10
2	WYDRUK NA DRUK. instax usunięto z  MENU ODTWARZANIA .	—	
3	Procedura parowania aparatu ze smartfonem została zmieniona.	1	
4	USTAW. POŁ. Z DR. instax usunięto z menu ustawień sieci/USB.	—	
5	KOMUN. BEZPRZEW. usunięto z funkcji, które można przypisać z użyciem opcji  USTAWIENIA PRZYCISKÓW/POKRĘTŁA > UST. FUNKCJI (Fn) .	—	
6	 KOMUNIKACJA BEZPRZEWODOWA usunięto z  USTAWIENIA PRZYCISKÓW/POKRĘTŁA >  USTAWIENIE PRZYCISKU Fn1 .	—	
7	Opcjonalne drukarki „instax SHARE SP-1/SP-2/SP-3” firmy Fujifilm już nie są obsługiwane.	—	

Zmiany i uzupełnienia


Wprowadzone zostały następujące zmiany i uzupełnienia.

Podłączanie do smartfona

Ver. 1.10


Sparuj aparat ze smartfonem i nawiąż połączenie przez Bluetooth®.

- 1 Naciśnij **DISP/BACK**, gdy wyświetlone są informacje zdjęciowe.




 Można również przejść bezpośrednio do kroku 3, trzymając przycisk **DISP/BACK** wciśnięty podczas odtwarzania.

- 2 Wyróżnij **Bluetooth** i naciśnij **MENU/OK**.




- 3 Wyróżnij **PAROWANIE** i naciśnij **MENU/OK**.



- 4** Uruchom aplikację na smartfonie i sparuj smartfon z aparatem, aby wyświetlić kod na smartfonie i w aparacie. Sprawdź, czy oba kody są zgodne, aby sparować urządzenia ze sobą.

Ikona smartfona i biała ikona Bluetooth pojawią się na ekranie aparatu po nawiązaniu połączenia.



- Po sparowaniu urządzeń, smartfon będzie automatycznie łączyć się z aparatem po uruchomieniu aplikacji.
- Wyłączenie Bluetooth, kiedy aparat nie jest połączony ze smartfonem, zmniejsza zużycie energii akumulatora.

[illegible]

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

