

DIGITAL CAMERA

# GFX 100s II

## Nya funktioner

Version 1.20

Funktioner som lagts till eller ändrats i samband med firmwareuppdateringar kanske inte längre överensstämmer med beskrivningarna i dokumentationen som medföljer produkten. Besök vår webbsida för information om tillgängliga uppdateringar för olika produkter:

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/>

## Innehåll

Funktionerna nedan har lagts till, tagits bort eller uppdaterats i GFX100S II-firmware version 1.20. Besök följande webbplats för tillgång till den senaste versionen av bruksanvisningen.

<https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

 En firmwareuppdatering återställer **VÄL ANSLUTNINGSINST.** i menyn för Nätverks-/USB-inställning till **UNIVERSELL INSTÄLLNING**. Konfigurera inställningarna igen enligt den externa enhet som ska anslutas.

| Nr. | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Se<br> | Ver. |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1   |  <b>TRÅDLÖS KOMM.</b> har tagits bort från  <b>FOTOGRAFERING INSTÄLLNING</b> ,  <b>FILMINSTÄLLNING</b> och  <b>REPRISMENY</b> . | —                                                                                       | 1.20 |
| 2   | <b>instax SKRIVARUTSKRIFT</b> har tagits bort från  <b>REPRISMENY</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | —                                                                                       |      |
| 3   | Parkopplingsproceduren mellan kameran och smarttelefonen har ändrats.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                                                                                       |      |
| 4   | <b>instax SKRIVARANL INST</b> har tagits bort från menyn Nätverks-/USB-inställning.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | —                                                                                       |      |
| 5   | <b>TRÅDLÖS KOMM.</b> har tagits bort från de funktioner som kan tilldelas i  <b>KNAPP-/RATTINSTÄLLNING</b> > <b>FUNK.(Fn)-INSTÄL.</b>                                                                                                                                                                                                                                              | —                                                                                       |      |
| 6   |  <b>TRÅDLÖS KOMMUNIKATION</b> har tagits bort från  <b>KNAPP-/RATTINSTÄLLNING</b> >  <b>Fn1-KNAPPINSTÄLLNING</b> .                                                                                               | —                                                                                       |      |
| 7   | Tillvalen "instax SHARE-skrivare SP-1/SP-2/SP-3" från Fujifilm stöds inte längre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | —                                                                                       |      |

# Ändringar och tillägg


Följande ändringar och tillägg har gjorts.

## Ansluta till en smartphone

Ver. 1.20

Parkoppla kameran med din smartphone och anslut via Bluetooth®.

- 1 Tryck på **DISP/BACK** när fotograferingsinformationen visas.




 Du kan också fortsätta direkt till steg 3 genom att hålla **DISP/BACK**-knappen intryckt under bildvisning.

- 2 Markera **Bluetooth** och tryck på **MENU/OK**.




- 3 Markera **PARKOPPLING** och tryck på **MENU/OK**.



- 4** Starta appen på smarttelefonen och parkoppla den med kameran för att visa en kod på smarttelefonen och kameran. Bekräfta att båda koderna matchar för att kunna utföra parkopplingen.

En smartphone-ikon och en vit Bluetooth-ikon visas på kameradisplayen när en anslutning har upprättats.



- När enheterna har parkopplats kommer smarttelefonen automatiskt att ansluta till kameran när appen startas.
- Genom att inaktivera Bluetooth när kameran inte är ansluten till en smartphone minskas batteriets urladdning.

[illegible]

# FUJIFILM

---

**FUJIFILM Corporation**

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

