

DIGITAL CAMERA**GFX 50S****دليل المزايا الجديدة**

الإصدار 1.10

المزايا التي أُضيفت أو تغيرت نتيجة تحديثات البرامج الثابتة قد لا تظل مطابقة للأوصاف الواردة في المستندات المرفقة مع هذا المنتج. قم بزيارة موقعنا على الويب لمعلومات عن التحديثات المتوفرة لمختلف المنتجات:

http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/gfx_fw_table.html

المحتويات

يرجى ملاحظة التغييرات والإضافات التالية على الخصائص المذكورة في دليل الكاميرا.

انظر 	GFX 50S 	الوصف	القسم	الرقم
بنود القائمة				
—	vii	تمت إضافة خيار معلومات إلى F ضبط التوصيل في قائمة الإعداد.	قوائم الإعداد	1
إعداد الاتصال				
AR-1	172	خيارات إعدادات نقطة الوصول و عنوان IP تمت إضافتهما إلى F ضبط التوصيل < إعدادات لاسلكية في قائمة الإعداد.	إعدادات لاسلكية	2
AR-1	173	تم نقل محتويات عنصر قائمة الإعداد F ضبط التوصيل < ضبط التوصيل بالحاسب إلى F ضبط التوصيل < إعدادات لاسلكية < إعدادات نقطة الوصول.	ضبط التوصيل بالحاسب	3
AR-3	174	تمت إضافة خيار لاسلكي ثابت إلى F ضبط التوصيل < وضع تصوير الكمبيوتر في قائمة الإعداد.	وضع تصوير الكمبيوتر	4
AR-3	174	تمت إضافة خيار معلومات إلى F ضبط التوصيل في قائمة الإعداد.	معلومات	5
تحديثات البرنامج الثابت				
—	232	يمكن الآن استخدام الكاميرا لتحديث البرنامج الثابت ليس فقط للعدسات بل أيضًا للملحقات الإضافية مثل وحدات الفلاش المثبتة على قاعدة ومحولات التركيب.		6

اضبط الإعدادات الخاصة بالتوصيل إلى الأجهزة الأخرى.



لوصول إلى إعدادات التوصيل، اضغط **MENU/OK**، حدد التبويب **ع** (إعدادات)، واختر إعدادات الاتصال.

إعدادات لاسلكية

اضبط الإعدادات للاتصال بشبكات لاسلكية.

الوصف	الخيار
اختر اسمًا (الاسم) لتحديد الكاميرا على الشبكة اللاسلكية (يتم تخصيص اسم مميز للكاميرا بشكل افتراضي) أو حدد إعادة ضبط إعدادات لاسلكية لاستعادة الإعدادات الافتراضية.	إعدادات عامة
اختر ON (الإعداد الافتراضي، ينصح به في أغلب الحالات) لتغيير حجم الصور الكبيرة إلى 3M من أجل التحميل إلى الهواتف الذكية، واختر OFF لتحميل الصور بحجمها الأصلي. ينطبق تغيير الحجم فقط على النسخة التي يتم تحميلها إلى الهاتف الذكي؛ ولا تتأثر النسخة الأصلية.	تغيير حجم الصورة لهاتف ذكي 3M
<ul style="list-style-type: none"> ● إعداد سهل: اتصل بنقطة وصول باستخدام إعدادات بسيطة. ● إعداد يدو: اضبط الإعدادات يدويًا للاتصال بشبكة لاسلكية. اختر الشبكة من قائمة (حدد من قائمة شبكة) أو أدخل الاسم يدويًا (قم بإدخال SSID). 	إعدادات نقطة الوصول
<ul style="list-style-type: none"> ● تلقائي: يتم تعيين عنوان IP تلقائيًا. ● يدوي: تعيين عنوان IP يدويًا. اختيار عنوان IP يدويًا (عنوان IP)، قناع الشبكة (قناع الشبكة)، وعنوان البوابة (عنوان البوابة). 	عنوان IP

إعداد موقع جغرافي

اعرض بيانات الموقع التي تم تنزيلها من الهاتف الذكي واختر ما إذا كنت تريد حفظ هذه البيانات مع الصور أم لا.

الخيار	الوصف
موقع جغرافي	اختر ما إذا كنت تريد تضمين بيانات الموقع التي تم تنزيلها من الهاتف الذكي مع الصور أثناء استيرادها.
معلومات عن الموقع	اعرض بيانات الموقع التي تم تنزيلها أخيراً من الهاتف الذكي.

لمزيد من المعلومات حول توصيلات لاسلكية، تفضل بزيارة:

<http://fujifilm-dsc.com/wifi/>




ضبط توصيل طابعة instax

اضبط إعدادات الاتصال بطابعات FUJIFILM instax SHARE الاختيارية.


اسم الطابعة (SSID) وكلمة المرور

يمكنك العثور على اسم الطابعة (SSID) أسفل الطابعة؛ كما أن كلمة المرور الافتراضية هي "1111". إذا كنت قد اخترت كلمة مرور مختلفة بالفعل للطابعة من هاتف ذكي، أدخل كلمة المرور هذه بدلاً من تلك.




وضع تصوير الكمبيوتر

اضبط إعدادات التصوير الفوتوغرافي عن بعد (التصوير المرتبط).

الوصف	الخيار
حدد هذا الخيار إذا كنت لا تنوي استخدام التصوير المرتبط.	OFF
يتم اختيار وضع التصوير المرتبط تلقائيًا عند توصيل الكاميرا بجهاز كمبيوتر عن طريق USB. عند توصيل جهاز الكمبيوتر، تكون النتائج هي نفس نتائج OFF.	USB آي
تكون وظائف الكاميرا مقيدة في وضع التصوير المرتبط حتى عند عدم توصيلها بالكمبيوتر. في الإعدادات الافتراضية، لا يتم حفظ الصور في بطاقة الذاكرة، لكن الصور المأخوذة أثناء عدم توصيل الكاميرا سيتم نقلها إلى الكمبيوتر عند توصيلها.	USB ثابت
حدد هذا الخيار للتصوير اللاسلكي عن بعد. اختر شبكة باستخدام  ضبط التوصيل < إعدادات لاسلكية.	لاسلكي ثابت

  إدارة الطاقة < إيقاف تلقائي ينطبق أيضًا أثناء التصوير المرتبط. حدد OFF لمنع انطفاء الكاميرا تلقائيًا.

 التصوير المقيد متاح عند استخدام برامج مثل HS-V5 (متوفر بشكل منفصل) أو FUJIFILM X Acquire (متاح للتنزيل من موقع FUJIFILM Tether Shooting Plug-in PRO) أو عند استخدام FUJIFILM Tether Shooting Plug-in PRO (متاح للتنزيل من موقع FUJIFILM Tether Shooting Plug-in PRO). كلاهما متوفر بشكل منفصل مع Adobe® Photoshop® Lightroom®.

معلومات

شاهد عنوان MAC الخاص بالكاميرا.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html

