

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

GFX 50S

Le nuove funzioni

Versione 3.00

Le funzioni aggiunte o cambiate a seconda degli aggiornamenti del firmware potrebbero non corrispondere più alle descrizioni nella documentazione in dotazione con questo prodotto. Visitare il nostro sito web per informazioni sulla disponibilità di aggiornamenti per diversi prodotti:

http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/gfx_fw_table.html

Indice

Il firmware versione 3.00 della GFX 50S aggiunge le funzionalità elencate di seguito. Per informazioni sulle versioni precedenti, visitare il seguente sito web.

<http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

N.	Descrizione	GFX 50S 	Vedere 	Ver.
1	Una voce  BKT MESSA A FUOCO è stata aggiunta alle modalità di funzionamento.	7,81	1	3.00
2	Una voce BKT MESSA A FUOCO è stata aggiunta a  IMPOSTAZIONE RIPRESA nel menu di ripresa.	106	2	3.00
3	Una voce MODALITÀ FORMATO 35 mm è stata aggiunta a  IMPOSTAZIONE RIPRESA > IMP. ADATTATORE nel menu di ripresa.	111	3	3.00

Aggiunte

Le seguenti funzioni sono state aggiunte.

GFX 50S Manuale dell'utente: 7

Il pulsante mod. scatto

Premendo il pulsante mod. scatto vengono visualizzate le seguenti opzioni della modalità di scatto.



Modalità		Modalità	
FERMO IMMAGINE (foto singola)	40	BKT GAMMA DINAMICA	81
SCATTO CONT. (modalità burst)	82	(bracketing gamma dinamica)	
BKT AE (bracketing di esposizione)	80	BKT MESSA A FUOCO	—
BKT ISO (bracketing sensibilità)	80	(bracketing di messa a fuoco)	
BKT SIMULAZIONE FILM	80	ESPOSIZ. MULTIPLA	83
(bracketing simulazione film)		VIDEO	46
BKT BIL. BIANCO	81		
(bracketing bilanciamento del bianco)			

GFX 50S Manuale dell'utente: 81

BKT MESSA A FUOCO

Ogni volta che viene premuto il pulsante di scatto, la fotocamera scatta una serie di foto, variando la messa a fuoco con ciascuno scatto. Il numero di scatti, le modifiche della quantità di messa a fuoco con ciascuno scatto e l'intervallo fra scatti possono essere selezionati utilizzando **IMPOSTAZIONE RIPRESA > BKT MESSA A FUOCO**.

GFX 50S Manuale dell'utente: 106

BKT MESSA A FUOCO

Regolare le impostazioni di bracketing di messa a fuoco.


Opzione	Descrizione
FOTO	Scegliere il numero di scatti.
PAS.	Scegliere le modifiche della quantità di messa a fuoco con ciascuno scatto.
INTERVALLO	Scegliere l'intervallo tra scatti.

 **IMP. BKT MESSA A FUOCO** può inoltre essere assegnato a un pulsante funzione ( 162, 182).

GFX 50S Manuale dell'utente: 111

MODALITÀ FORMATO 35 mm

Abilitare **IMPOSTAZIONE RIPRESA > IMP. ADATTATORE > MODALITÀ FORMATO 35 mm** nel menu di ripresa imposta l'angolo dell'immagine su 35 mm; la modifica viene riflessa nel display.



Opzione	Descrizione
ON	L'angolo dell'immagine è impostato su 35 mm; la modifica viene riflessa nel display.
OFF	Modalità formato 35 mm disabilitata.
AUTO	La modalità formato 35 mm viene attivata automaticamente quando è collegato un adattatore che supporta il rilevamento automatico.

La voce **IMPOSTAZ SCHERMO > VIS. IMPOST. PERS.** nel menu impostazioni (19, 158) comprende un'opzione (attivata per impostazione predefinita) per visualizzare un'icona **MODALITÀ FORMATO 35 mm**.

La voce **IMPOSTAZIONE QUALITÀ IMMAGINE > DIMENSIONI IMM.** nel menu di ripresa è fissata su **3:2**.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html

