

有關相機設定限制的資訊

下表列出了每種拍攝模式下的可用選項。某些選項可能不適用於在特定模式下支援的項目，且根據拍攝條件的不同，功能可能會被限制。

1 固定爲 OFF。

2 固定爲 **ON**。

3 根據模式自動改變。

4 在  高鍵、 低色調 或  動態色調 模式下不可用。

5 僅適用於相容鏡頭。

3 懂適用於相容鏡
4 無線遙控拍攝。