

## **Restriktioner på kameraindstillinger**

De tilgængelige indstillinge i hver optageindstilling, er opstillet herunder. Visse valgmuligheder er muligvis ikke tilgængelige for de enheder, der er understøttet i enhver given tilstand, og funktion kan være begrænset alt efter optageforholdene.

- 1 Fastsat til OFF.
  - 2 Følsomheden justeres automatisk uanset den valgte indstilling.
  - 3 Skifter automatisk alt efter indstilling.
  - 4 Ikke tilgængelig i indstillingerne FREMHÆVNINGSTAST, DÆMPET eller DYNAMISK TONE.
  - 5 Kun kompatible objektiver.
  - 6 Trådløs, fjernstyret fotografering.