

#### **Kameran asetuksiin liittyvät rajoitukset**

Eri kuvaustiloissa käytettävissä olevat vaihtoehdot on lueteltu alhaalla. Jotkin asetukset eivät välttämättä ole käytettävissä kohteille, joita tuetaan tietyssä tilassa, ja toimintoja saatetaan rajoittaa kuvasolosuhteista riippuen.

		SR <sup>+</sup>	Adv.			P	S	A	M	S (G)	▲	✖	✚	SP										TEXT	CAM	WIFI
IS-TILA <sup>5</sup>			Adv	■	■									■	■	■	■	■	■	■	■	■				
NÄYTÖÄSETUKSET	(I),●»	✓ <sup>3</sup>								✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	(I)₁		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	(I)₂»									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	(I)₂		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	POIS	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VAL. ESIK. MANTIL										✓																✓
ESIKATSELE KUVATEHOSTE		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
TARKEN. TARKISTUS				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

1 Pysyvästi OFF.

2 Herkkyyssäätö automaattisesti valitusta asetuksesta riippumatta.

3 Vaihtuu automaattisesti tilasta riippuen.

4 Ei käytettävissä tiloissa HELEÄ, HILLITTY tai DYNAAMINEN SÄVY.

5 Vain yhteensopivat objektiivit.

6 Langaton kauko-ohjattu valokuvaus.