

Beperkingen op de camera-instellingen

De beschikbare opties in elke opnamestand worden hieronder weergegeven. Sommige opties zijn mogelijk niet beschikbaar voor de items die worden ondersteund in een willekeurige stand en elke functie kan worden beperkt afhankelijk van de opnameomstandigheden.

		SR ⁺	Adv.				P	S	A	M	S ()	▲	✖	✚	SP												
			Adv	■	■	■									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
IS MODE ⁵	() 	✓ ³	■									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	() ₁		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	() ₂ 											✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	() ₂		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	UIT	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
SET-UP	PRVW BELICH HAND.															✓											
SCHERM	VOORBEELD BEELDEFFECT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	SCHERPSTELLOEP			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

1 Ingesteld op OFF.

2 De gevoeligheid wordt automatisch aangepast, ongeacht de optie die geselecteerd is.

3 Wijzigt automatisch afhankelijk van de stand.

4 Niet beschikbaar in de standen  HIGH-KEY,  LAAG-TOON of  DYNAMISCHE KLEURTOON.

5 Alleen compatibele lenzen.

6 Draadloos op afstand fotograferen.