

		SR ⁺	Adv.				P	S	A	M	📷	📶	🔗	🌙	SP										📶 ⁶	
			Adv	📷	📷	📷									📷	📷	📷	📷	📷	📷	📷	📷	📷	📷		📷
BILDESTAB MODE ⁵	📷 ₁	✓ ³								✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	📷 ₁		✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	📷 ₂									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	📷 ₂		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	AV		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SKJERMOPSETT	F.VIS EKS. M. MOD.								✓																✓	
	FORHÅNDSVIS BILDEEFFEKT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	FOKUSSJEKK			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			

- 1 Satt til **OFF**.
- 2 Følsomheten justeres automatisk uavhengig av det valgte alternativet.
- 3 Endrer seg automatisk avhengig av modus.
- 4 Ikke tilgjengelig i 📷 **HØY-TAST**, 📷 **LAV-NØKKE**- eller 📷 **DYNAMISK TONE**-modus.
- 5 Kun kompatible objektiver.
- 6 Trådløs fjerntstyrt fotografering.