

Restricciones para los ajustes de la cámara

A continuación se indican las opciones disponibles para cada modo de disparo. Algunas opciones podrían no estar disponibles para los elementos compatibles con un modo determinado, y la función podría estar restringida en función de las condiciones de disparo.

		SR ⁺	Adv.			P	S	A	M	S ()				SP								
			Adv. 																			
ESTABIL. IMAGEN ⁵																						
																						
																						
																						
		NO																				
CONFIG. PANTALLA	VER EXP. M. MANUAL																					
	VER EFECTO IMAGEN																					
	COMPROB. ENFOQUE																					

1 Fijado en OFF.

2 Fijado en ON.

3 Cambia automáticamente en función del modo.

4 No disponible en los modos  TONO ALTO,  CLAVE BAJA o  TONO DINÁMICO.

5 Únicamente objetivos compatibles.

6 Fotografía remota inalámbrica.