

MODO AUTOMÁTICO		DES.				DES.	ACT.	DES.	ACT.	DES.	ACT.	ACT.																													
Modo de disparo/Posición de escena		P	S	A	M																																				
LUZ AUX. AF		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓				✓	✓										✓	✓										✓	✓	✓ ⁸
Color		✓	✓	✓	✓				✓																																✓ ⁸
Snap		✓	✓	✓	✓				✓																																✓ ⁸
4K Time		✓	✓	✓	✓				✓																																✓ ⁸
5K Time		✓	✓	✓	✓				✓																																✓ ⁸
NR		✓	✓	✓	✓				✓																																✓ ⁸
L		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																																✓ ⁸
/		✓	✓	✓	✓				✓ ³																																✓ ⁸
	VER EXP. M. MANUAL				✓		✓		✓																															✓ ⁸	
	COMPROB. ENFOQUE (AF) ⁹	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷																																
	COMPROB. ENFOQUE (MF) ⁹	✓	✓	✓	✓				✓																																
	GUÍA ENCUADRE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓												✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	NIVEL ELECTRÓNICO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓													✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	INDICADOR DISTANC. AF	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓													✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	INDICADOR DISTANC. MF	✓	✓	✓	✓				✓	✓													✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	HISTOGRAMA	✓	✓	✓	✓				✓	✓													✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ABERTURA/VEL.OB./ISO	✓	✓	✓	✓	✓			✓		✓																													✓ ¹⁰	
	COMPENSACIÓN EXP.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																														✓	
	FOTOMETRÍA	✓	✓	✓	✓				✓																																
	FLASH	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓														✓	✓	✓															✓	
	EQUILIBRIO BLANCO	✓	✓	✓	✓				✓																															✓	
	SIMULAC. PELÍCULA	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓																												✓
		RANGO DINÁMICO	✓	✓	✓	✓	✓			✓																															
		FOTOS RESTANTES	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
TAMAÑO/CALIDAD IMAG.		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
NIVEL BATERÍA		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ¹¹	

1 Fijado automáticamente.
2 Fotografía remota inalámbrica.
3 Las opciones disponibles varían con cada modo de disparo.
4 A no está disponible.
5 Disponibilidad solamente con la sensibilidad ISO automática.
6 Varía en función del objetivo.
7 Disponible solamente al seleccionar **UN SOLO PUNTO** para **MODO AF** en el modo de enfoque **S**.
8 Se usan ajustes de fotografía estática.
9 Se apaga automáticamente cuando el temporizador de intervalos está activado.
10 La pantalla solamente muestra la velocidad de obturación.
11 sRGB es seleccionado automáticamente.
12 El flash se apaga al seleccionar **OBTURADOR ELECTRÓNICO** para **TIPO DE OBTURADOR**.