

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

X-E3

Nye funktioner

Version 1.10

Funktioner, der er ændret som følge af firmwareopdateringer, stemmer muligvis ikke længere overens med beskrivelserne i den dokumentation, som følger med dette produkt. Gå på vores hjemmeside for information om tilgængelige opdateringer for forskellige produkter:

http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/fw_table.html


Ændringer og tilføjelser


Ændringer og tilføjelser er som følger.

X-E3 Brugervejledning: 45 Grundlæggende opsætning

3 Kæd kameraet sammen med en smartphone eller tablet.


Tryk på **MENU/OK** for at kæde kameraet sammen med en smartphone eller tablet, der kører app'en FUJIFILM Camera Remote.





 For at springe sammenkædning over skal du trykke på **DISP/BACK**.


4 Kontrollér tiden.

Når sammenkædningen er fuldført, bliver du bedt om at indstille kameraets ur til tiden rapporteret af din smartphone eller tablet. Kontrollér, at klokkeslættet er korrekt.



 For at indstille uret manuelt skal du trykke på **DISP/BACK** ( 46).

5 Synkroniserer kameraets indstillinger med de indstillinger, der er konfigureret på din smartphone eller tablet.



New

6 Indstil uret.

Tryk på **MENU/OK** for at indstille kameraets ur til tiden rapporteret af din smartphone eller tablet, afslutte og gå til optagetilstand.



Hvis batteriet fjernes i længere tid, nulstilles kameraets ur, og dialogboksen for valg af sprog vises, når du tænder for kameraet.

Spring over det aktuelle trin

Tryk på **DISP/BACK** for at springe det aktuelle trin over. Der vises en dialogboks for bekræftelse; vælg **NEJ** for at undgå gentagelse af trin, som du sprang over, næste gang der tændes for kameraet.

X-E3 Brugervejledning: 241

Bluetooth-INDSTILLINGER

Justér Bluetooth-indstillingerne.

Indstilling	Beskrivelse
REGISTRERING AF TILKNYT.	For at kæde kameraet sammen med en smartphone eller tablet skal du vælge denne indstilling, derefter starte FUJIFILM Camera Remote på smartenheden og trykke på REGISTRERING AF TILKNYT.
SLET REG. AF TILKNYTNING	Afslut sammenkædning.
Bluetooth TIL/FRA	<ul style="list-style-type: none">• TIL: Kameraet etablerer automatisk en Bluetooth-forbindelse til sammenkædede enheder, når de er tændt.• FRA: Kameraet tilsluttes ikke via Bluetooth.
AUTOMATISK BILLEDOVERFØRS.	<ul style="list-style-type: none">• TIL: Markér JPEG-billeder til overførsel, efterhånden som de tages.• FRA: Billederne markeres ikke til overførsel, efterhånden som de tages.
SMARTPHONE SYNC.-INDSTILLING	<p>Vælg, om du synkroniserer kameraet til den tid og/eller placering, der leveres af en parret smartphone.</p> <ul style="list-style-type: none">• BELIGGENHED&TID: Synkroniser tid og placering.• BELIGGENHED: Synkroniser placeringen.• TID: Synkroniser tiden.• SLUK: Synkronisering slået fra.

New



Installér den seneste version af app'en FUJIFILM Camera Remote på din smartphone eller tablet, før du kæder enheden sammen med dit kamera eller overfører billeder.

Når **TIL** er valgt for både **Bluetooth TIL/FRA** og **AUTOMATISK BILLEDOVERFØRS.**, går overførsel til sammenkædede enheder i gang kort efter, at du afslutter og går til afspilning eller slukker kameraet.

Hvis **AUTOMATISK BILLEDOVERFØRS.** er slået fra, kan billeder markeres for overførsel ved hjælp af indstillingen **BILLEDOVERFØRSELSORDRE** i afspilningsmenuen. **New**

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html

