

# FUJIFILM

## DIGITAL CAMERA

# X-E3

## ความเปลี่ยนแปลงและสิ่งใหม่ ๆ

เวอร์ชัน 1.10

คุณสมบัติที่เพิ่มขึ้นหรือที่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากผลของการอัปเดตเฟิร์มแวร์อาจไม่ตรงกับรายละเอียดในเอกสารประกอบที่จัดมาให้พร้อมกับผลิตภัณฑ์นี้ โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับการอัปเดตที่ใช้ได้สำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ บนเว็บไซต์ของเรา:

[http://www.fujifilm.com/support/digital\\_cameras/software/fw\\_table.html](http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/fw_table.html)

## ความเปลี่ยนแปลงและสิ่งใหม่ๆ

ความเปลี่ยนแปลงและสิ่งใหม่ๆ จะเป็นดังนี้

X-E3 คู่มือผู้ใช้:  45

การตั้งค่าพื้นฐาน

### 3 จับคู่กล้องกับสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต


กด **MENU/OK** เพื่อจับคู่กล้องกับสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตที่ใช้งานแอป FUJIFILM Camera Remote




หากต้องการข้ามการจับคู่ ให้กด **DISP/BACK**

### 4 ตรวจสอบเวลา


เมื่อจับคู่เรียบร้อยแล้ว คุณจะได้รับการแจ้งเตือนให้ตั้งค่านาฬิกาของกล้องเป็นเวลาที่ยรายงานจากสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต ตรวจสอบดูว่าเวลานั้นถูกต้องหรือไม่



หากต้องการตั้งค่านาฬิกาด้วยตนเอง ให้กด **DISP/BACK** ( 46)

### 5 ตั้งค่ากล้องให้ตรงกับการตั้งค่าที่กำหนดไว้บนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตของคุณ

New



## 6 ตั้งค่านาฬิกา

กด **MENU/OK** เพื่อตั้งค่านาฬิกาของกล้องถ่ายรูปให้เป็นเวลาที่รายงานจากสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต แล้วออกไปยังโหมดถ่ายรูป



ถ้าถอดแบตเตอรี่เป็นเวลานาน นาฬิกาของกล้องจะถูกตั้งค่าใหม่ และข้อความการเลือกภาษาจะปรากฏเมื่อเปิดกล้อง

### การข้ามขั้นตอนปัจจุบัน

กด **DISP/BACK** เพื่อข้ามขั้นตอนปัจจุบัน ข้อความการยืนยันจะแสดงขึ้น ให้เลือก **ไม่ใช่** เพื่อหลีกเลี่ยงการทำซ้ำขั้นตอนที่คุณได้ข้ามไว้เมื่อเปิดกล้องในครั้งถัดไป

## การตั้งค่า Bluetooth

## ปรับการตั้งค่า Bluetooth

ตัวเลือก	คำอธิบาย
การลงทะเบียนการจับคู่	หากต้องการจับคู่กล้องกับสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต ให้เลือกตัวเลือกนี้ จากนั้นเปิดใช้ FUJIFILM Camera Remote บนสมาร์ตทีวีแล้วแตะ <b>การลงทะเบียนการจับคู่</b>
ลบการลงทะเบียนการจับคู่	สิ้นสุดการจับคู่
เปิด/ปิด Bluetooth	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>เปิด:</b> กล้องจะสร้างการเชื่อมต่อ Bluetooth กับอุปกรณ์ที่จับคู่เมื่อเปิดกล้องโดยอัตโนมัติ</li> <li><b>ปิด:</b> กล้องจะไม่เชื่อมต่อผ่านทาง Bluetooth</li> </ul>
การย้ายภาพอัตโนมัติ	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>เปิด:</b> ทำเครื่องหมายภาพ JPEG สำหรับอัปโหลดเมื่อถ่ายรูป</li> <li><b>ปิด:</b> ภาพจะไม่ถูกทำเครื่องหมายสำหรับอัปโหลดทันทีที่ถ่าย</li> </ul>
<b>New</b> ตั้งค่าซิงค์สมาร์ทโฟน	<p>เลือกว่าจะซิงค์ไครโนซ์เวลาและ/หรือสถานที่กับสมาร์ทโฟนที่จับคู่ด้วยหรือไม่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>สถานที่&amp;เวลา:</b> ซิงค์ไครโนซ์เวลากับสถานที่</li> <li><b>สถานที่:</b> ซิงค์ไครโนซ์สถานที่</li> <li><b>เวลา:</b> ซิงค์ไครโนซ์เวลา</li> <li><b>ปิด:</b> ปิดการซิงค์ไครโนซ์</li> </ul>



ติดตั้งแอป FUJIFILM Camera Remote รุ่นล่าสุดบนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต  
ของคุณก่อนจับคู่อุปกรณ์กับกล้องของคุณหรืออัปเดตเฟิร์มแวร์

เมื่อเลือก **เปิด** สำหรับทั้ง **เปิด/ปิด Bluetooth** และ **การถ่ายภาพอัตโนมัติ**  
กล้องจะเริ่มต้นอัปเดตเฟิร์มแวร์ไปยังอุปกรณ์ที่จับคู่ไว้หลังจากที่คุณออกไปยังการ  
เล่นหรือปิดกล้องได้ไม่นาน

หากปิด **ถ่ายภาพอัตโนมัติ** จะสามารถทำเครื่องหมายภาพสำหรับย้ายได้โดย  
ใช้ตัวเลือก **คำสั่งย้ายภาพ** ในเมนูการเล่น

New

# FUJIFILM

---

## FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

[http://www.fujifilm.com/products/digital\\_cameras/index.html](http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html)

