

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

X-E5

Nye funktioner

Version 1.10

Funktioner, der er ændret som følge af firmwareopdateringer, stemmer muligvis ikke længere overens med beskrivelserne i den dokumentation, som følger med dette produkt. Gå på vores hjemmeside for information om tilgængelige opdateringer for forskellige produkter:

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/>

Indhold

De nedenfor opstillede funktioner er blevet tilføjet, slettet eller opdateret i X-E5-firmwareversion 1.10. For seneste brugervejledning, gå på følgende hjemmeside.

<https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

Nr.	Beskrivelse	Se 	Ver.
1	  TRÅDLØS KOMM. er blevet slettet fra  OPTAGELSESINDSTILLING ,  FILM-INDSTILLING og  AFSPILNINGSMENU .	—	1.10
2	Sammenkædningsproceduren mellem kameraet og smartphonen er blevet ændret.	1	
3	TRÅDLØS KOMM. er blevet slettet fra de funktioner, der kan tilknyttes i  KNAP/DREJEKNAP-INDSTILLING > FUNKT. INDS. (Fn) og POWER ZOOM-OBJEKT- FUNKT. (Fn) INDST..	—	
4	 TRÅDLØS KOMM. er blevet slettet fra  KNAP/DREJEKNAP-INDSTILLING >  Fn1-KNAPINDSTILLING .	—	

Ændringer og tilføjelser


Ændringer og tilføjelser er som følger.

Tilslutning til en smartphone

Ver. 1.10


Knyt kameraet til smartphone, og tilslut via Bluetooth®.

- 1 Tryk på knappen  (Bluetooth), og hold den nede.
Bluetooth-indstillingsmenuen vises.




- Du kan også få vist menuen ved at trykke på knappen **DISP/BACK** og holde den nede under afspilning.
- Du kan også kæde kameraet sammen med smartphone via **Bluetooth og FUNKTION (Fn) INDSTILLING**, der vises ved at trykke på knappen **DISP/BACK** og holde den nede, når kameraet er i optagetilstand.

- 2 Markér **TILKNYTTER**, og tryk på **MENU/OK**.



- 3 Start appen på smartphone, og kæd den sammen med kameraet for at få vist en kode på smartphonen og kameraet. Bekræft, at begge koder stemmer overens til sammenkædning.

Et smartphone-ikon og et hvidt Bluetooth-ikon vises i kameraets display, når der er etableret forbindelse.



- Når enhederne er blevet tilknyttet, opretter smartphonen automatisk forbindelse til kameraet, når appen startes.
- Deaktivering af Bluetooth, når kameraet ikke er tilsluttet til en smartphone, reducerer dræningen af batteriet.

[illegible]

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

