

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

X-E5

Neue Merkmale

Version 1.10

Funktionen, die als Ergebnis von Firmware-Aktualisierungen hinzugefügt oder geändert wurden, stimmen eventuell nicht mehr mit den Beschreibungen in den im Lieferumfang dieses Geräts enthaltenen Dokumentationen überein. Besuchen Sie unsere Webseite für Informationen zu den verfügbaren Aktualisierungen für verschiedene Produkte:

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/>

Inhalt

Die unten aufgeführten Funktionen wurden in X-E5 Firmware-Version 1.10 hinzugefügt, gelöscht oder aktualisiert. Besuchen Sie für das aktuellste Handbuch die folgende Webseite.

<https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

Nr.	Beschreibung	X-E5 	Siehe 	Ver.
1	 DRAHTLOS-KOMM. wurde aus  AUFNAHME-EINSTELLUNG ,  FILM-EINSTELLUNG und dem  WIEDERGABE-MENÜ entfernt.	179 202 244	—	1.10
2	Der Kopplungsvorgang zwischen Kamera und Smartphone wurde geändert.	255	1	
3	DRAHTLOS-KOMM. wurde aus den Funktionen entfernt, die unter  TASTEN/RAD-EINSTELLUNG > FUNKTIONEN (Fn) und EINSTELLUNG MOTOR ZOOMOBJEKTIV FUNKT.(Fn) zugewiesen werden können.	311 341 344 347 349	—	
4	 DRAHTLOS-KOMMUNIKATION wurde aus  TASTEN/RAD-EINSTELLUNG >  Fn1-TASTENEINSTELLUNG entfernt.	320	—	

Änderungen und Ergänzungen


Die Änderungen und Ergänzungen lauten wie folgt.

X-E5 Bedienungsanleitung: 255 Verbindung mit einem Smartphone

Ver. 1.10


Koppeln Sie die Kamera mit dem Smartphone und stellen Sie die Verbindung über Bluetooth® her.

- 1 Halten Sie die  (Bluetooth)-Taste des Griffstatsivs gedrückt.
Das Bluetooth-Einstellungs Menü wird angezeigt.




- Sie können das Menü auch anzeigen, indem Sie während der Wiedergabe die **DISP/BACK**-Taste gedrückt halten.
- Sie können die Kamera auch über die **Bluetooth & FUNKTIONS (Fn)-EINSTELLUNG** mit dem Smartphone koppeln, die angezeigt wird, indem Sie die **DISP/BACK**-Taste gedrückt halten, während sich die Kamera im Aufnahmemodus befindet.

- 2 Markieren Sie **KOPPLUNG** und drücken Sie **MENU/OK**.



- 3** Starten Sie die App auf dem Smartphone und koppeln Sie es mit der Kamera, um einen Code auf dem Smartphone und der Kamera anzuzeigen. Vergewissern Sie sich, dass beide Codes übereinstimmen, um die Kopplung zu bestätigen.

Ein Smartphone-Symbol und ein weißes Bluetooth-Symbol erscheint auf der Anzeige der Kamera, wenn eine Verbindung hergestellt ist.



- Wenn die Geräte gekoppelt sind, stellt das Smartphone automatisch die Verbindung mit der Kamera her, wenn die App gestartet wird.
- Deaktivieren Sie Bluetooth, wenn die Kamera nicht mit einem Smartphone verbunden ist, um den Akku weniger zu belasten.

[illegible]

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

