

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

X-E5

Uudet ominaisuudet

Versio 1.10

Tämän tuotteen mukana toimitetun asiakirjan sisältämät kuvaukset eivät enää välttämättä vastaa laiteohjelmistopäivitysten seurauksena lisättyjä tai muutettuja ominaisuuksia. Verkkosivuiltamme löydät tietoa eri tuotteille saatavilla olevista päivityksistä:

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/>

Sisällys

Alla luetellut ominaisuudet on lisätty, poistettu tai päivitetty X-E5:n laiteohjelmistoversiossa 1.10. Katso viimeisintä opasta seuraavalla verkkosivustolla.

<https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

Nro	Kuvaus	Katso 	Ver.
1	 LANGATON TIEDONS. on poistettu kohdista  KUVAUSASETUS ,  ELOKUVA-ASETUS ja  TOISTOVALIKKO.	—	1.10
2	Kameran ja älypuhelimien välistä laiteparin muodostamismenetelmää on muutettu.	1	
3	LANGATON TIEDONS. on poistettu ominaisuuksista, jotka voidaan antaa tehtäviksi kohdissa  PAINIKKEEN/VALITSIMEN ASETUS > TOIMINTO (Fn) -AS ja POWERZOOM-OBJEKTIIVITOIMINNON (Fn) ASETUS.	—	
4	 LANGATON TIEDONS. on poistettu kohdasta  PAINIKKEEN/VALITSIMEN ASETUS >  Fn1-PAINIKEASETUS.	—	

Muutokset ja lisäykset


Muutokset ja lisäykset ovat seuraavat.

Yhdistäminen älypuhelimeen

Ver. 1.10


Muodosta kamerasta ja älypuhelimesta laitepari ja muodosta yhteys Bluetoothin® kautta.

- 1 Pidä  (Bluetooth) -painiketta painettuna.
Bluetooth-asetusvalikko tulee näkyviin.




- Voit myös tuoda valikon näkyviin pitämällä **DISP/BACK**-painiketta painettuna toiston aikana.
- Kameran ja älypuhelimien voi myös pariliittää kohdan **Bluetooth & TOIMINTO (Fn)-ASETUS** kautta, joka tulee näkyviin pitämällä **DISP/BACK**-painiketta painettuna, kun kamera on kuvaustilassa.

- 2 Korosta **LAITEPARIN MUODOSTUS** ja paina **MENU/OK**-painiketta.



- 3** Käynnistä sovellus älypuhelimesta ja muodosta laitepari kameran kanssa tuodaksesi koodin näkyviin älypuhelimessa ja kamerassa. Varmista, että molemmat koodit täsmäävät, jotta pariliittäminen onnistuisi.

Älypuhelinkuvake ja valkoinen Bluetooth-kuvake ilmestyvät kameran näyttöön, kun yhteys on muodostettu.



- Kun laitteista on muodostettu laitepari, älypuhelin muodostaa automaattisesti yhteyden kameraan sovelluksen käynnistyessä.
- Akun kulutus vähenee, jos Bluetooth poistetaan käytöstä silloin, kun kamera ei ole yhdistettynä älypuhelimeen.

This image shows a single page of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

