

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

X-E5

Le nuove funzioni

Versione 1.10

Le funzioni aggiunte o cambiate a seconda degli aggiornamenti del firmware potrebbero non corrispondere più alle descrizioni nella documentazione in dotazione con questo prodotto. Visitare il nostro sito web per informazioni sulla disponibilità di aggiornamenti per diversi prodotti:

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/>

Indice

Le funzioni elencate di seguito sono state aggiunte, eliminate o aggiornate nella versione firmware 1.10 di X-E5. Per il manuale più recente, visitare il seguente sito web.

<https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

| N. | Descrizione | X-E5  | Vedere  | Ver. |
|----|---|---|---|------|
| 1 |  COMUNIC. WIRELESS è stato eliminato da  IMPOSTAZIONE RIPRESA ,  IMPOSTAZIONE FILMATO e  MENU RIPRODUZIONE . | 179 | — | 1.10 |
| | | 202 | | |
| | | 244 | | |
| 2 | La procedura di accoppiamento tra la fotocamera e lo smartphone è stata modificata. | 255 | 1 | |
| 3 | COMUNIC. WIRELESS è stato eliminato dalle funzioni che possono essere assegnate in  IMPOSTAZIONI PULSANTI/GHIERE > IMP. FUNZ. (Fn) e IMPOST. FUNZ. (Fn) OBIETTIVI POWER ZOOM . | 311 341 344 347 349 | — | |
| 4 |  COMUNICAZIONE WIRELESS è stato eliminato da  IMPOSTAZIONI PULSANTI/GHIERE >  IMPOSTAZIONE PULSANTE Fn1 . | 320 | — | |

Modifiche e aggiunte

Modifiche e aggiunte sono le seguenti.


X-E5 Manuale dell'utente:  255

Ver. 1.10

Connessione a uno smartphone


Accoppiare la fotocamera con lo smartphone e collegare tramite Bluetooth®.

- 1 Tenere premuto il pulsante  (Bluetooth).
Viene visualizzato il menu delle impostazioni Bluetooth.




-  È anche possibile visualizzare il menu tenendo premuto il pulsante **DISP/BACK** durante la riproduzione.
- È anche possibile accoppiare la fotocamera con lo smartphone tramite **Bluetooth e IMPOSTAZIONI FUNZIONE (Fn)** che viene visualizzato tenendo premuto il pulsante **DISP/BACK** quando la fotocamera è in modalità di ripresa.

- 2 Evidenziare **ACCOPPIAMENTO** e premere **MENU/OK**.



- 3** Avviare l'app sullo smartphone e accoppiarlo con la fotocamera per visualizzare un codice sullo smartphone e sulla fotocamera. Confermare che entrambi i codici corrispondano per l'accoppiamento.

Un'icona dello smartphone e un'icona Bluetooth bianca appariranno nel display della fotocamera quando è stata stabilita una connessione.



- Una volta accoppiati i dispositivi, lo smartphone si conetterà automaticamente alla fotocamera quando l'app viene avviata.
- La disattivazione di Bluetooth quando la fotocamera non è collegata a uno smartphone riduce il consumo della batteria.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

