

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

X-E5

Nowe funkcje

Wersja 1.10

Funkcje dodane lub zmienione w wyniku aktualizacji oprogramowania sprzętowego mogą już nie być zgodne z opisami w dokumentacji dołączonej do tego produktu. Odwiedź naszą witrynę internetową, aby uzyskać informacje na temat aktualizacji dostępnych dla różnych produktów:

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/>

Spis treści

Funkcje wymienione poniżej zostały dodane, usunięte lub zaktualizowane w wersji 1.10 oprogramowania sprzętowego aparatu X-E5. Aby uzyskać najnowszą instrukcję, odwiedź następującą witrynę internetową.

<https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

Nr	Opis	Patrz 	Wer.
1	  KOMUN. BEZPRZEW. usunięto z  USTAWIENIA ZDJĘĆ ,  USTAWIENIA FILMU i  MENU ODTWARZANIA .	—	1.10
2	Procedura parowania aparatu ze smartfonem została zmieniona.	1	
3	KOMUN. BEZPRZEW. usunięto z funkcji, które można przypisać z użyciem opcji  USTAWIENIA PRZYCISKÓW/POKRĘTŁA > UST. FUNKCJI (Fn) oraz UST. FUNKCJI (Fn) OBIEK. POWER ZOOM .	—	
4	 KOMUNIKACJA BEZPRZEWODOWA usunięto z  USTAWIENIA PRZYCISKÓW/POKRĘTŁA >  USTAWIENIE PRZYCISKU Fn1 .	—	

Zmiany i uzupełnienia

Wprowadzone zostały następujące zmiany i uzupełnienia.

Podłączanie do smartfona


Ver. 1.10

Sparuj aparat ze smartfonem i nawiąż połączenie przez Bluetooth®.

1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk


 (Bluetooth).

Wyświetlone zostanie menu ustawień Bluetooth.




- To menu można również wyświetlić, naciskając i przytrzymując przycisk **DISP/BACK** podczas odtwarzania.
- Można także sparować aparat ze smartfonem za pomocą ustawienia **Bluetooth** i **USTAWIENIE FUNKCJI (Fn)** wyświetlonego po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku **DISP/BACK**, gdy aparat pracuje w trybie fotografowania.

2 Wyróżnij **PAROWANIE** i naciśnij **MENU/OK**.



- 3** Uruchom aplikację na smartfonie i sparuj smartfon z aparatem, aby wyświetlić kod na smartfonie i w aparacie. Sprawdź, czy oba kody są zgodne, aby sparować urządzenia ze sobą.

Ikona smartfona i biała ikona Bluetooth pojawią się na ekranie aparatu po nawiązaniu połączenia.



- Po sparowaniu urządzeń, smartfon będzie automatycznie łączyć się z aparatem po uruchomieniu aplikacji.
- Wyłączanie Bluetooth, kiedy aparat nie jest połączony ze smartfonem, zmniejsza zużycie energii akumulatora.

[illegible]

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

