

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

X-E5

Nya funktioner

Version 1.10

Funktioner som lagts till eller ändrats i samband med firmwareuppdateringar kanske inte längre överensstämmer med beskrivningarna i dokumentationen som medföljer produkten. Besök vår webbsida för information om tillgängliga uppdateringar för olika produkter:

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/>

Innehåll

Funktionerna nedan har lagts till, tagits bort eller uppdaterats i X-E5-firmware version 1.10. Besök följande webbplats för tillgång till den senaste versionen av bruksanvisningen.

<https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

Nr.	Beskrivning	Se	Ver.
1	 TRÅDLÖS KOMM. har tagits bort från  FOTOGRAFERING INSTÄLLNING ,  FILMINSTÄLLNING och  REPRISMENY .	—	1.10
2	Parkopplingsproceduren mellan kameran och smarttelefonen har ändrats.	1	
3	TRÅDLÖS KOMM. har tagits bort från de funktioner som kan tilldelas i  KNAPP-/RATTINSTÄLLNING > FUNK.(Fn)-INSTÄL. och POWER ZOOM FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR (Fn) .	—	
4	 TRÅDLÖS KOMMUNIKATION har tagits bort från  KNAPP-/RATTINSTÄLLNING > Fn1-KNAPPINSTÄLLNING .	—	

Ändringar och tillägg


Följande ändringar och tillägg har gjorts.

Ansluta till en smartphone

Ver. 1.10


Parkoppla kameran med din smartphone och anslut via Bluetooth®.

- 1 Tryck och håll ned  (Bluetooth)-knappen.
Bluetooth-inställningsmenyn visas.




- Du kan också visa menyn genom att trycka på och hålla ned **DISP/BACK**-knappen under uppspelning.
- Du kan även parkoppla kameran med smarttelefonen via alternativet **Bluetooth & FUNKTIONSINSTÄLLNING (Fn)**, som kan tas fram genom att trycka på och hålla ned **DISP/BACK**-knappen när kameran är i inspelningsläge.

- 2 Markera **PARKOPPLING** och tryck på **MENU/OK**.



- 3 Starta appen på smarttelefonen och parkoppla den med kameran för att visa en kod på smarttelefonen och kameran. Bekräfta att båda koderna matchar för att kunna utföra parkopplingen.

En smartphone-ikon och en vit Bluetooth-ikon visas på kameradisplayen när en anslutning har upprättats.



- När enheterna har parkopplats kommer smartphonen automatiskt att ansluta till kameran när appen startas.
- Genom att inaktivera Bluetooth när kameran inte är ansluten till en smartphone minskas batteriets urladdning.

[illegible]

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

